

## 容器の背後で目立たないミニブラケット - ABS 再使用できる取付位置決めテンプレート

ブラケットトップ センターライン

ブラケットトップ センターライン

ブラケットトップ センターライン

左

壁などからは最低 10 cm の空間を確保してください。



ブラケットボトム

ブラケットボトム

ブラケットボトム



取付方法についてはスマホのカメラでコードをスキャンしてください。

<https://hoteliers.gilchristsoames.com/mini-bracket-abs/>

右

壁などからは最低 10 cm の空間を確保してください。