

Hortus Woven Indoor Loose Lay

Istruzioni di montaggio











fibra di vetro PVC













Hortus Woven Indoor è una piastrella autoposante di 500 x 500 mm e con uno spessore di 4,2 millimetri. Hortus Woven Indoor è costituito da una superficie realizzata da pvc intrecciato ed amalgamato con fibra di vetro installata su un supporto di PVC e fibra di vetro. Hortus Woven Indoor garantisce un design unico, elevata resistenza all'abrasione, assoluta impermeabilità, ottima resistenza dei colori alla luce e una facile manutenzione.

PROCEDURE DI BASE DA RISPETTARE

Rispettare le seguenti procedure in relazione alla superficie su cui si poserà il ma-

- 1. Calcestruzzo: Seguire le normali procedure e assicurarsi che il massetto sia liscio, livellato e asciutto.
- 2. Legno: Seguire le normali procedure. Si prega di non installare i nostri prodotti per pavimenti direttamente su compensato, legno trattato o altri substrati di legno irregolari o instabili.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi sempre che la superficie sia pulita, completamente asciutta, pianeggiante e priva di fessure. La sporcizia sulla superficie influisce negativamente sulle prestazioni della colla e può provocare il distaccamento del materiale dopo l'installazione. Il livello di umidità deve rispettare i valori prescritti dalla normativa vigente: in linea generale, un massimo del 2,5-3% per sottofondi cementizi e 0,5% per gesso o supporti a base di anidrite.

Per ottenere il miglior risultato in termini di adesione, si consiglia di utilizzare una colla removibile adeguata al tipo di superficie su cui installare l'Hortus Woven Indoor e di seguire attentamente le istruzioni del fornitore. Consigliamo la colla Mapei Ultrabond Eco Tack LVT.

SISTEMA DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Quando Hortus Woven Indoor viene installato su pavimenti con sistema di riscaldamento a pavimento, la temperatura della superficie non può essere superiore a 29°C. Installare il pavimento almeno 7 giorni dopo il completamento dell'installazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento. Il riscaldamento deve essere spento almeno 48 ore prima, e deve rimanere spento durante e dopo l'installazione (fino ad asciugatura della colla).

Il processo di installazione deve essere effettuato ad una temperatura non inferiore a 15℃

CONDIZIONI PRELIMINARI

Assicurarsi che tutti le piastrelle facciano parte della stessa collezione voce e dello stesso lotto. La gamma Woven è costituita da un tessuto vinilico e pertanto, racchiudendo in sè tutte le caratteristiche tessili, può subire variazioni e cambiamenti nel tempo. Queste variazioni possono essere soprattutto relative al colore.

INSTALLAZIONE DELLE PIASTRELLE

Prima dell'installazione, si consiglia di disegnare una bozza del piano di posa.

- 1. Cominciare l'installazione disegnando due linee perpendicolari, ciascuna parallelo ad un muro, vicino all'ingresso della stanza (foto 1).
- 2. È possibile conferire un aspetto diverso alla pavimentazione finita a seconda della direzione in cui vengono montate le piastrelle (verificare la freccia sul retro di ogni piastrella). Vedere sistemi di installazione consigliati (figura 2).
- 3. Installare la prima piastrella partendo dalla croce che si è creata tracciando le 2 linee perpendicolari indicate al punto 1 e posizionare la prima piastrella come nella foto 3. Proseguire nell'installazione delle altre piastrelle, seguendo le linee in modo da riempire progressivamente tutta la superficie (foto 4).
- 4. Completare l'installazione di tutte le piastrelle che non devono essere tagliate (foto
- 5. Per completare il perimetro tagliare i pezzi prima di installarli. Posizionare la piastrella che si deve tagliare sull'ultima piastrella installata. Prendere un'altra piastrella, posizionarla sulle altre 2 e spingerla contro la parete e poi tagliare la piastrella sotto lungo il bordo creato dalla piastrella sopra (foto 6).
- 6. Riempire lo spazio vuoto con la piastrella tagliata (foto 7).

RIFINITURA FINALE

Utilizzare un panno pulito e umido per pulire la superficie del pavimento. Utilizzare un aspirapolvere su tutto il pavimento per assicurarsi di aver tolto tutta la sporcizia. Si consiglia di coprire l'intero pavimento prima di iniziare qualsiasi altro lavoro. Per una pulizia intensiva o per il rinnovamento dopo un lungo periodo di utilizzo, si consiglia l'impiego di Blachon Syntilor Composite.















