

Ordnings- och skyddsregler byggplats OBOS Sverige

Tillsammans kan vi skapa en skadefri och trevlig arbetsplats

Genom att inte ta riskfyllda genvägar, vara medveten om sina handlingar och i förväg tänka på konsekvenserna av sitt handlande, bidrar vi alla till en säker och skadefri arbetsplats.

Alla vi som arbetar på denna arbetsplats ska ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister samt vid behov kontakta skyddsombud och/eller arbetsledning samt BAS-U.

På denna arbetsplats bryr vi oss om varandra och är därför måna om hur vi beter oss mot varandra. Mobbing, diskriminering och annat kränkande beteende får därför inte förekomma på arbetsplatsen.

Innan du börjar arbeta på byggarbetsplatsen

Vid första ankomstdagen till arbetsplatsen ska anmälan göras hos BAS-U för att bli introducerad till arbetsplatsen samt för registrering och kontroll av behörigheter. Arbetsplatsintroduktionen omfattar detta dokument, aktuell riskbild, information om kommande riskfyllda arbeten, nödlägesrutiner samt genomgång av arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) och trafikordningsplan (TA-plan).

Respektive entreprenör ska bistå vid arbetsplatsintroduktionen för att säkerställa att var och en av de egna arbetstagarna förstår informationen, vilket kan innebära att behöva ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som de egna arbetstagarna förstår.

För de arbetsplatser där närvaroregistrering krävs gäller också kraven för ID06. Efter genomförd arbetsplatsintroduktion registreras ID06-kortet in i arbetsplatsens ID06-system. På arbetsplatsen ska ID06-kortet bäras synligt och reglerna för ID06 ska följas. Närvaro ska registreras varje dag genom att logga in sig med ID06-kortet i ID06-systemet.

Förarbevis och kompetenskrav

Där förar- eller kompetensbevis krävs för att utföra sitt arbete skall detta uppvisas för BAS-U vid registreringen första arbetsdagen. Förarbevis behövs för exempelvis lastmaskinförare och kranförare. Kompetensbevis behövs exempelvis för kranförare, kopplare och signalman för lyft, för ställningsbyggare, för användare av lyftanordningar och lyftredskap, för tillståndsgivare och utförare av heta arbeten, samt för asbestsanerare.

För att få använda lyftanordningar, såsom lyftkranar och mobila arbetsplattformar, ska även arbetsgivarens tillstånd uppvisas.

Besiktningsskyldig utrustning

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning eller fordon som saknar uppgift om godkänd besiktning eller har erhållit anmärkning i samband med besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsskyldigt ska uppvisas för BAS-U innan arbetet påbörjas.

Arbetstid och personal

Arbetstiden är måndag till fredag kl. [07.00-16.00](#).

Inarbetning och/eller förskjutning av arbetstid får endast ske efter riskanalys samt godkännande från BAS-U. Arbete får inte utföras utan egen arbetsledning på plats.

Ensamarbete får endast ske efter riskanalys och godkännande av BAS-U.

Minderåriga får inte uppehålla sig på byggarbetsplatsen, undantaget lärlingar med handledare och då enligt regler för detta och i överenskommelse med BAS-U.

Parkering ska i första hand ske utanför arbetsplatsen. Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Rökning är endast tillåtet utomhus på område angivet i APD-planen.

Ordning och reda

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska vara fri från material eller hinder som kan försvåra framkomligheten, skapa risk för att snubbla eller andra faror. Detta är extra viktigt avseende tillträdes- och förbindelseleder,

trappor, ställningar, schaktkrön, arbetsplattformar, transport- och utrymningsvägar.

Respektive entreprenör ansvarar för att arbetsplatsen avstädas vid varje arbetsdags slut. Material, verktyg och utrustning ska när de inte används förvaras/lagras enbart på anvisad och markerad plats.

Avfall ska källsorteras och lämnas på anvisad plats. Farligt avfall ska sorteras ut, omhändertas och registreras på det sätt som föreskrivs.

Respektive entreprenör ansvarar för att upprätthålla en god ordning och hygien i personalutrymmen.

Vid brister i entreprenörens städning eller källsortering har platsledningen rätt att anlita städare på entreprenörens bekostnad.

Riskhantering och arbetsberedning

Varje entreprenör ska innan arbete påbörjas undersöka vilka risker som är aktuella vid det egna arbetet samt göra arbetsberedningar av riskfyllda arbeten. Innan arbete påbörjas ska varje entreprenör lämna uppgifter om risker och arbetsberedningar till BAS-U för godkännande.

Observera att generella arbetsberedningar ska anpassas till de speciella förhållanden som finns på den plats där arbetet ska utföras. De personer som ska utföra arbetsmomenten ska också vara delaktiga vid framtagande av denna platsspecifika arbetsberedning.

För särskilt riskfyllda arbeten ska en särskild plan tas fram. Exempel på sådana arbeten är rivning, sprängning, tunga lyft, schaktning.

Ergonomi

Material och utrustning ska väljas utifrån att det ger bästa möjliga arbetsmiljöförhållanden såsom hanterbarhet, vikt, transportmöjlighet, möjlig användning av hjälpmedel etc. Detta för att undvika påfrestande lyft, arbetsställningar och arbetsrörelser som kan leda till belastningsbesvär. Respektive entreprenör ska tillse att egen personal har kunskaper om arbetstekniker och hjälpmedel samt tillse att arbetsrotation och återhämtning möjliggörs.

Riskobservationer, tillbud, skador och olyckor

Alla personer verksamma på arbetsplatsen ska omedelbart rapportera alla riskobservationer, tillbud, skador och olyckor till BAS-U. Rapportering ska ske på enklast möjliga sätt. Riskobservationer ska om möjligt avhjälpas omgående.

Personlig skyddsutrustning

Obligatorisk personlig skyddsutrustning på denna arbetsplats är skyddshjälm med hakrem och hörselkåpor, skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd, varselkläder, skyddsglasögon samt skyddshandskar.

Eventuella avsteg från grundkravet på personlig skyddsutrustning kan ske först efter riskbedömning och godkännande av BAS-U.

Aktuella riskinventeringar, arbetsberedningar och skyddsinstruktioner visar behov av ytterligare skyddsutrustning, såsom fallskyddsutrustning, andningsskydd, flytväst, skor med värmebeständig sula, specifika arbetskläder.

Det är respektive arbetsgivares skyldighet att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning, samt säkerställa att personalen har nödvändig kompetens för att använda och underhålla utrustningen.

Uppmärksamhet

Ljudanläggningar såsom radioapparater eller hörselkåpor med radio får endast användas efter godkännande av BAS-U. Hörlurar eller hörselkåpor som saknar medhörning får inte användas.

Användning av mobiltelefon ska ske under säkra former, genom att gå åt sidan till ett säkert ställe. Maskin- och kranförare får inte använda mobiltelefon under pågående arbete. Privat mobiltelefonanvändning ska förläggas till rast.

Fordon, trafik

Arbetsområden för personer och gångstråk är separerade från fordonsvägar enligt vad som framgår av APD-plan/TA-plan och skyltning/markering inom arbetsplatsen.

Fordon och arbetsmaskiner ska vara utrustade med reflexer, ljus- och ljudsignaler, backkamera/-sensor vid skymd sikt bakåt. Rutiner ska finnas för att kontrollera och underhålla denna utrustning. Om backutrustning saknas ska flaggvakt eller lots användas vid backning.

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar, såsom skyddsräcken och skyddstäckningar av golvöppningar, är korrekta och säkert utförda. Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska innan arbete påbörjas kontrollera att erforderliga skyddsanordningar fungerar samt är korrekt och säkert utförda.

En skyddsanordning får endast tas bort efter riskbedömning/arbetsberedning och ett särskilt godkännande från BAS-U. Riskbedömning och arbetsberedning ska visa på behovet av kompletterande skyddsåtgärder under den tid som skyddsanordningen är demonterad. Skyddsåtgärderna ska vara vidtagna innan arbetet får påbörjas. Skyddsanordningen ska återställas omedelbart efter avslutat arbete, det är den som tar bort skyddsanordningen som är skyldig att återställa den.

Områden med förhöjda risker inom arbetsområdet ska spärras av. Exempel på områden med förhöjd risk är ställning under uppbyggnad, lyftområden, schakter, sprängningszon, maskiners arbetsområden. Alla på arbetsplatsen ska respektera sådana avspärrningar.

Temporära konstruktioner

Där temporära konstruktioner krävs vid uppförande av permanent konstruktion ska plan finnas för säkert uppförande, belastning, avlastning, rivning och demontering. Den som avser uppföra en temporär konstruktion ska tillse att erforderlig beräkning/dimensionering utförts av kompetent konstruktör. Temporära konstruktioner ska regelbundet inspekteras av ansvarig entreprenör.

Exempel på temporär konstruktion är stämp, balksystem, volymställning, formvagn, spont, formsystem för betonggjutning, arbetsplattformar för tunga maskiner, pålbryggor, kassuner.

Fallskydd

Vid risk för fallskador ska arbetsmoment alltid riskbedömas/arbetsberedas. Risken för fall ska i första hand minskas genom fasta gemensamma skyddslösningar såsom skyddsräcken, byggställningar med skyddsräcken, skyddstäckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand ska exempelvis skyddsnet eller annat kollektivt skydd användas och i tredje hand används personlig fallskyddsutrustning.

Endast behörig personal får bygga, väsentligt förändra och flytta byggnadsställning. Under montage/nedmontage av ställning ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Byggnadsställning ska anpassas av behörig personal vartefter montaget fortskrider så att den vid varje tidpunkt skyddar mot fall. Kompletterande personlig fallskyddsutrustning ska användas vid arbetsmoment där byggnadsställningen på grund av arbetsmomentets art inte kan skydda mot fall. Dessa arbetsmoment ska särskilt arbetsberedas.

Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan för räddningsinsats ska upprättas och räddningsutrustning ska finnas på plats innan arbete påbörjas.

Vid användning av mobil arbetsplattform, såsom bomlift eller saxlift, är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt.

Respektive entreprenör ansvarar för att stegar och bockar används endast undantagsvis och då i enlighet med regler för detta samt i enlighet med branschens krav för "Bra arbetsmiljöval". Ställning ska alltid övervägas som alternativ.

Hänsyn ska tas till väderleksförhållanden för att arbete på hög höjd, såsom takarbeten och arbete från mobil/fast arbetsplattform, ska kunna ske med bibehållen säkerhet. Exempel på försvårande väderleksförhållanden är höga vindhastigheter, kraftig nederbörd eller halka.

Lossning och lyft

Inför lossning ska en säkerhetszon runt fordonet ska spärras av. Fallrisker, klämrisker och risker när lastsäkring släpps ska särskilt beaktas i riskbedömning/arbetsberedning.

Fastställda lyftzoner och lyftkorridorer ska användas och spärras av inför lyft med kran el. dyl. Det råder förbud mot lyft över områden som inte är säkrade mot att personer kan uppehålla sig där, och personal ska aldrig gå under upplyft/hängande last.

Kommunikationen mellan lastkopplaren, signalman, kranföraren och mottagaren av lasten ska säkerställas innan arbetet påbörjas, t.ex. genom att ordna en egen

kanal på kommunikationsradion, klargöra vilket språk och vilka tecken för dirigering som ska användas.

Lyftanordningar och lyftredskap skall kontrolleras dagligen. En särskild lyftsamordnare skall utses i samband med extra riskfyllda lyftoperationer.

Hänsyn ska tas till väderleksförhållanden för att lyft ska kunna ske med bibehållen säkerhet. Exempel på försvårande väderleksförhållanden är höga vindhastigheter och/eller försämrade sikt p.g.a. dimma eller kraftig nederbörd.

Brandskydd och heta arbeten

Brandskyddsansvarig för arbetsplatsen ansvarar för ett ordnat brandskydd och regelbundna egenkontroller.

Heta arbeten får endast utföras av den som har ett aktuellt utbildningscertifikat samt efter att tillståndsgivaren hos entreprenören gjort kontroll och lämnat tillstånd för arbetet. Med heta arbeten avses svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten.

Entreprenören ansvarar själv för att hålla med lämplig handbrandsläckare och brandfilt mm för sitt arbete enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter. Beställarens uppsatta brandutrustning är endast för nödsituationer.

Gasflaskor ska – då de inte används - samlas på avsedd plats med synlig varningsskylt, ha skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade.

Ska brandfarlig vara användas på arbetsplatsen ska BAS-U underrättas innan varan tas in på arbetsplatsen.

Elsäkerhet

Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen.

För att undvika skador på elkablar ska de i allra möjligaste mån grävas ner, täckas eller hängas upp. Täckning ska inte skapa snubbelrisk.

Elcentraler och generatorer utomhus ska förses med påkörningskydd.

Alla elektriska verktyg, utrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet. Defekt utrustning ska tas ur drift. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Dokumentnamn	Författad av
Ordning & Skyddsregler byggplats OBOS	Engblom Jens
Sverige	
Version	Datum
3.0	2022-10-25
Dokumentägare	Godkänd av
Engblom Jens	Hedman Håkan

Arbete med/nära befintliga ledning i mark eller luft, såsom schakt-, grävarbeten och lyftoperationer, kräver särskild planering och arbetsberedning. Tillåtelse, säkerhetsavstånd och säkerhetszon beslutas av ledningsägare och projektets BAS-U. Samråd med BAS-U ska också ske inför övriga arbeten som kan medföra kontakt med befintliga ledningar, såsom borring och rivning.

Alla ledningar ska betraktas som spänningssatta tills något annat konstaterats.

Bullrande verksamhet

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana metoder, maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.

Damm

Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete, så att egen personal och övriga yrkesgrupper inte behöver utsättas för uppkommet damm. Detta ska ske genom planering och val av metoder, maskiner och utrustning. Lämpligt andningsskydd ska användas vid dammande arbete.

Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt t ex genom bevattning av väg, integrerat utsug på maskin/verktyg, dammsugning, dammfällor, punktutsug samt vattenbegjutning.

Maskinhytter ska regelbundet städas från damm och hyttventilationen ska vara anpassad för det dammande arbetet samt regelbundet kontrolleras.

Vibrationer

Åtgärder för att minska skadliga vibrationer ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana metoder, maskiner och utrustningar som ger så lite vibrationer som möjligt, dels genom arbetsrotation vid vibrerande arbeten.

Kemiska produkter, farliga ämnen och förorenad mark

Respektive entreprenör ska inlämna säkerhetsdatablad till BAS-U för de kemiska produkter som kommer att användas i arbetet, samt säkerställa att egen personal har fått erforderlig information/utbildning/läkarundersökning samt personlig utrustning för säker hantering. Säkerhetsdatabladen samlas i en pärm på platskontoret och är tillgänglig för alla på arbetsplatsen.

Entreprenör som är anlitad att sanera och/eller hantera farliga ämnen, såsom asbest och PCB, ska innan arbetet påbörjas uppvisa tillstånd och utbildningsbevis för BAS-U.

Vid arbeten med förorenad mark ska särskild riskinventering och arbetsberedning upprättas. Denna ska bl.a. beakta avgränsning i säkerhetszoner, skydds nivå för personalen som ska arbeta med förorenade massor, spridning via fordon inom området och till allmän väg, spridning till manskapsbodas samt hygien.

Alkohol och droger

Alkohol eller andra droger och arbete hör inte ihop. En påverkad eller bakrusig person på arbetsplatsen är en fara för sig själv, för sina arbetskamrater och sin omgivning. En person som är påverkad av alkohol eller andra droger ska omedelbart avvisas från arbetsplatsen av arbetsledningen, respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs.

Besökare

Besök till arbetsplatsen ska anmälas till platsledning eller utsedd person av platsledningen. Besökare ska vid ankomst till arbetsplatsen anmäla sig till sin kontaktperson på platskontoret för genomgång av tillämpliga delar av säkerhetsregler, aktuella risker/riskområden samt nödlägesrutiner.

Besökare ska alltid ledsagas av någon ur platsledningen eller utsedd person av platsledningen. Regler för personlig skyddsutrustning gäller även för besökare.

Inför planerade besök skall platsledningen bedömt aktuella risker/riskområden för besöket och satt riktlinjer för säkert besök.

Tredje man

Alla entreprenörer ska verka för att tredje man inte kommer till skada till följd av byggverksamheten. Byggområdet ska vara inhägnat och grindar stängda så att endast behörig personal uppehåller sig på byggområdet. Vid transporter till och från byggarbetsplatsen ska säkerhet för tredje man beaktas. Rivnings- eller byggnadsmaterial får inte blockera angränsande trottoarer och gator. Ingen lossning får ske utanför byggområdet såvida inte riskområdet för lossningszon och lyftzon är tydligt avspärrat och flaggvakter används, beakta godkänd TA-plan och samråd med BAS-U.

Dokumentnamn
Ordning & Skyddsregler byggplats OBOS
Sverige
Version
3.0
Dokumentägare
Engblom Jens

Författad av
Engblom Jens
Datum
2022-10-25
Godkänd av
Hedman Håkan

Disciplinära åtgärder

Alla som uppehåller sig på denna arbetsplats ska följa dessa regler. De personer som bryter mot dessa regler kan varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen. Avvisning innebär att personen omedelbart måste lämna arbetsplatsen.

Vite kan även utkrävas, enligt avtal med respektive entreprenör. Ansvar för eventuella disciplinära åtgärder ligger hos platsledningen. Varje varning (muntlig eller skriftlig) samt eventuell information till respektive arbetsgivare noteras i dagboken.