

Produkt datablad / Monteringsbeskrivelse

Aquablock Rørmansjett og tettedetaljer

Bruksområde:

Aquablock Rørmansjett og tettedetaljer brukes til vanntetting av rørgjennomføringer og materialskjøter på baderom og andre arealaler med krav til vanntetting i private og offentlige bygg.

Produktbeskrivelse:

Mansjettene er produsert i meget fleksibel gummi som også har en god vedheft til de fleste smøremembraner, Ms-lim og silikoner. På grunn av materialets ekstremt gode elastisitet er tykkelsen kun 0,7mm noe som gjør mansjettene gode å jobbe med, de bygger også minimalt med tykkelse på det totale tettesjiktet rundt rørgjennomføringene, noe som er en stor fordel.

Montering:

Påfør godkjent membran / Lim på veggflaten 2-3 cm på utsiden av kanten på rørmansjetten tetsjiktremsen/ hjørnedelen. Monter deretter tettedetaljene i massen, for deretter å oversmøre mansjett/ tettsjiktremse med Membran/ Lim.

NB ! det er veldig viktig og IKKE smøre lim på selve røret , KUN på veggflaten .

Godkjenninger:

Aquablock Rørmansjett og tettedetaljer kan brukes med alle Sintef godkjente membransystemer.

Mansjettene testet på Sintef Byggforsk og funnet godkjent mot følgende membransystemer i henhold til Anneks F (Etag 022) :

TG2402 Mapegum WPS membransystem

Oppdatert liste over tester utført for å dokumentere samhörighet med Aquablock tettedetaljer mot andre membransystemer finnes i et eget dokument **Samsvar/ Samhörighets erklæring** som finnes på vår hjemmeside eller kan sendes ut på forespørsel.

Produktnummer og bestillingsinfo:

Varenummer	Varetekst	EAN	Antall i forpakning
206070841	Aquablock Rørmansjett 10-24mm	7050458268319	20
206070842	Aquablock Rørmansjett 30-60mm	7050458268326	20
206070843	Aquablock Rørmansjett 70-110mm	7050458268333	20