

COFFRETS S2400

Spécification technique SCOF 240 – 2

NOTICE DE POSE

DEMONTAGE DE LA PORTE



- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur (A), puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement (B), puis procéder de manière inverse.

PENETRATION DES CANALISATIONS GAZ

- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages nécessaires en dégagant les prédéfoncables Dia. 50 du tiroir et de la cuve à l'aide d'une pince.



FIXATION DU COFFRET

- pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous du dessous de la cuve à l'aide d'un foret Dia. 10 ou à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.
- pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 Maximum.



JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS

- Pour juxtaposer 2 coffrets contrepercer les coffrets à l'aide d'un foret Dia. 6.5.
- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.

