



FR

- 1** Mettre en place le tubage dans le conduit de cheminée.
- 2** Emboiter le manchon **A** et le visser sur le flexible .
- 3** Positionner les deux demi-éléments du kit d'adaptation **B** dans les ouvertures latérales de la sortie de toit .
- 4** Bloquer le manchon à visser au niveau de la moulure fermer les deux collier et verrouiller la fixation à l'aide des goupilles.
- 5** Sous plafond, couper le flexible au ras du conduit de fumée isolé .
- 6** Emboiter l'élément **C** sur le flexible, refermer le collier à griffes **D** et verrouiller avec la goupille .
- 7** Mettre en place l'élément **E** et l'emboiter sur le conduit de fumée isolé. Fermer le collier et positionner la goupille.
- 8** Réaliser le raccordement de l'appareil avec un élément prise d'air, un té et un adaptateur. Ajuster la longueur du raccordement à l'aide de l'élément coulissant du kit.

Le montage peut être complété avec une plaque de finition plafond.

**Nota :** Avant la mise en place du tubage, il sera procédé à un ramonage du conduit de fumée. (NF DTU 24.1 Fév.2006).

