



**[FR]**

Ce kit est destiné à protéger le flexible PP des rayons UV auxquels il ne résiste pas.

- 1 Aménager un passage de Ø140mm dans la tablette.
- 2 Mettre en place le kit en le raccourcissant si besoin. Le tube doit rentrer d'au-moins 20 cm dans le boisseau existant. Fixer les pattes à l'aide de vis et de chevilles adaptées au matériau (non fournies)
- 3 Passer le flexible dans le fourreau
- 4 Mettre en place le terminal en respectant les étapes de la notice de pose CE.

**⚠ Ne pas utiliser sur cheminée métallique**

**[EN]**

This kit is designed to protect non-UV resistant flexible PP from UV rays

- 1 Cut out a 140mm diameter circle in the cap.
- 2 Install the kit, shortening if necessary. The tube must enter a minimum distance of 20cm inside the existing flue. Secure in place using fixings appropriate to the material (not supplied).
- 3 Insert the flexible pipe into the tube.
- 4 Install the terminal following carefully the CE instructions supplied.

**⚠ Not adapted for metal chimney tops**

**[NL]**

Deze kit is ontworpen om niet UV resistent Flexibele PP Flexcondens te beschermen tegen UV straling.

- 1 Maak een uitsparing van Ø140mm in de kap
- 2 Installeer de kit (indien nodig inkorten). De buis moet tenminste 20 cm in het bestaande kanaal worden doorgevoerd. Het geheel vastzetten met bevestigingen die geschikt zijn voor het materiaal (niet meegeleverd).
- 3 Plaats de flexibele buis in de buis.
- 4 Installeer de terminal volgens de stappen in de bijgeleverde installatie instructies.

**⚠ niet geschikt voor metalen schoorsten tops**

**[DE]**

Dieses Set ist entworfen worden, um nicht UV-beständiges flexibles PP vor UV Strahlen zu schützen

- 1 Schneiden Sie einen 140mm großen Kreis in die Haube.
- 2 Installieren Sie das Set, kürzen Sie es wenn nötig. Das Rohr muss mindestens 20 cm in die bestehende Abgasleitung hineinragen. Achten Sie bei der Befestigung auf geeignetes Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3 Das flexible Rohr in das bestehende einsetzen.
- 4 Installieren Sie die Mündung nach den mitgelieferten CE-Anweisungen.

**⚠ Nicht geeignet für Metall Schornstein**