

En premier lieu, assurez vous de la résistance du conduit support.

MONTAGE DU CADRE DE CONDUIT :

- Fixer les équerres sur le conduit à l'aide du collier fourni afin de faciliter les perçages de fixation.
- Positionner les équerres (le haut des équerres 33mm en dessous du bord du conduit) et contre percer le conduit.
- Boulonner les équerres sur le conduit avec la visserie fournie.
- Poser et fixer le cadre sur les équerres avec la visserie fournie.
- Mettre la tourelle en place.
- Étancher le raccord conduit / tourelle (dans le cas d'un conduit circulaire, il est possible d'utiliser un piquage plat percé fourni en option ref PCS à condition de ne pas utiliser l'option axe basculant ref ARS).

