

SOLIS LED PANEL - SUSPENSION KIT

PAVÉ LED SOLIS - KIT D'INSTALLATION EN SUSPENSION

SOLIS LED PANEL - MONTAGEKIT FÜR AUFHÄNGUNG

EN INSTALLATION SEQUENCE

1. Unscrew the highlighted screws from the LED panel (Fig 1).
2. Screw the suspension fixings to the LED panel (Fig 2).
3. Fix the suspension brackets to the ceiling, for recommended distances between brackets see Fig 3.
Note: Supplied wall plugs are suitable for concrete ceilings only, for other materials e.g. plaster, wood use screws only or suitable fixings.
4. Attach suspension wires to the fixings on the LED panel (Fig 4).
5. Adjust the length of the suspension cable to desired length. Press the plunger with your finger and move the gripper to a new position, release the plunger to lock. (Fig 5)
6. Connect the LED panel driver to the mains supply.

FR PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Retirez les vis du pavé LED comme indiqué sur le schéma 1 ci-dessous.
2. Vissez les fixations de suspension au pavé LED (schéma 2).
3. Installez les supports de suspension au plafond. Pour les distances recommandées entre les supports se référer au schéma 3.
Note: Les chevilles fournies conviennent uniquement aux plafonds en béton, pour d'autres matériaux, comme le plâtre, le bois utilisez des vis ou d'autres fixations appropriées.
4. Fixez les câbles de suspension aux fixations du pavé LED (schéma 4).
5. Ajustez la longueur du câble de suspension à la longueur souhaitée. Appuyez sur le piston et déplacez la pince dans une nouvelle position, relâchez le piston pour le verrouiller.
6. Connectez l'alimentation du pavé LED au secteur.

DE MONTAGEFOLGE

1. Schrauben Sie die markierten Schrauben aus dem LED-Panel (Abb. 1).
2. Schrauben Sie die Halterung an das LED-Panel (Abb. 2).
3. Befestigen Sie die Aufhängevorrichtung an der Decke. Den empfohlenen Abstand zwischen den Halterungen entnehmen Sie Abb. 3.
Hinweis: Die mitgelieferten Dübel sind nur für Betondecken geeignet, für andere Materialien wie Gips oder Holz verwenden Sie bitte nur Schrauben oder geeignete Dübel.
4. Befestigen Sie die Aufhängedrähte an den Vorrichtungen am LED-Panel (Abb. 4).
5. Ziehen Sie den Aufhängedraht auf die gewünschte Länge. Drücken Sie den Bolzen mit dem Finger und schieben Sie die Klemme auf eine neue Position, lassen Sie den Bolzen los, um ihn zu arretieren.
6. Verbinden Sie den LED-Panel-Treiber mit dem Stromnetz.

