

**ART. W098****Cupolino per installazione del soffione nel soffitto di un Hammam**

- a tenuta stagna
- per art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- da installare prima della realizzazione del controsoffitto
- istruzioni di installazione presenti nelle pagine tecniche di Acqua Zone e Acquafit

Data**Progetto/Note****Finiture**

91 00 W098