



ART. W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estanca
 - para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
 - para instalar antes de realizar el falso techo
 - instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquaflit

Fecha

Proyecto/Comentarios

Acabados

□

91 00 W098