



ART. W098

Couple pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- etanche à l'eau
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit

Date

Projet/Commentaire

Finitions



91 00 W098