



ART. W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- estancia
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit

Fecha

Proyecto/Comentarios

Acabados



91 00 W098