

Istruzioni per l'installazione della staffa a soffitto per argani a fune

1. Controllare la completezza del pacco



Nota bene: le viti e i tasselli forniti sono destinati a soffitti in cemento, accertarsi che siano adatti alla superficie da fissare e, se necessario, sostituirli con viti e tasselli adatti alla propria superficie.

2. Assicurarsi che la superficie su cui si desidera montare il supporto sia in grado di supportare la capacità di carico del dispositivo e il peso del supporto, compreso il verricello.
3. Ora praticate i fori alla distanza appropriata dalle staffe fornite.
4. Fissare l'argano a fune all'asta di montaggio in dotazione.
5. Collocare l'asta di montaggio nelle staffe fornite e fissarla ai fori preforati.

