

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.


Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead. • DO NOT restore current - either by fuse, breaker, or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. Determine the desired height at which the pendant will be installed.
2. The fixture is provided with multiple stems. Determine which stems are needed to achieve the desired fixture height.
3. Slip first stem over wire and secure to the top of fixture.
4. Secure any additional stems to first stem if needed
5. Now slip wires through swivel attached to canopy (D)
6. Secure last stem to canopy swivel
7. Fixture is now ready for hanging and wiring


1. Prepare mounting strap (B) for mounting by installing screws (A) into mounting plate (B)
- Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (C) in the canopy (D)
2. Attach mounting plate (B) to junction box (J), using screws (G) NOT PROVIDED, and slip supply wires through large center hole.
 3. Make electrical connections between fixture and junction box using IS-18
 4. Hang the fixture by slipping canopy (D) over screws (A) and holding in position
 5. Thread barrel knobs (E) onto end of screws (A) and tighten to secure

1. To replace shade, slip mounting ring (4) around top of center column coupler (2) and on top of plate (3) - see Drawings 3.
2. Align holes (B) in mounting ring (4) with studs (5) in plate (3).
3. Use ball knobs (6) to tighten and secure shade.
4. To remove shade for cleaning follow above instruction in reverse order.


Drawing 1 – Stem Assembly



Drawing 2– Mounting Detail



Drawing 3 - Shade mounting



▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. De la luminaria va a sustituir se enciende y apaga con un interruptor de pared, simplemente gire el interruptor de apagado. Si no es así, retire el fusible apropiado (o abrir los disyuntores) hasta que el aparato está muerto

• NO restaurar actual -. Ya sea por fusible, disyuntor o interruptor - hasta que el nuevo dispositivo es completamente cableado y en su lugar.

1. Determine la altura deseada a la que se instalará el colgante.
2. El dispositivo está provisto de varios vástagos. Determine qué tallos se necesitan para lograr la altura deseada del accesorio.
3. Deslice el primer vástago sobre el alambre y asegúrelo a la parte superior del accesorio.
4. Asegure los tallos adicionales al primer tallo si es necesario
5. Ahora deslice los cables a través del pivote unido al dosel (D)
6. Asegure el último vástago al rótulo giratorio del dosel.
7. El dispositivo ya está listo para colgar y cablear.

1. Prepare la correa de montaje (B) para el montaje instalando los tornillos (A) en la placa de montaje (B)
- Asegúrese de que los orificios en los que se enrosquen los tornillos coincidan con el espaciado de los orificios (C) en la cubierta (D)
2. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones (J), utilizando tornillos (G) NO SUMINISTRADOS, y deslice los cables de suministro a través del orificio central grande.
 3. Realice las conexiones eléctricas entre el accesorio y la caja de conexiones usando IS-18
 4. Cuelgue el accesorio deslizando el dosel (D) sobre los tornillos (A) y manteniéndolo en posición
 5. Enrosque las perillas del cilindro (E) en el extremo de los tornillos (A) y apriételas para asegurar

1. Para reemplazar la persiana, deslice el anillo de montaje (4) alrededor de la parte superior del acoplador de la columna central (2) y en la parte superior de la placa (3); consulte los dibujos 3.
2. Alinee los orificios (B) en el anillo de montaje (4) con los espárragos (5) en la placa (3).
3. Utilice las perillas cilíndricas (6) para apretar y asegurar la persiana.
4. Para quitar la sombra para la limpieza, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

Éteignez le courant électrique avant de démarrer. Si l'appareil que vous remplacez est allumé et éteint par un interrupteur mural, il suffit de mettre l'appareil hors tension. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil soit mort.

• NE PAS restaurer le courant - soit par fusible, disjoncteur, soit par commutateur - jusqu'à ce que le nouvel appareil soit complètement câblé et en place.

1. Déterminez la hauteur désirée à laquelle le pendentif sera installé.
2. Le luminaire est fourni avec plusieurs tiges. Déterminez quelles tiges sont nécessaires pour obtenir la hauteur de luminaire souhaitée.
3. Glissez la première tige sur le fil et fixez-la au sommet du luminaire.
4. Fixez toutes les tiges supplémentaires à la première tige si nécessaire
5. Glissez maintenant les fils à travers le pivot fixé à l'auvent (D)
6. Fixez la dernière tige au pivot de la canopée
7. Le luminaire est maintenant prêt à être suspendu et câblé


1. Préparez la sangle de montage (B) pour le montage en installant les vis (A) dans la plaque de montage (B)
- Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l'espacement des trous (C) dans la canopée (D)
2. Fixez la plaque de montage (B) à la boîte de jonction (J), à l'aide des vis (G) NON FOURNIES, et glissez les fils d'alimentation dans le grand trou central.
 3. Effectuez les connexions électriques entre le luminaire et la boîte de jonction à l'aide de l'IS-18
 4. Accrochez le luminaire en glissant l'auvent (D) sur les vis (A) et en le maintenant en position
 5. Vissez les boutons du canon (E) sur l'extrémité des vis (A) et serrez pour fixer

1. Pour remplacer le store, glissez la bague de montage (4) autour du haut du coupleur de la colonne centrale (2) et sur le dessus de la plaque (3) - voir les dessins 3.
2. Alignez les trous (B) de la bague de montage (4) avec les goujons (5) de la plaque (3).
3. Utilisez les boutons cylindriques (6) pour serrer et fixer le store.
4. Pour retirer le store pour le nettoyage, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.


IS. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 2 or 3.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 - ☒ If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

IS. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Intérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - Voir Schéma 1 ou 2.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée de la taille du connecteur - Voir Schéma 2 ou 3.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 - ☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) - Voir Schéma 1. Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaire

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - Voir Schéma 2.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau - Voir Schéma 3.

IS. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios C ubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - Véase la Figura 1 y 2.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiately conector - Véase la Figura 2 y 3.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
 - ☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a** continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) - Véase la Figura 1. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores - Véase la Figura 2.

Acesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlases en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético - Véase la Figura 3.