

DELUXE SINK STRAINER PANIER-FILTRE DE LUXE COLADERA DE LUJO PARA FREGADERO



white / blanc / blanca

1. Disassemble basket strainer by unscrewing chrome plated brass bolt ③ using a screwdriver or pliers.
2. Clean thoroughly around drain opening in sink.
3. Apply small amount of silicone sealant ② evenly around sink basket opening.
4. Insert sink strainer ① into drain opening in sink.
5. Place rubber gasket ④, ribbed side down, into lip of bottom strainer cup ⑤. Bring strainer cup up to the bottom of the sink, directly underneath the top strainer cup.
6. Tighten the two strainer cups together by reinstalling chrome plated brass bolt ③ through the top strainer cup and screwing into bottom strainer cup using a screwdriver or pliers.

1. Démontez le panier-filtre en dévissant le boulon en laiton plaqué chrome ③ à l'aide d'un tournevis ou de pince.
2. Bien nettoyer autour de l'ouverture du drain dans l'évier.
3. Appliquez une petite quantité d'agent d'étanchéité à base de silicone ② également autour de l'ouverture du panier-filtre de l'évier.
4. Insérer le filtre d'évier ① dans l'ouverture du drain de l'évier.
5. Placer le joint d'étanchéité en caoutchouc ④ avec les cannelures vers le bas, dans la lèvre de la coupe inférieure du panier-filtre ⑤. Placer la coupe du panier filtre sous l'évier, directement sous la coupe supérieure.
6. À l'aide d'un tournevis ou de pince et du boulon plaqué chrome ③, joindre les deux coupes du panier-filtre en passant par la coupe supérieure et en vissant le boulon dans la coupe inférieure.

1. Desarme la coladera de canasta destornillando el perno de bronce cromado ③ con un destornillador o alicate.
2. Limpie bien alrededor de la abertura del desagüe del fregadero.
3. Aplique uniformemente una pequeña cantidad de sellador de silicona ② alrededor de la abertura de la canasta del fregadero.
4. Inserte la coladera ① en la abertura del desagüe del fregadero.
5. Coloque el empaque de caucho ④, con el lado acanalado hacia abajo, en el borde de la copa inferior de la coladera ⑤. Lleve la copa de la coladera hasta el fondo del fregadero, directamente debajo de la copa superior de la coladera.
6. Junte las dos copas de la coladera reinstalando el perno de bronce cromado ③ a través de la copa superior de la coladera y atornillándolo hacia la copa inferior de la coladera con un destornillador o alicate.

