

Mounting Instructions for 20" Glass Shelf 02-D29613

Tools required

- Phillips screwdriver
- Small slot head screwdriver
- Tape measure

Installation Instructions

- 1) Position the shelf on the wall where desired.
- 2) Mark the outline of each base lightly with a pencil.
- 3) Centre mounting bracket within the outline and mark the locations for the holes. **Tips:** For easier mounting, pre-drill holes where marked. When mounting on ceramic tile, place masking tape on the mounting areas before marking the location to prevent the drill from slipping and damaging the tile.
- 4) Attach each mounting bracket to the wall, flange side out, using the screws and nylon wall anchors, if required. Mounting directly into wood studs is recommended. **Tip:** Use a dab of caulking on the wall anchors and on the back of each backplate for better hold.
- 5) Back off the set screw in the bottom edge of the post base and mount each base on the corresponding mounting bracket. With the set screw facing down, press the bottom of the fixture against the wall and tighten the set screw.

Care Instructions

Use a soft cloth or sponge, then dry with a soft cloth. Avoid detergents, abrasive cleaners, bleach, solvents, steel or bronze wool.

Limited Lifetime Warranty: Please visit our website for full details on our Lifetime Warranty at: www.taymor.com

Instructions de montage pour l'étagère en verre de 50 cm 02-D29613

Outils nécessaires

- Tournevis pour vis Phillips
- Petit tournevis pour vis à tête fendue
- Ruban à mesurer

Instructions d'installation

- 1) Placez l'étagère sur le mur à la position désirée.
- 2) Avec un crayon, tracez un trait fin autour de chaque embase de tige.
- 3) Placez les supports sur les traits de crayon et marquez l'emplacement des trous à percer. **Conseils :** Pour faciliter le montage, percez des avant-trous au niveau des marques tracées. Pour une installation sur des carreaux de céramique, appliquez du ruban masqué aux points d'ancrage avant de marquer l'emplacement des trous à percer afin d'éviter que la perceuse ne glisse et n'endommage les carreaux.
- 4) Fixez chacun des supports sur le mur, col tourné vers l'extérieur en utilisant les vis et les tampons à vis en nylon, si nécessaire. Il est préférable de fixer les supports directement dans les montants en bois. **Conseil :** Appliquez un peu de produit de calfeutrage sur les tampons à vis en plastique et à l'endos de chaque plaque arrière pour obtenir une meilleure fixation.
- 5) Dévissez la vis de fixation de l'embase de tige et placez chaque embase sur le support correspondant. Assurez-vous que la vis de fixation soit tournée vers le bas, placez l'accessoire contre le mur et enfoncez-le sur les supports puis resserrez la vis de fixation.

Directives d'entretien

Utiliser un chiffon doux ou une éponge et assécher la surface avec un chiffon doux. Éviter d'utiliser des détergents, des nettoyants abrasifs, un agent de blanchiment, des solvants et de la laine d'acier ou de bronze.

Garantie à vie limitée : Pour tous les détails, veuillez visiter notre site Web à www.taymor.com

Instrucciones de montaje para repisa de vidrio de 50 cm 02-D29613

Herramientas requeridas

- Desatornillador de cabeza Phillips
- Desatornillador pequeño de cabeza ranurada
- Cinta métrica

Instrucciones de instalación

- 1) Coloque la repisa contra la pared en la ubicación deseada.
- 2) Marque ligeramente el contorno de cada base con un lápiz.
- 3) Centre el soporte de montaje dentro del contorno y marque las ubicaciones para los agujeros. **Consejos:** Para facilitar el montaje, perforé previamente agujeros en las ubicaciones marcadas. Para montaje en azulejos de cerámica, coloque cinta adhesiva protectora en las áreas de montaje antes de marcar la ubicación para evitar que el taladro se resbale y dañe los azulejos.
- 4) Fije cada soporte de montaje a la pared, con el lado de la brida hacia afuera, utilizando los tornillos y anclajes de nilón para pared, si se requieren. Se recomienda montar directamente en los montantes de madera de la pared.
Consejo: Aplique una pequeña cantidad de calafateo en los anclajes para pared y en la parte posterior de cada placa posterior para una mejor sujeción.
- 5) Destornille el tornillo de ajuste en el borde inferior de la base del poste y monte cada base en el soporte de montaje correspondiente. Con el tornillo de ajuste hacia abajo, empuje la parte inferior de la repisa contra la pared y apriete el tornillo de ajuste.

Instrucciones de cuidado

Use un paño suave o una esponja, luego seque con un paño suave. Evite detergentes, productos abrasivos de limpieza, cloro, solventes, lana de acero o bronce.

Garantía de por vida limitada:

Favor de visitar nuestro sitio web para todos los detalles sobre nuestra garantía de por vida en: www.taymor.com

