


LOT: \_\_\_\_\_

PO: \_\_\_\_\_



**realflame**<sup>®</sup>  
ventless fireplaces



Model # 2609-B

Modèle # 2609-B

Instruction Manual  
Manuel d'instruction



# WARNING



**If you have questions please call customer service at: 1-800-654-1704  
Read all instructions included with ventless fireplace fuel and fireplace**

## Risk of Explosion

- Do not attempt to add Real Flame® Ventless Fireplace Fuel cans or any other fuel on a fire that is already burning. Flare-ups or flashbacks can occur if you do. Allow unit to cool for 20 minutes before removing cans of fuel.
- Use only Real Flame® Ventless Fireplace fuel in this unit. Do not use with any other fuel or flammable material. Do not attempt to refill cans of ventless fireplace fuel.
- Do not store or use gasoline or other flammable materials, including fireplace fuel, near this product. Vapors from these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.

**In case of fire use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the flames.**

## Precautions

1. Never touch logs, fireplace fuel cans or any other surfaces during or immediately after burning fireplace fuel. They will be extremely HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching or refuelling.
2. Make sure fireplace is operated on a flat, level and stable surface. Keep fireplace stable at all times.
3. WARNING: Never alter this logset in any manner.
4. Never store or use gasoline or any other flammable vapors, liquids, or materials in the vicinity of the fireplace and fireplace fuel.
5. Burn only Real Flame® Ventless Fireplace Fuel in this fireplace. Never burn trash, paper, or wood in the fireplace.
6. Never leave a burning fire unattended, especially AROUND CHILDREN OR PETS.
7. Fireplace is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets.
8. Never burn more than the maximum number of cans specified in the instructions included with your unit.
9. Do not wear flammable or loose clothing when operating the fireplace.
10. Never move fireplace while in use. Do not attempt to move fireplace until 20 minutes after the ventless fireplace fuel has been extinguished.
11. Do not place fireplace in high traffic areas, such as a hallway or entryway.
12. Exercise the same precautions as you would with any open fire.
13. Failure to follow these warnings could result in property damage, serious injury or death.

**NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not in compliance with these instructions and warnings.**

### Using your Fireplace

- Fireplace is designed to be used indoors, there is no need for ventilation.
- Before using unit, be sure you have read and understood all of the step-by-step instructions.
- During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary and will be absent on following burns.

### VENTLESS FIREPLACE FUEL

Real Flame® Ventless Fireplace Fuel contains isopropyl alcohol. Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda.

### FIRST AID

If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If ingested, do not induce vomiting; call a poison control center a doctor.

# 2609-B Birch Conversion Log Set



## INSTRUCTIONS

### Parts List

| Number | Description           | Part Number | Quantity |
|--------|-----------------------|-------------|----------|
| 1      | Left Log              | 2609-B A    | 1        |
| 2      | Middle Left Log       | 2609-B B    | 1        |
| 3      | Middle Right Log      | 2609-B C    | 1        |
| 4      | Right Log             | 2609-B D    | 1        |
| 5      | Front Log             | 2609-B E    | 1        |
| 6      | Rear Log              | 2609-B F    | 1        |
| 7      | Grate                 | 2609-B G    | 1        |
| 8      | Lift Assembly         | 2609-B H    | 1        |
| 9      | Lift Assembly Leg     | 2609-B I    | 1        |
| 10     | Lava Rock             | 4090        | 1 Bag    |
| 11     | 1" Phillips Head Bolt | 9742        | 12       |

Before starting assembly, review parts list making sure you have all the pieces in good condition. If there are any damaged or missing parts please call customer service at 1-800-654-1704

Before using fireplace read and understand all instructions and safety precautions included with this log set.

### Step One

Figure 1

With Grate (7) set on a flat surface, locate Lift Assembly Leg (9). From the rear attach Lift Assembly Leg to the right side of the grate as shown in figure 1 with 2 bolts. Make sure that there is a hole at the top of the leg that points toward the left side of the Grate.




Figure 1




Figure 2

## Step Two

Figure 2

Insert the end of the Lift Assembly (8) into the hole at the top of Lift Assembly Leg (9).

Using 2 bolts attach Lift Assembly to the left side of the grate through two hole in the leg on left side.




Figure 3

## Step Three

Figure 3

Raise the handle on the lift assembly to the open position.

Place the Front Log (5) and the Rear Log (6) as shown in figure 3.




Figure 4

## Step Four

Figure 4

Attach the Left Log (1) to the metal finger stamped "1" with 2 bolts as shown in figure 4.

NOTE: Use caution not to over tighten bolts.




Figure 5

## Step Five

Figure 5

Repeat step four with the remaining logs. Use figure 5 as reference for placing the logs.

After all logs have been fastened to the Lift Assembly slowly lower the lift arm. If the top four logs do not rest on the Front Log (5) you may need to adjust the position of the Rear Log (6) to the left or right.

Place assembled unit in your existing fireplace. Add decorative lava rock around the base of your fireplace (optional).

## Step Six

Figure 6

### Using Your Log Set

With assembled unit in fireplace, raise lift assembly. Place up to three cans of Real Flame® Ventless Fireplace fuel cans in the fuel tray located in the middle of the grate. With an extended lighter or long match light fuel. Carefully lower lift handle.

During the initial burn you may experience a slight odor. This odor is temporary and will be absent on following burns.




Figure 6



# Avertissement



**Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704**  
**Lisez toutes les instructions incluses avec le combustible foyer sans ventilation et foyer**

## DANGERS

- Ne jamais tenter de verser du combustible pour foyers sans ventilation ou tout autre combustible sur le feu. Si vous le faites, cela pourrait occasionner des scintillements ou des retours de flamme. Laisser refroidir l'ensemble durant 20 minutes avant de bouger ou de replacer les contenants de combustible.
- Cet ensemble ne doit être utilisé qu'avec le combustible pour foyers sans ventilation Real Flame®. Ne jamais utiliser d'autres types de combustible ou d'autres matières inflammables. Ne pas tenter de recharger les contenants de gel combustible.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence et toute autre matière inflammable, incluant du gel combustible, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s'accumuler et accroître le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.

**En cas d'urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.**

## Précautions

1. Ne jamais toucher les bûches, les contenants de combustible ou toutes autres surfaces durant ou immédiatement après la combustion du combustible. Ces composantes peuvent être extrêmement CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir durant au moins 20 minutes avant de manipuler ou de recharger.
2. Vous assurer que le foyer est utilisé sur une surface stable, plane et de niveau. Garder le foyer stable en tout temps.
3. AVERTISSEMENTS: Ne modifiez jamais ce jeu de bûches en aucune manière.
4. Ne jamais entreposer ou utiliser d'essence ou de vapeurs, liquides ou matériaux inflammables à proximité du foyer et du combustible.
5. Ne jamais brûler de déchets, de papier ou de bois dans le foyer. Ne brûler que le combustible foyer Real Flame®.
6. Ne jamais laisser un feu sans surveillance, surtout en la présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
7. Le foyer ne doit pas être utilisé par des personnes de 18 ans et moins. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
8. Ne brûlez jamais de plus que le nombre maximum de boîtes spécifiées dans les instructions fournies avec votre appareil.
9. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l'utilisation du produit.
10. Ne jamais déplacer l'ensemble alors qu'il est en usage. Éteindre et attendre 20 minutes avant de tenter de déplacer le foyer.
11. Ne pas placer le foyer dans un endroit où la circulation est intense comme une entrée ou un corridor.
12. Faire montre des mêmes précautions que s'il s'agissait d'un feu à ciel ouvert.
13. **La négligence à suivre tous ces avertissements peut occasionner des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort.**

**Avis : Le client assume l'entière responsabilité de sa sécurité si le produit n'est pas utilisé selon les recommandations et les instructions du fabricant.**

|   |   |
|---|---|
| <b>Utilisation de votre foyer</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer est conçu pour être utilisé à l'intérieur, il n'est pas nécessaire pour la ventilation.</li> <li>- Avant l'utilisation, vous assurer d'avoir lu et compris toutes les étapes des instructions.</li> <li>- Lors de l'utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.</li> </ul>  |
| <b>Combustible pour foyers sans ventilation</b> | <p>Le combustible Real Flame contient de l'alcool isopropylique. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau. Peut irriter les yeux. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de chaleur ou d'éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'incendie, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude.</p> |
| <b>Premiers soins</b>                           | <p>Si du gel touche les yeux, laver dans l'eau durant une période de 15 minutes. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin.</p>  |

## INSTRUCTIONS

### Liste des pièces

| Numéro | Description                   | N° de pièces | Quantité |
|--------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1      | Bûche de gauche               | 2609-B A     | 1        |
| 2      | Bûche du centre gauche        | 2609-B B     | 1        |
| 3      | Bûche du centre droit         | 2609-B C     | 1        |
| 4      | Bûche de droite               | 2609-B D     | 1        |
| 5      | Bûche du devant               | 2609-B E     | 1        |
| 6      | Bûche arrière                 | 2609-B F     | 1        |
| 7      | Grille                        | 2609-B G     | 1        |
| 8      | Ensemble de levage            | 2609-B H     | 1        |
| 9      | Patte de l'ensemble de levage | 2609-B I     | 1        |
| 10     | Roche volcanique              | 4090         | 1 sac    |
| 11     | Boulon à tête Phillips 1"     | 9742         | 12       |


Avant de commencer l'assemblage, vérifier la liste des pièces en vous assurant que toutes les pièces sont en bonne condition. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service à la clientèle au 1-800-654-1704.


Avant l'utilisation du foyer, bien lire et bien comprendre les instructions incluses avec l'ensemble de bûches.

### Première étape

Figure 1

Avec la grille (7) sur une surface plane, localiser la patte de l'ensemble de levage (9). Par l'arrière, fixer la patte de l'ensemble de levage au côté droit de la grille avec 2 boulons, tel qu'illustré à la figure 1. Vous assurer qu'il y a un trou sur le dessus de la patte qui pointe vers le côté gauche de la grille.






## Deuxième étape

Figure 2

Insérer le bout de l'ensemble de levage (8) dans le trou à l'extrémité supérieure de la patte de l'ensemble de levage (9). Avec 2 boulons, fixer l'ensemble de levage au côté gauche de la grille à travers 2 trous dans la patte du côté gauche.




## Troisième étape

Figure 3

Lever la poignée de l'ensemble de levage en position ouverte.

Placer la bûche du devant (5) et la bûche arrière (6) tel qu'illustré à la figure 3.



## Quatrième étape

Figure 4

Fixer la bûche gauche (1) au doigt de métal marqué «1» avec 2 boulons, tel qu'illustré à la figure 4.

Noter : Attention de ne pas trop serrer la tête de pêne.




Figure 5

## Cinquième étape

Figure 5

Répéter l'étape 4 avec les autres bûches. Vous référer à la figure 5 pour vous aider à placer les bûches correctement.

Après avoir fixé toutes les bûches à l'ensemble de levage, descendre lentement le bras de levage. Si les 4 bûches du dessus ne reposent pas sur la bûche du devant (5), vous devez ajuster la position de la bûche arrière (6) en la bougeant de gauche à droite.

Mettre l'assemblage dans votre propre foyer. Ajouter des roches volcaniques décoratives autour de la base de votre foyer (optionnel).

## Sixième étape

Figure 6

Utilisation de votre ensemble de bûches pour conversion au gel

Mettre votre ensemble de bûches bien assemblé dans votre foyer, lever l'ensemble de levage. Placer trois contenants de combustible foyer sans ventilation Real Flame® dans le compartiment au milieu de la grille. Avec un briquet à manche allongé ou une longue allumette, allumer le combustible. Descendre lentement le bras de l'ensemble de levage.

Lors de la première combustion, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur disparaîtra lors des utilisations subséquentes.




Figure 6