



Spill Proof Tabletop Water Dispenser

**Models – 900131, 900196
and 900199**

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING DISPENSER.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE

FEATURES & FUNCTIONS



Water Bottle

Not included.
Uses 3, 4 or 5 gallon bottles.
Visit www.PrimoWater.com to find Primo Water at a store near you.

Bottle Receptacle

Includes a probe that eliminates spills when loading bottles. Twists on & off to allow easy cleaning of tank.

Control

Push in to dispense water. Release to stop.

Spout

Water comes out here.

Base

Includes non-slip feet that won't mar countertops.

GETTING STARTED

1. Remove carbon bag from bottle receptacle.
2. Remove bottle receptacle by turning counterclockwise and then lifting.
3. Wipe bottle receptacle, tank and spout with a cloth wetted with bleach. Then rinse with clean water and dry.

INSTALLING WATER BOTTLE

1. Place dispenser on a level counter top.
2. Remove tamper evident seal from plastic bottle cap. Do NOT remove plastic cap.
3. Clean bottle cap and neck with a cloth and warm soapy water, then rinse.
4. Lift bottle and insert onto the probe. Apply slight pressure until the plug inside the cap pushes in and the bottle is seated. Water will begin to flow into the tank causing air bubbles in the bottle.

DISPENSING WATER

3. Place glass below spout.
4. Push control in to dispense water. Release to stop.

TROUBLESHOOTING

Water is leaking.

- Bottle may have a leak. Remove and install new bottle.
- If leak remains, remove bottle and call 866-429-7566 for assistance.

No water is coming from the spout.

- Make sure the bottle is not empty. If empty, replace it.
- Make sure to push the control in fully.

Water tastes bad.

- Dispenser may be dirty. Remove bottle and empty tank.
- Wipe bottle receptacle, tank and spout with a cloth wetted with bleach. Then rinse with clean water and dry.

Dispenser is dirty.

- Wipe body, bottle receptacle, tank and spout with a cloth wetted with bleach. Then rinse with clean water and dry.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damages to the finish, such as scratches, dents, discoloration or rust after purchase.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from seller other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.PrimoWater.com



Dispensador de agua de sobremesa a prueba de derrames

Modelos – 900131, 900196 y 900199



DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTER DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y USAR EL DISPENSADOR.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES



Botellón de agua

No incluido. Usa botellones de 3, 4 ó 5 galones. Para encontrar una tienda de agua Primo cerca de su localidad, visite www.PrimoWater.com

Receptáculo del botellón

Incluye una sonda que elimina los derrames al cargar los botellones. Gire para activar y desactivar a fin de permitir una fácil limpieza del tanque.

Control

Presione el control para empezar el flujo de agua. Suéltelo para parar.

Grifo

El agua sale por aquí.

Base

Incluye patas antideslizantes que no estropean la superficie del mostrador.

PARA EMPEZAR

1. Retire la bolsa de carbón del receptáculo del botellón.
2. Retire el receptáculo del botellón girándolo en sentido opuesto al de las manecillas del reloj y luego levante.
3. Limpie el receptáculo, el tanque y el grifo del botellón con un paño humedecido con lejía. Luego enjuague con agua limpia y seque.

INSTALACIÓN DEL BOTELLÓN DE AGUA

1. Coloque el dispensador sobre un mostrador nivelado.
2. Quite el sello de seguridad de la parte superior de la tapa del botellón. NO retire la tapa de plástico.
3. Limpie la tapa y el cuello del botellón con un paño y agua jabonosa tibia, luego enjuague.
4. Levante el botellón e insértelo en la sonda. Aplique una leve presión hasta que el tapón dentro de la tapa se presione hacia adentro y el botellón quede encajado. El agua comenzará a fluir hacia el tanque causando la formación de burbujas de aire en el botellón.

PARA DISPENSAR AGUA

1. Coloque un vaso debajo del grifo.
2. Presione el control para empezar el flujo de agua. Suéltelo para parar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hay fuga de agua.

- El botellón puede tener una fuga. Retire el botellón e instale un botellón nuevo.
- Si continua la fuga, retire el botellón y llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

No sale agua del grifo.

- Asegúrese de que el botellón no esté vacío. Si lo está, reemplácelo.
- Asegúrese de presionar completamente el control.

El agua tiene un mal sabor.

- El dispensador puede estar sucio. Retire el botellón y vacíe el tanque.
- Limpie el receptáculo, el tanque y el grifo del botellón con un paño humedecido con lejía. Luego enjuague con agua limpia y seque.

El dispensador está sucio.

- Limpie el dispensador, el receptáculo del botellón, el tanque y el grifo con un paño humedecido con lejía. Luego enjuague con agua limpia y seque.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation (“el fabricante”) garantiza al comprador original de este dispensador de agua, y a ninguna otra persona, que si el dispensador de agua se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este enfriador de agua estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura indicando el vendedor al detal o el distribuidor autorizado que le vendió el artículo. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario del enfriador de agua como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.primowater.com