

Carlon®

Ceiling Fan Outlet Box Caja de conexiones del ventilador de techo

Global No. | 7TAA040240R0009
Global No. |



LISTED
655A
Outlet Box

Acceptable for Ceiling Fan and Fixture Support
Aceptable para colgar ventiladores de techo y lámparas

- Nonmetallic
- Nonconductive
- Full use of 20 cu. in. capacity
- Rated for Fan weight up to 35 lbs.
- Rated for fixture weight up to 50 lbs.
- No metálica
- No conductora
- Uso pleno de la capacidad de 20 pulgadas cúbicas
- Clasificado para ventiladores con peso de hasta 35 libras.
- Clasificado para lámparas con peso de hasta 50 libras.



WARNING ADVERTENCIA

**AVOID ANY CONTACT WITH
PAINTS, SOLVENTS OR
LUBRICANTS.**
**EVITE TODO CONTACTO CON
PINTURAS, DISOLVENTES O
LUBRICANTES.**

Country of Origin: | US
País de origen: |

© 2017 Thomas & Betts.
All Rights Reserved.

© 2017 Thomas & Betts. Todos los derechos reservados.



Thomas & Betts Corporation
Memphis, TN
www.tnb.com

Thomas & Betts
A Member of the ABB Group

WARRANTY: Thomas & Betts sells this product with the understanding that the user will perform all necessary tests to determine the suitability of this product for the user's intended application. Thomas & Betts warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years following the date of purchase. Upon prompt notification of any warranted defect, Thomas & Betts will, at its option, repair or replace the defective product or refund the purchase price. Proof of purchase is required. Misuse or unauthorized modification of the product voids all warranties.

Limitations and Exclusions: THE ABOVE WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY CONCERNING THIS PRODUCT, AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE SPECIFICALLY DISCLAIMED. LIABILITY FOR BREACH OF THE ABOVE WARRANTY IS LIMITED TO COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THOMAS & BETTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

GARANTIA : Thomas & Betts vende este producto en el entendido de que el usuario realizará todas las pruebas necesarias para determinar la aplicación adecuada de este producto para el objetivo previsto por el usuario. Thomas & Betts garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales y fabricación del mismo por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. A la pronta notificación de cualquier defecto garantizado, Thomas & Betts, a su criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el importe de su compra. Todo reclamo requerirá el comprobante de compra. Cualquier mal uso del producto o modificación no autorizada del mismo anula todo tipo de garantía.

Limitaciones y Exclusiones: LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA ÚNICA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO, Y REEMPLAZA A OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL O APTA PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, LAS CUALES SON ESPECIFICAMENTE RECHAZADAS. LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA ANTERIOR ESTÁ LIMITADA AL COSTO POR REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA THOMAS & BETTS SE RESPONSABILIZARA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS O CONSECUENTES.

**DISCONNECT
POWER!**




FIG. 1




FIG. 2

Instructions:

Supplied hardware must be used.

FOR NEW CONSTRUCTION:

- 1) Position and nail in place a wooden 2"x4" centered above the desired ceiling fan location. The bottom edge of the 2"x4" should be positioned 1-3/4" up from the bottom edge of the adjacent ceiling joists, see Fig. 1.
- 2) Position the ceiling fan box, at the desired location, on the bottom edge of the 2"x4" so that the four mounting screw holes are in-line with the centerline of the 2"x4".
- 3) Screw two #8x1" screws (supplied) through the two holes in the top wall of the ceiling fan box and into the 2"x4". Tighten the screws snugly.

AFTER THE CEILING DRYWALL INSTALLATION IS COMPLETED:

- 4) Mount the ceiling fan mounting plate to the bottom of the ceiling fan box, using the two #8 x 3-1/2" screws (supplied), See Fig 2. **Screws supplied must be used.**

The screws pass through the ceiling fan mounting plate, through the clearance holes on either side of the ceiling fan box, and into the wood 2"x4". Tighten the screws snugly.

TA04693 C

**¡CORTE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA!**




FIGURA 1




FIGURA 2

Instrucciones:

Se debe usar la herramienta suministrada.

PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS:

- 1) Posicione y clave en su lugar una 2" x 4" de madera, centrada sobre la ubicación deseada del ventilador. El borde inferior de la 2" x 4" se debe colocar 1-3/4" arriba del borde inferior de las vigas del techo adyacentes, vea la fig. 1.
- 2) Coloque la caja de conexiones del ventilador de techo en el lugar deseado, en el borde inferior de la 2" x 4", de manera que los cuatro orificios de los tornillos de montaje queden alineados con la línea de centros de la 2" x 4".
- 3) Atornille dos tornillos #8 x 1" (suministrados) a través de los dos agujeros en la pared superior de la caja de conexiones del ventilador de techo y en la 2" x 4". Apriete los tornillos firmemente.

DESPUÉS DE COMPLETAR LA INSTALACIÓN DEL PANEL DE YESO:

- 4) Monte la placa de montaje del ventilador de techo en la parte inferior de la caja de conexiones del ventilador de techo, utilizando los dos tornillos #8 x 3-1/2" (incluidos), vea la figura 2. **Se deben utilizar los tornillos suministrados.** Los tornillos pasan a través de la placa de montaje del ventilador de techo, a través de los agujeros de paso a cada lado de la caja de conexiones del ventilador de techo, y se atornillan en la madera 2" x 4". Apriete los tornillos firmemente.

TA04693 C