



DKV Camper Mautbox – Slowenien

Wichtige Neuigkeiten zur DKV Camper Mautbox

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir um ein weiteres Serviceland Slowenien gewachsen sind. Das Maut-Serviceland **Slowenien** ist ab dem **01.08.2025** verfügbar.

Maut Slowenien allgemein

Das mautpflichtige, slowenische Autobahn- und Schnellstraßennetz hat eine Gesamtlänge von 624,9 km und beinhaltet auch den Karawankentunnel.

Die Maut ist für jeden befahrenen Abschnitt zu entrichten.

Die Höhe der Maut richtet sich nach der Länge des jeweiligen Abschnitts und den Eigenschaften des Fahrzeugs, z. B. der Anzahl der Achsen und der EURO-Emissionsklasse.

Wichtig für die DKV Camper Mautbox:



Eine OnBoard Unit (OBU/Mautbox) ist für alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen (F.1) obligatorisch. Wenn das Gewicht kleiner ist als 3,5 Tonnen (F.1), dann muss die eVignette eingesetzt werden.


Der Service Slowenien (Sldar) benötigt die Software Version GoMa 6.8 auf der Mautbox, welche seit November 2024 ausgerollt ist.

Das Serviceland Slowenien wird „Over The Air“ auf die DKV Camper Mautbox eingespielt.

Dies geschieht, sofern die Box eingeschaltet ist bzw. neu gestartet wird und über GPS-Signal verfügt und mindestens 60 Minuten eingeschaltet bleibt. Nach dem Update booten Sie die Mautbox bitte durch das Drücken der Haupttaste für 20 Sekunden. Vielen Dank!

Weitere Informationen zu anderen Themen rund um die Camper Mautbox finden Sie in den [FAQs](#).

Das mautpflichtige Autobahn- und Schnellstraßennetz in Slowenien



YOU DRIVE, WE CARE.



Service Slowenien im Mautbox Display

Slowenien Sldar 		Anzahl der Anhängerachsen Menü → Achsen Anhänger	Die OBU-Anzeige zeigt die Summe der Achsen der Zugmaschine und der Anhängerachsen an. Die Anzahl der Anhängerachsen muss aktualisiert werden, wenn ein Anhänger an der Zugmaschine an- oder abgekoppelt wird.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wichtige Hinweise bei der Einfahrt nach Slowenien

Die LED muss **grün** leuchten (wie bei allen aktiven Mautdiensten in jedem Land).

Die Mautbox muss einmal piepsen, wenn sie eine Mautstation passiert. Wenn das Gerät häufiger (wahrscheinlich 4-mal) oder gar nicht piept, muss der Fahrer anhalten und Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel die Mautbox neu starten.

Achsen: Die aktuelle, tatsächliche Gesamtzahl der Achsen für die Fahrzeugkombination (Zugmaschine + Anhänger) wird angezeigt (siehe Startbildschirm), die je nach angekoppeltem Anhänger unterschiedlich sein kann. Daher müssen die Anhängerachsen vom Fahrer separat über die Mautbox angegeben werden.

Im Gegensatz zu Österreich wird die Fahrzeugdeklaration in Slowenien nicht ausgestellt und verlangt.

Keine Erstattung von Doppeltransaktionen



Bitte **nur eine Mautlösung** für Slowenien wählen: In Slowenien erstattet der Mautprovider nämlich keine Doppeltransaktionen. Wenn ein Kunde zweimal zahlt, kann er diese doppelte Zahlung nicht zurückfordern. Es wird keine Kulanzfrist geben. Sobald der Kunde zur DKV Mautbox wechselt, sollte er sein DarsGo-Mautgerät an der ersten Verkaufsstelle an der Grenze zurückgeben.

Es ist außerdem keine rückwirkende Mautzahlung (z. B. für falsche Achsen-einstellungen usw.) möglich.



Vollstreckung und Bußgelder

Kontrolle:

Bei Nichtbezahlung der Mautgebühren wird der Verursacher ermittelt und bestraft.

Verstöße:

- » Durchfahrt durch eine Mautstelle ohne oder mit falsch funktionierender Mautbox
- » Durchfahren der Mautstelle mit der Mautbox am Fahrzeug der falschen Mautklasse (falsch deklarierte Achsenzahl)
- » Durchfahren der Mautstelle mit der Mautbox in einem Fahrzeug mit einer nicht konformen EURO-Emissionsklasse
- » Durchfahren der Mautstelle mit dem Fahrzeug, dessen Kennzeichen nicht mit dem auf der Mautbox eingetragenen übereinstimmt
- » Durchfahren der Mautstelle, auch wenn die Mautbox während der Fahrt nicht mehr funktioniert oder eine Störung aufweist
- » Mitführen eines Geräts im Fahrzeug, das die Mautbox stört, außer Betrieb setzt oder eine Funktionsstörung verursacht
- » Eine Liste und Karte der Verkaufsstellen ist bei beim lokalen Mautbetreiber verfügbar.

Ordnungswidrigkeiten:

Die Höhe der Strafen beträgt zwischen 800 € und 2.000 €. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen muss nur die Hälfte der Strafe gezahlt werden.

Einzelheiten finden Sie unter: [Änderungen Mautgesetz Slowenien](#)

Im Falle eines Verstoßes durch den Fahrer fordert der Mautbetreiber DARS ein Formular mit persönlichen Informationen zu Fahrer, Fahrzeughalter und Fahrzeugbesitzer an. Das Formular darf nur vom Fahrer selbst ausgefüllt werden. Eine Einreichung oder Erstellung durch Dritte lässt der Mautbetreiber nicht zu. Das Formular ist binnen 10 Tage vollständig ausgefüllt an DARS zurückzusenden. Bei Nichteinhaltung der Frist wird eine Strafe in Höhe von 400 € fällig.