


## CLÉ ET DOUILLES POUR SONDÉS LAMBDA



### Description :

- Pour le montage et le démontage de sondes lambda.
- Permettent le passage du fil de raccordement.
- Attache carré 1/2".
- Attention : le serrage de la sonde lambda doit correspondre aux valeurs de couple prescrites par le constructeur.

### Références :

	D [MM]	[G]
D.145A	33 x 85	200
D.146A	33 x 85	230