

ACTO Répulsif

Chasse et repousse en permanence les nuisibles de l'intérieur des bâtiments, hangars, usines... et les empêche d'y revenir.

RATS, SOURIS, LOIRS, LÉROTS, INSECTES MARTRES

MODE D'ACTION

L'appareil fonctionne grâce aux ultrasons. Ce sont des sons dont la fréquence est supérieure à 8 kHz pour les rats, et supérieure à 20 kHz pour les souris et les insectes. **Les ultrasons sont donc inaudibles pour l'homme, les chiens, les chats, les animaux de la ferme, les oiseaux, les poissons...** Ils ne traversent pas les murs mais ricochent. Ils sont absorbés par les matériaux mous (rideaux, tapis...).

FONCTIONNEMENT

L'efficacité des ultrasons a été testée et démontrée par des laboratoires indépendants. Les ultrasons vont avoir un effet perturbant sur l'ouïe des rongeurs et des insectes. Ceux-ci sont incapables d'identifier l'origine de cet effet, leur environnement devient hostile car ils ne peuvent plus entendre un danger. Se sentant en insécurité, ils partent de la zone traitée. **La fréquence des ultrasons est réglable sur l'appareil, ce qui évite toute accoutumance.**

MODE D'EMPLOI

Régler les variateurs « **fréquence** » et « **volume** » en fonction du type de nuisible à repousser.

Silencieux = ultrasons uniquement ; Normal = ultrasons + sons légèrement audibles ; Fort = ultrasons + sons audibles.

Réglages :

Chauves-souris : placer l'appareil en hauteur.

Souris et rats : placer l'appareil de 5 à 60 cm au-dessus du sol.


Puces, mites, araignées : placer l'appareil de 20 à 50 cm au-dessus du sol. Efficacité constatée contre les guêpes et les scorpions.

Consommation énergétique : max. 0,4 Watt.

RECOMMANDATIONS

Appareil à usage intérieur avec un témoin lumineux de fonctionnement. Un appareil protège une surface de 325 m² maximum. Le laisser émettre 24h/24. Ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbille...) dans les locaux protégés par un appareil à ultrasons. Sur certaines positions, les ultrasons peuvent être couplés à des sons plus ou moins audibles, dans ce cas, l'émetteur doit être positionné à minimum 1 mètre des personnes. Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Limiter son utilisation au sein de la propriété privée. Exclure toute implantation en bordure de lieux publics ou de voisinage. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ULTRASONS



RUSCS2

**ETUI 1 ÉMETTEUR +
1 CORDON D'ALIMENTATION
CARTON DE 4**

**GARANTIE
2
ANS**

**SPÉCIFIQUE GRANDES
SURFACES**

**PROTÈGE UNE SURFACE
DE 325 M² MAXIMUM**