


FONCTIONS


■ **Zone 1 :**
Ouverture sans difficulté de la porte, angle maxi d'ouverture 130°, prévoir un limiteur d'ouverture si angle supérieur possible.

■ **Zone 2 :**
Refermeture de la porte sous l'action du ferme-porte. Ajustement de la force de fermeture par tension du ressort.


POSITIONNEMENT





POSE ET RÉGLAGE



Fixer l'appareil
(2 vis Ø 4)



± 90°



Cliper les
deux cabochons

Tendre et bloquer le ressort.
Vérifier la fermeture de la porte, ajuster si nécessaire.