




## NOTICE DE MONTAGE

### HRS33215X

#### ■ Découpe/ montage




##### 1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

⇒ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm





##### 2- Monter le profil support sur l'ouvrant



⇒ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm  
⇒ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A



##### 3- Clipper le profil poignée sur le profil support




##### 4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies



0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min  
+ prix appel

## ■ Raccordement





### Interrupteur de fonction CMSI :



- On:** pas de CMSI: on branche que le câble alimentation
- 1 (CMD):** CMSI: on branche le câble CMSI **ET** le câble alimentation

## ■ Finition

- Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
- Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot  fourni et préalablement mis à longueur



## ■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage



**0 810 01 60 00** Service 0,06 € / min  
+ prix appel

[www.heracles.fr](http://www.heracles.fr)

At Forum du Bâtiment, 76 rue Nicolas Copernic Z.A.E Les Portes de l'Oise 60230 Chambly