

**RETRO Répulsif ULTRASONS MOUCHES – MOUCHERONS PORTATIF** est un appareil à ultrasons qui chasse et repousse les mouches et moucherons. Il protège **jusqu'à 40 m<sup>2</sup>** et assure une **action permanente pendant 30 jours** avec des piles neuves.

L'appareil peut être installé dans la cuisine, le séjour, la chambre, l'étable...

### **MODE D'ACTION :**

L'appareil fonctionne grâce aux ultrasons. Ce sont des sons dont la fréquence est supérieure à 20 kHz : ils sont donc inaudibles pour l'homme, pour les chiens, les chats, les animaux de la ferme, les oiseaux, les poissons...

Les ultrasons ne traversent pas les murs mais ricochent. Ils sont absorbés par les matériaux mous (rideaux, tapis...).

L'efficacité des ultrasons a été démontrée et testée par des laboratoires indépendants. Ils perturbent les mouches et les moucherons incapables d'identifier les dangers et se sentant en insécurité, ils quittent la zone ciblée. Compter quelques jours pour un résultat optimum. N'entraîne pas d'accoutumance.

### **MODE D'EMPLOI :**

Appareil à usage intérieur avec témoins lumineux de fonctionnement. Placer 3 piles 1,5 V (AA / LR6) dans l'appareil. Les témoins lumineux rouge et vert s'allument. Le témoin rouge reste fixe, le vert clignote. Au bout d'une minute l'émission des ultrasons est opérationnelle. Protège une surface de 40 m<sup>2</sup> maximum. Laisser émettre 24h/24.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau. Si nécessaire, installer d'autres appareils en périphérie de la zone protégée. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par les appareils à ultrasons.

L'appareil doit être positionné à 1 mètre minimum des personnes. Positionner l'appareil de préférence en hauteur pour une meilleure efficacité. Tenir hors de portée des enfants.



(réf. **RUSMO 2**)

Blister 1 émetteur (40 m<sup>2</sup>)

Carton de 6