


Pièces détachées pour : Vue d'ensemble des plaques de déclenchement et plaques de fermeture pour réservoirs à encastrer Kappa
1998 - 2025

GEBERIT



| MARQUE | PIÈCES DÉTACHÉES APPARENTÉES |
|--|--|
| Geberit | <ul style="list-style-type: none">Réservoirs à encastrer Kappa 15 cm (UP200) |
| CARACTÉRISTIQUES | <ul style="list-style-type: none">Plaque de déclenchement Artline, Kappa, pour rinçage double touche |
| Année de fabrication à partir de Année de fabrication jusqu'à | 1998 2025 |

INFOS

- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | 115.228.11.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa20, ovale, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant | 115.228.10.1, 115.228.45.1, 115.228.81.1, 115.228.BM.1, 115.228.BN.1, 115.228.BP.1, 115.228.CG.1, 115.228.DK.1, 115.228.DW.1, 115.228.EP.1, 115.228.FA.1, 115.228.FB.1, 115.228.FK.1, 115.228.FL.1, 115.228.FN.1, 115.228.FQ.1, 115.228.FR.1, 115.228.GM.1, 115.666.10.1, 115.666.11.1, 115.666.81.1, 115.666.BM.1, 115.666.BN.1, 115.666.BP.1, 115.666.CG.1, 115.666.DK.1, 115.666.DT.1, 115.666.DW.1, 115.666.EP.1, 115.666.FA.1, |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---------------------|--|--|
| | | | 115.666.FB.1, 115.666.FK.1, 115.666.FL.1, 115.666.FN.1, 115.666.FQ.1, 115.666.FR.1, 115.666.GM.1 |
| 1 | 115.228.21.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa20, ovale, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant | 115.228.DT.1, 115.228.KB.1, 115.666.21.1 |
| 1 | 115.228.46.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa20, ovale, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Mat | 115.228.KB.1, 115.666.46.1 |
| 2 | 115.258.00.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa50, angulaire, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : Acier inoxydable brossé | 115.260.11.1, 115.260.21.1, 115.260.46.1 |
| 2 | 115.260.11.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa50, angulaire, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant | |
| 2 | 115.260.21.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa50, angulaire, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant | |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---------------------|--|--------------|
| 2 | 115.260.46.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa50, angulaire, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Mat | 115.260.HC.1 |
| 3 | 115.240.KH.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa21, ronde, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Brillant, Anneau design : chrome / Mat | |
| 3 | 115.240.KJ.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa21, ronde, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant, Anneau design : chrome / Brillant | |
| 3 | 115.240.KK.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa21, ronde, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : blanc / Brillant, Anneau design : couleur or / Brillant | |
| 3 | 115.240.KM.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa21, ronde, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : noir / Brillant, Anneau design : chrome / Brillant | |
| 3 | 115.240.KN.1 | Plaque de déclenchement Geberit Kappa21, ronde, rinçage double touche: Plaque d'habillage , Touche : chrome / Mat, Anneau design : chrome / Brillant | |
| 4 | 115.680.11.1 | Plaque de fermeture Geberit Kappa: blanc | |
| 4 | 115.680.21.1 | Plaque de fermeture Geberit Kappa: chrome / Brillant | |