

DÉBROUSSAIL- LEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

- Fauchage et entretien de petits terrains et de pelouses
- Eclaircissage des broussailles
- Fauchage des mauvaises herbes



FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW • 5,4 kg[Ⓢ]

Plus il y a de terrain, plus il y a à faire et... plus vous pouvez compter sur votre débroussailleuse thermique STIHL FS 70 C-E ! À l'aise dans toutes les situations comme : le fauchage de grandes étendues, d'herbes hautes, le nettoyage de petits vergers et parcelles ou encore l'éclaircissage des broussailles et autres buissons ligneux. Son guidon avec dégagement et son harnais double offrent un vrai confort de travail. Au-delà de son design et de sa facilité de démarrage (Ergostart), la FS 70 C-E a été conçue comme une Pro : avec son piston à double segments, son réducteur muni de deux roulements à billes pour un meilleur rendement et une longévité accrue.

Référence

4144 200 0205



C = Version confort
E = ErgoStart
R = Poignée ronde

Ⓢ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

Référence

Cylindrée (cm³)

Puissance (kW)

Poids[Ⓞ] (kg)Niveau de pression sonore[Ⓞ] (dB(A))Niveau de puissance acoustique[Ⓞ] (dB(A))Niveau de vibration gauche/droite[Ⓞ] (m/s²)

Longueur totale sans outils de coupe (cm)

Diamètre de coupe (mm)

Outil de coupe standard

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

FS 70 C-E

4144 200 0205

27,2

0,9

5,4

94

107

6,6 / 6,6

170

230

Couteau herbes 8 dents

