

ESSENCE C

NETTOYANT, DETACHANT

COMPOSITION

Essence minérale C.

UTILISATIONS

DETACHANT à sec des taches d'huile, graisse, sauce, encre, cambouis sur les textiles. Nettoie à sec les taches sur cols et poignets. Appliquer un linge propre sous la tache, frotter délicatement avec un tissu imprégné d'Essence C MIEUXA jusqu'à la disparition de la tache. Saupoudrez de Terre de Sommières pour éviter les auréoles.

DEGRAISSANT des pièces mécaniques (recommandé pour enlever cambouis et goudrons sur les métaux).

MODE D'EMPLOI

Utiliser pur sur un chiffon doux, avec un pinceau ou par trempage. Pour une utilisation en détachant, faire un essai préalable, tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé et tenir au frais. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à l'eau.

ATTENTION : ne pas utiliser dans une machine à laver

Centre anti-poison

France : 01.40.05.48.48

