



RETRO Répulsif TAUPES

Campagnols terrestres

Energie solaire

Les **taupes** et les **campagnols terrestres** causent des dégâts importants dans les potagers, les jardins, les vergers, le gazon de par leur habitat (les galeries souterraines) et leur régime alimentaire (racines des légumes, des arbres...). Grâce à **RETRO Répulsif TAUPES Campagnols Terrestres**, les **taupes** et les **campagnols** sont contraints de changer de galeries.

Economique et **100 % autonome**, l'appareil fonctionne à l'**énergie solaire**.

Sans danger pour l'homme, les animaux domestiques ou sauvages, il ne nuit pas à l'environnement.

MODE D'ACTION :

L'émetteur **RETRO Répulsif TAUPES** diffuse des ondes sonores qui provoquent des vibrations dans le sol. Ces vibrations perturbent le système nerveux des taupes et des campagnols, qui gênés, vont avoir des difficultés pour se nourrir et vont changer de galeries en quelques jours.

Toutes les 35 à 40 secondes, l'appareil émet un signal pendant 3 secondes, soit 2 500 fois par jour, dans un rayon de 10 à 25 mètres (dépend de la nature du sol).

Il protège ainsi une zone de 350 à 700 m² environ (la zone protégée est de forme circulaire s'il n'y a aucun obstacle dans le sol) et n'entraîne aucune accoutumance.

MODE D'EMPLOI :

L'appareil est à placer au cœur de la zone à protéger.

A l'aide d'un transplantoir ou d'un outil, creuser un trou et enfoncer la pointe de l'appareil de 20 cm. Tasser le sol autour.

Ôter le film de protection de l'écran du capteur solaire.

S'assurer que l'appareil capte le soleil pendant une durée maximale. Il est possible de charger l'appareil avant utilisation à l'aide d'un adaptateur 3V - 200mA (non fourni).

Grâce à l'accumulateur d'énergie, il fonctionne en continu de jour comme de nuit.

Pour un résultat optimum placer l'appareil en dehors de toute zone d'ombre, loin des arbres.

La nature du sol, son humidité ou d'éventuels obstacles (racines, bordures...) peuvent jouer un rôle sur la zone d'action de l'appareil. En cas d'anomalies, déplacer l'appareil pour une meilleure efficacité.

Selon l'étendue et la forme de la zone à protéger, placer plusieurs appareils, en respectant une distance de 30 mètres entre eux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Stocker hors de la portée des enfants, à une température moyenne et au sec. Appareil à utiliser exclusivement à l'extérieur. Ne jamais enfoncer l'appareil avec un marteau ou tout autre objet risquant de l'endommager.

Ne pas exposer les branchements à l'humidité. Ne pas abîmer l'appareil au moment de la tonte du gazon.

Nettoyer régulièrement l'écran du capteur solaire avec un chiffon. Ne pas maintenir l'appareil en plein hiver car le sol peut geler et les taupes vivent alors en profondeur et ne creusent plus de galerie.

L'appareil fonctionne jusqu'à - 20°C par contre les batteries mettent plus de temps à se recharger.



(réf. RUS T2)

Etui 1 émetteur
avec accumulateur
(350 m²)
Carton de 10