

COUPE- BORDURES ET DÉBROUS- SAILLEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Travaillez avec une liberté de mouvement totale
- Conviennent aux travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles



FSA 85



AP 200

36 V • 2,8 kg ^①

Coupe-bordures à batterie à large rayon d'action pour les travaux de fauchage. La tête faucheuse fil AutoCut C 4-2 et le variateur de vitesse, qui permet d'ajuster le régime au type de travail, garantissent un grand confort d'utilisation. L'étrier d'écartement est très pratique pour travailler le long d'obstacles, tels que les murs, les arbres ou les arbustes. Diamètre de coupe 350 mm.

FSA 85 SANS BATTERIE NI CHARGEUR
RÉFÉRENCE **4852 011 5701**



R = POIGNÉE CIRCULAIRE

① POIDS BATTERIE INCLUSE

② POIDS SANS BATTERIE, AVEC OUTILS DE COUPE ET PROTECTION

Référence		Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore [ⓐ] (dB(A))	Niveau de puissance acoustique [ⓐ] (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite [ⓐ] (m/s²)
COUPE-BORDURES À BATTERIE ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE [®]									
FSA 85 [ⓐ]	4852 011 5701	-	-	36	-	2,8 [ⓑ]	77	94	1,4/0,8
● DE SÉRIE		E = ERGOSTART		ⓐ VALEUR K SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE = 2,0 dB(A) AVEC OUTILLAGE STANDARD					
○ OPTIONNEL		F = DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE		ⓑ VALEUR K SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE = 2 m/s² AVEC OUTILLAGE STANDARD					
(ACCESSOIRE SPÉCIAL)		M = M-TRONIC		ⓓ RÉGIME FIXE					
		R = POIGNÉE CIRCULAIRE		ⓔ RÉGIME RÉGLABLE EN CONTINU					
		T = TUBE DÉMONTABLE							