

acto
RÉPULSIF

ULTRASONS
MOUCHES & MOUCHERONS

Chasse et repousse les mouches et moucherons des maisons, appartements, cuisines, vérandas... Protection permanente.

Jusqu'à **20** m²

EMBALLAGES CONTENANT AU MOINS **70%** DE CARTON RECYCLÉ

acto
RÉPULSIF

ULTRASONS
MOUCHES & MOUCHERONS

*Conformément à la réglementation.

FLASHEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO !

Prise en hauteur

GARANTIE **2** ANS*

Chasse et repousse les mouches et moucherons des maisons, appartements, cuisines, vérandas...
Protection permanente



Répulsif à ULTRASONS

MOUCHES & MOUCHERONS



**Chasse et repousse les mouches et moucheron
des maisons, appartements, cuisines, vérandas...**

PROTECTION PERMANENTE

RECOMMANDATIONS

Usage intérieur uniquement. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

Pour augmenter son efficacité, déplacer l'appareil de temps à autre et installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation.

ULTRASONS

Leur fréquence est supérieure à 20 kHz. Ils sont inaudibles pour les humains. Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que les tapis et les rideaux. Les ultrasons ne traversent pas les murs ni les plafonds.

Consommation électrique maximale : 1,5 W.

EFFICACITÉ

Les ultrasons perturbent les organes sensoriels des mouches. Leur habitat devient indésirable et elles ne peuvent pas s'adapter aux ultrasons dont la fréquence change constamment. Épuisées par ce stress permanent, elles quittent les lieux à la recherche de meilleures conditions. L'appareil permet ainsi de protéger une surface allant jusqu'à 20 m².

MODE D'EMPLOI

Brancher l'appareil dans une prise 220-240 V de préférence en hauteur de façon à optimiser la zone d'émission des ultrasons directement sur les mouches en vol. Au bout d'une minute, l'émission des ultrasons est opérationnelle ; les témoins lumineux rouge fixe et vert clignotant attestent du bon fonctionnement. L'appareil ne nécessite aucun entretien, le laisser fonctionner en permanence 24 h / 24 pour éviter que les mouches ne reviennent. L'appareil va baisser significativement le nombre de mouches dans la pièce, en fonction du va et vient des mouches, il peut en rester quelques-unes. Il est recommandé de laisser une fenêtre entrouverte pour leur permettre de sortir facilement.

