

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUFLADEN DES G1000PRO

Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Eingang an und lassen Sie den G1000PRO vor dem Gebrauch vollständig aufladen (ca. 5-7 Stunden).

Während des Ladevorgangs leuchtet der LCD-Bildschirm auf und die LCD-Anzeige zeigt den Batteriestand an. Beträgt der Ladezustand des Gerätes 100%, ist das Gerät vollständig aufgeladen. Es wird empfohlen, den G1000PRO alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um den bestmöglichen Zustand des Akkus zu erhalten.

Wählen Sie den gewünschten Steckdosentyp aus, indem Sie die Taste Output ON/OFF C/D/E drücken. Der Ausgangsanschluss funktioniert nicht, bis die entsprechende Taste zur Aktivierung des Anschlusses gedrückt wird. Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Anzeige auf der Taste grün auf, und zeigt damit an, dass die Ausgänge aktiv sind. Das LCD-Display schaltet sich ein und zeigt Details zum Ladeausgang an. Der LCD-Bildschirm schaltet sich automatisch ab, wenn keine Ausgänge aktiviert sind.

Der G1000PRO geht nach 120 Sekunden Inaktivität in den Schlafmodus (keine neue Ausgangslast erkannt) und "wacht auf", wenn ein Ladekabel angeschlossen oder eine beliebige Taste gedrückt wird. Drücken Sie die ON/OFF-Taste(n), um den Ausgang (die Ausgänge) abzuschalten, wenn er (sie) nicht benutzt wird (werden).

PASS-THROUGH-AUFLADEN

Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem des G1000PRO ermöglicht es, ein angeschlossenes Gerät über den DC-Ausgang und den USB-Ausgang zu laden, während der G1000PRO aufgeladen wird.

⚠ SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT NICHT ÜBER DEN AC-AUSGANG AN, WÄHREND SIE DEN G1000 AUFLADEN.

ÜBERLASTZUSTAND

Wenn am OUTPUT-Anschluss eine Überlastungsrate auftritt, passiert am G1000PRO Folgendes:


AC-Ausgangs (6) schaltet automatisch ab.

Die blaue Kontrollleuchte des LCD-Bildschirms(1) leuchtet weiterhin. DC OUTPUT Status J immer noch der gleiche Status wie üblich.


Gehen Sie wie folgt vor:

Überprüfen Sie das Eingangsladekabel. Der Anschluss ist geeignet, wenn das Eingangsladekabel die im Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN beschriebene Spezifikation erfüllt. Laden Sie G1000PRO nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.


G1000PRO ZUBEHÖRLISTE




MC4-7909
Kabel



AC 100-240V
Wandstecker



12V Autoladegerät



Handbuch für
Benutzer

Empfohlen ist die Verwendung von 100W / 120W Solarpanel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stellen Sie sicher, dass der G1000PRO von allen Eingangsstromquellen und Ausgabegeräten getrennt ist. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, weiches und fusselfreies Tuch, um es zu reinigen. Entfernen Sie Ablagerungen, Schmutz oder andere Verstopfungen an beiden seitlichen Lüftungsöffnungen. Achten Sie beim Reinigen der seitlichen Lüftungsöffnungen darauf, dass keine Ablagerungen oder Schmutz in das Gehäuse des G1000PRO gelangen.

Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Reinigen der seitlichen Kühlluftöffnungen, da dadurch Fremdkörper in die internen Schaltkreise gelangen können.

 Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie **KEINE** Metallgegenstände, um Anschlüsse zu reinigen.

LAGERUNG

Wenn Sie das Gerät länger als einen Monat lagern, laden Sie es vor der Lagerung vollständig auf und laden Sie es etwa alle 3 Monate auf, um eine vollständige Entladung und mögliche Schäden zu vermeiden. In Innenräumen, bei kühlen Temperaturen, milder Luftfeuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern (siehe Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN). Nicht in einem Fahrzeug oder anderen geschlossenen Räumen bei extremer Hitze lagern.

Extreme wechselnde Temperaturen können zu verminderter Lebensdauer, Überhitzung und Feuer führen. Extreme Kälte unterhalb des spezifischen Lagerbereichs kann ebenfalls die Leistung und Lebensdauer des G1000PRO beeinträchtigen.

Halten Sie das Gerät von korrodierenden Chemikalien und Gasen fern.

Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass der G1000PRO und alle Zubehörteile brauchbar aussehen. Dabei sollten Sie auch sicherstellen, dass die seitlichen Ansaug- und Entlüftungsöffnungen frei von Verschmutzungen sind.


Erst wenn der G1000PRO sich den Umgebungsbedingungen wieder angepasst hat, können Sie ihn aufladen oder andere Geräte aufladen.


ACHTUNG

Transport: Der G1000PRO erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für den Transport Gefahrgut. Die Kapazität des Lithium-Akkupacks beträgt mehr als 100 Wh. Basierend auf internationalen Standards, muss das Gerät, wenn es mit dem Flugzeug transportiert wird, in Übereinstimmung mit der IATA-Standardverpackung transportiert werden. IATA-Anweisungen und Kennzeichnungsvorschriften sowie die entsprechenden Erklärungen müssen ausgefüllt werden.


 Nicht erlaubt auf Luftfahrzeugen.


 Vermeiden Sie Tropfen.


 Um die Batterielebensdauer zu erhalten, nutzen Sie bitte und laden Sie mindestens einmal alle drei Monate.

 Nicht zerlegen.

 Verwenden Sie original oder certified Ladegerät und Kabel.

 Es ist nicht wasserdicht, keine Flüssigkeiten aussetzen.

 Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

 Bitte entsorgen Sie Batterien und elektronische Güter nach den örtlichen Vorschriften.

FEHLERBEHEBUNG

Angeschlossene Geräte werden nicht aufgeladen:

Vergewissern Sie sich, dass die DC/USB/AC-Ausgänge aktiviert sind, indem Sie die Taste(n) A & C/D/E für die verwendeten Anschlüsse drücken. Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Gerät für den G1000PRO geeignet ist, indem Sie die Ausgangsspezifikationen im Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN überprüfen.

Vergewissern Sie sich, dass der G1000PRO geladen ist, indem Sie die Batteriestandsanzeige H überprüfen.

Überprüfen Sie die auf der Statusanzeige I/J/K des LCD-Bildschirms angezeigte Wattzahlen auf Überlast.

G1000PRO LÄSST SICH NICHT AUFLADEN:

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Steckernetzteils vollständig in den Gleichstromeingang eingesteckt ist.

Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Steckernetzteild um das mit dem G1000PRO gelieferte Ladegerät handelt.

Wenn der Eingang nicht den Anforderungen im Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN entspricht, wird möglicherweise der niedrige Wattbereich 0 bis 10 angezeigt.

EINGANGSSTATUS I des LCD-Bildschirms.

INSTANDHALTUNG

Laden Sie nach Bedarf auf. Es gibt keine vordefinierten Intervalle, in denen der Akku aufgeladen werden muss, solange der G1000PRO regelmäßig verwendet wird. Vermeiden Sie es, das Gerät regelmäßig vollständig zu entladen, da dies die Gesamtlebensdauer beeinträchtigen kann.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Anschlüsse und das Wandladegerät auf Ablagerungen, Schmutz, Beschädigungen und Korrosion.

Versuchen Sie NICHT selbst, Schäden zu reparieren.

Decken Sie den G1000PRO NICHT mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.

Beobachten Sie regelmäßig, ob an den seitlichen Lüftungsöffnungen Schmutz oder Staub ansammelt, und reinigen Sie sie gemäß den im Handbuch beschriebenen Reinigungsverfahren.

ENTSORGUNG/KREISLAUF



Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht im Hausmüll. Elektronische Gegenstände müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.epa.gov.

AUSSAGE

Copyright MARKE. Alle Rechte vorbehalten. Alle angeführten Warenzeichen sind © Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für Markenprodukte und -Dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die diesen Produkten und Dienstleistungen beiliegen. Die Marke haftet nicht für technische und redaktionelle Fehler oder Auslassungen, die hier enthalten sind. Zweite Ausgabe: März 2020. In diesem Benutzerhandbuch werden Funktionen beschrieben, die den meisten Modellen gleich sind.

Wir garantieren dem Erstkäufer, dass unser Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der im Abschnitt "Garantiezeit" angegebenen Garantiezeit, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse. Diese Garantieerklärung stellt unsere gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung dar. Wir übernehmen keine andere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden diese für uns zu übernehmen.

GARANTIEZEIT

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des Kaufs durch den Erstkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Kaufs, oder ein anderer angemessener Nachweis, ist erforderlich, um das Datum der Garantiezeit festzustellen.

HILFE

Wir reparieren oder ersetzen alle unsere Produkte, die während der geltenden Garantiezeit aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern nicht funktionieren. Wenn während des entsprechenden Zeitraums ein gültiger Anspruch erhoben wird, werden wir nach eigenem Ermessen entweder (1) das Produkt ersetzen oder (2) das Produkt gegen ein gleichwertiges Produkt austauschen. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder 90 Tage ab dem Datum des Austauschs, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Kunde trägt die Rücksendekosten.

BESCHRÄNKT AUF DEN URSPRÜNGLICHEN VERBRAUCHERKÄUFER

Die Garantie auf unser Produkt ist auf den Erstkäufer und auf jeden nachfolgenden Eigentümer beschränkt.

AUSSCHLÜSSE

Unsere Garantie gilt nicht für (1) Produkte, die missbräuchlich verwendet, modifiziert, versehentlich beschädigt oder für einen anderen als den genehmigten, normalen Zweck verwendet werden oder für (2) Produkte, die über ein Online-Auktionshaus gekauft wurden. Unsere Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, die Batteriezelle wird von Ihnen ab 7 Tage nach dem Kauf, mindestens alle 3 Monate danach vollständig aufgeladen.

Dienstleistung

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.

NOTIZEN: _____
