




## BERG Farm Theme



User manual  
Gebruikshandleiding  
Gebrauchsanweisung  
Mode d'emploi  
Manual de usuario  
Intrusione per l'uso  
Brugermanual  
Instruktionsbok  
使用手册



### ⚠ WARNING

Not suitable for children under three years.  
Choking hazard - Small parts. Adult assembly required  
Retain for future reference.

### ⚠ WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Verstikkingsgevaar - Kleine delen. Te monteren door een volwassene. Bewaar de gebruikshandleiding voor toekomstig gebruik.

### ⚠ ADVERTENCIAS

No conviene para niños menores de tres años. Peligro de atragamiento - Partes pequeñas. Se requiere ensamblaje por un adulto. Conservar las instrucciones para uso futuro.

### ⚠ ACHTUNG

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr - Kleine Teile. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung.

### ⚠ ATTENZIONE

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di soffocamento - Piccole parti. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Conservare le istruzioni per un uso futuro.

### ⚠ ATTENTION

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Danger d'étouffement - Petits éléments. Assemblage par un adulte requis. Conserver la mode d'emploi pour utilisation future.

### ⚠ ADVARSLER

Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningfare - Små dele. Skal samles af en voksen. Gem brugervejledningen til fremtidig reference.






























### ⚠ VARNINGAR

Inte lämplig för barn under tre år. Kvävningsrisk - Små delar. Montering av en vuxen krävs. Behåll användarmanualen för framtida bruk.

### ⚠ 警告




不适用于三周岁以下年龄的儿童。需成人装配。内含小零件有窒息风险。保管好用户手册供以后参考使用。



 <b>1</b> 1x	 <b>2</b> 1x	 <b>3</b> 1x	 <b>4r</b> 2x	 <b>4f</b> 2x	
 <b>5</b> 4x	 <b>6</b> 1x	 <b>7</b> 1x	 <b>8</b> 2x	 <b>9</b> 1x	
 <b>10</b> 1x	 <b>11</b> 1x	 <b>12</b> 1x	 <b>13</b> 1x		
 <b>F1</b> 3x	 <b>F2</b> 2x	 <b>F3</b> 11x	 <b>F4</b> 1x	 <b>F5</b> 1x	 <b>F6</b> 2x
 <b>F7</b> 2x	 <b>F8</b> 2x	 <b>F9</b> 2x	 <b>F10</b> 2x	 <b>F11</b> 2x	
 <b>T1</b> 1x	 <b>T2</b> 1x	 <b>T3</b> 1x	 <b>S</b> 1x		





1/2



1

1x




F1

2x





F2

2x




F3






4x





8

2x







9

1x

