

	Belastningstabell - B100RV	
Längd (cm)	Punktlast (kg på mittpunkten)	Jämt fördelad last (kg/m)
600	8034,3	4017,1
700	6868	3434
800	5990,7	2995,4
900	5306,2	2653,1
1000	4756,6	2378,3
1100	4305,1	2152,5
1200	3927,1	1963,6
1300	3605,8	1802,9
1400	3329	1664,5
1500	3087,7	1543,9
1600	2875,4	1437,7
1700	2686,8	1343,4
1800	2518,1	1259
1900	2366,1	1183
2000	2228,3	1114,1
2100	2102,7	1051,3
2200	1987,5	993,8
2300	1881,6	940,8
2400	1783,6	891,8
2500	1692,6	846,3
2600	1607,9	804
2700	1528,7	764,4
2800	1454,5	727,2
2900	1384,7	692,3
3000	1318,9	659,4
3100	1256,6	628,3
3200	1197,7	598,8
3300	1141,7	570,8
3400	1088,4	544,2
3500	1037,6	518,8
3600	989	494,5
3700	942,6	471,3
3800	898	449
3900	855,3	427,6
4000	814,1	407,1