

beurer FC 52 Laguna
Щетка для лица Kartáček na obličej Kefka na tvár Arckefe Perie facială فرشاة الوجه
Описание прибор Popis přístroje Popis přístroj A késűlék leírása Descrierea aparatului وصف الجهاز
2 1 5 3 6 7 4
1 Очищающая область Oblast čistění Oblast čistenia Tisztítófelület Zonă de curățare منطقة التنظيف 2 Зона массажа Masážní zóna Masážna oblasť Masszírozó terület Zonă de masaj مناطق التدليك 3 Кнопка ВКЛ./ВыКЛ. Tlačidlo zapnutia/vypnutia Tasta PORNIRE/OPRIRE BE/KI gomb Tasta PORNIRE/OPRIRE زر التشغيل/الإيقاف 4 Настойка интенсивности -/+ Regulace intenzity - / + Regulácia intenzity - / + Intenzitásvezérlés - / + Reglarea intensității - / + منظم الشدة - / + 5 Разъем питания с водонепроницаемой заглушкой Su Nabíjacia zásuvka s vodotesným uzáverom Nabijacia zásuvka s vodotesným uzáverom Tothőaljzat vízhátan záródélel Mufa de încărcare cu sistem de închidere etanș la apă مخبر شحن مزود بمادة مقاومة للماء 6 Светодиод для индикации состояния аккумулятора, зарядки и интенсивности Kontrolka LED pro zobrazení stavu nabíjí baterie, nabíjení a změny intenzity LED svetlo na indikáciu stavu akumulátora, nabíatia a zmeny intenzity Akkumulátortöltétségét, töltést és intenzitásváltást jelző LED-lámpa Lumină LED pentru indicarea stării bateriei, a încărcării și a schimbărilor de intensitate لمبين مستوى شحن البطارية ويعلن حالة الشحن وتغيير مستوى شدة الشدة 7 Крепление Uchycení Крепление Tartó Suport حامل
РУССКИЙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При возникновении сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.
1 x прибор
1 x зарядный кабель USB-C
1 x Крепление
1 x Инструкция по применению (1 шт.)

Предостережения и указания по технике безопасности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Использование по назначению
Используйте прибор только для обработки лица человека (за исключением области глаз).
Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего использования прибора или халатного обращения с ним.

Обращение с аккумуляторами
- Если жидкость из аккумулятора попадет на кожу или в глаза, необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу. - Опасность взрыва! Не бросайте аккумуляторы в огонь. - Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте аккумуляторы. - Используйте только те зарядные устройства, которые описаны в инструкции по применению. - Перед использованием аккумуляторы необходимо правильно зарядить. Необходимо всегда соблюдать указания изготовителя и/или информацию, приведенную в данной инструкции по применению. - Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. - Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его полностью не реже 2 раз в год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Пояснения к символам
На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53</

