

FC 59 - Spazzola viso

beurer



Pulizia dei pori in profondità per una pelle del viso curata, grazie alle direzioni di pulizia opposte delle testine



3 accessori spazzola per tutti i tipi di pelle: Silicone, Sensitiv, Exfoliation



Impermeabile (IPX7), utilizzabile nella doccia e nella vasca da bagno

Rotazione bidirezionale

Facile da pulire grazie alle testine rimovibili

2 livelli di velocità regolabili individualmente

1 testina in silicone delicato sulla pelle per un utilizzo igienico e delicato

1 testina Sensitive per pelli sensibili

1 testina Exfoliation per un peeling profondo

Spegnimento automatico dopo 5 minuti e blocco tasti integrato

Batteria ricaricabile per 50 minuti di utilizzo e 70 minuti di ricarica

Inclusi 3 accessori spazzola (Silicone, Sensitiv, Exfoliation) e 1 cavo USB C

Interruttore ON/OFF illuminato per indicare il funzionamento

Codice articolo: 10485

EAN: 4.211.125.104.856

Unità di imballaggio cartone principale: 4 pz

Unità di imballaggio cartone di spedizione: 16 pz

Garanzia: 3 anni

Dimensioni prodotto: 6.70 cm x 6.00 cm

Peso (senza imballaggio): 0,1624 kg