

FC 59 - Szczoteczka do twarzy

beurer



Głębokie oczyszczanie porów zapewniające pielęgnację skóry twarzy dzięki przeciwnym kierunkom obrotów końcówek do szczoteczki



3 końcówki do szczoteczki do każdego typu skóry: silikonowa, delikatna, do eksfoliacji



Wodoodporność (IPX7) – do stosowania pod prysznicem lub w wannie

Obroty dwukierunkowe

Łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanym końcówkom do szczoteczki

2 indywidualnie regulowane poziomy prędkości

1 x końcówka do szczoteczki wykonana z przyjaznego dla skóry silikonu zapewnia higieniczne i delikatne zastosowanie

1 x końcówka do szczoteczki Sensitive do cery wrażliwej

1 x końcówka do szczoteczki do eksfoliacji do głęboko oczyszczającego peelingu

Automatyczne wyłączenie po 5 minutach i zintegrowana blokada przycisków

Ładowalny akumulator umożliwiający 50 minut pracy po czasie ładowania wynoszącym 70 minut

W zestawie 3 końcówki do szczoteczki (silikonowa, delikatna, do eksfoliacji) i 1 kabel USB-C

Oświetlony wyłącznik/wyłącznik wskazujący tryb pracy

Numer artykułu: 10485

EAN: 4 211 125 104 856

Jednostka opakowaniowa – karton główny: 4 szt

Jednostka opakowaniowa – karton transportowy: 16 szt

Gwarancja: 3 lata

Wymiary produktu: 6.70 cm x 6.00 cm

Masa (bez opakowania): 0,1624 kg