

Pokyny pro zacházení s bateriemi

▲VAROVÁNÍ

- Baterie se nesmí rozbit, otevírat nebo dítit. Bateri nikdy nevystavujte mechanickým nárazům.
- Pokud by se tekutina z žlátek baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhažte do ohně.
- Baterie chráňte před nadměrným teplem, horkem a slunečním zářením.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.

▲POZOR

- Před použitím bateri nabijte. K tomu vždy používejte správnou nabíječku. Zabraňte trvalému nabíjení.

▲UPOZORNĚNÍ

- Po delším skladování může být nutné bateri několikrát nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.

Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu s domovním odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecni úřad, který má likvidaci na starost.

Použitě, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných zvláštního odpadu nebo u prodejci elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat. Na baterích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.

Rozměry (D x Š x V):	17,5 x 18 x 34 cm
Zrcadlová plocha:	15,4 x 21,3 cm
Hmotnost:	ca. 520 g
Napájecí napětí:	5V == 1A
Baterie:	
Kapacita	2000 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Označení typu	Li-ion
Světelné zdroje:	33 LED, teplé světlo, studené světlo, přirozené světlo
Teplota bary:	3.000-6.500 Kelvin
Výdrž:	cca 3 hodiny při maximálním jasu

Technické změny vyhrazeny.

Záruka

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na obsluhu si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na obsluhu sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení zariadenia odovzdajte aj návod na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov

Na zariadení, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledovné symboly:

▲VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.
▲UPOZORNENIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.
▲OZNÁMENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.

i	Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyny
	Likvidácia v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Baterie s obsahom škodlivých látok nelikvidujte v komunálnom odpade
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Zariadenie triedy III
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Jednosmerný prírd Zariadenie je vhodné len pre jednosmerný prúd
	Len na použitie v uzavretých priestoroch
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Symbol importéra

Účel použitia

Kozmetické zrkadlo slúži výlučne na podporu dennej starostlivosti o pleť a na zhodnotenie kozmetiky. Zabudované osvetlenie slúži výlučne na lepšie zviditeľnenie nanášanej kozmetiky a nie je určené na osvetlenie miestnosti.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

▲VAROVANIE

- Zariadenie je určené iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými vedomosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumie nebezpečenstvám, ktoré z jeho používania vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie nesmiete v žiadnom prípade otvárať ani opravovať, pretože inak nie je zarúbené bezchybná funkčnosť zariadenia. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Pri priamom slnečnom žiarení existuje zvýšené nebezpečenstvo požiaru. Preto zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na zrkadlovú plochu.**
- Obať uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Pred použitím sa uistite, že zariadenie a príslušenstvo nevyskazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Zariadenie chráňte pred špicatými alebo ostrými predmetmi.
- Ak zariadenie spadlo oboho ak sa iným spôsobom poškodilo, nesmie sa ďalej používať.
- Po každom použití a pred každým čistením zariadenie vyprňte.

Oznámenia týkajúce sa manipulácie s batériami

▲VAROVANIE

- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvtte. Akumulátory nikdy nevystavujte mechanickým nárazom.
- Ak sa kvapalina vtekajúca z žlátku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu!** Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom, horúčavou a slnečným žiarením.
- Keď sa akumulátory vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvapalin a plynov.

▲UPOZORNENIE

- Pred použitím nabíjte akumulátor. Na tento účel vždy používajte vhodnú nabíjačku. Vyhybajte sa dihodnému nabíjaniu.

▲OZNÁMENIE

- Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné akumulátor viackrát nabíť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.

Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa zariadenie po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Zariadenie zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinni akumulátory zlikvidovať.

Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete

tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.

Rozměry (D x Š x V):	17,5 x 18 x 34 cm
Plocha zrkadla:	15,4 x 21,3 cm
Hmotnosť:	ca. 520 g
Prevádzkové napätie:	5V == 1A
Akumulátor:	
Kapacita	2000 mAh
Nazivná napetost	3,7 V
Typiska oznacka	Li-ion
Osvetlovacie prostriedky:	33 LED, teplé svetlo, studené svetlo, prirodzené svetlo
Teplota farby:	3.000-6.500 Kelvin
Doba svietenia:	cca 3 hodiny pri maximálnom jase

Technické zmeny vyhradené.

Záruka

Bližšie informácie o záruce a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.

Oprny a zmeny vyhradené

ROMÂNĂ

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultare ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea dispozitivului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

Explicația simbolurilor

Pe dispozitiv, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a dispozitivului sunt utilizate următoarele simboluri:

▲AVERTIZARE
Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul ori vătămări foarte grave.
▲ATENȚIE
Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări uoare ori minore.
▲INDICAȚIE
Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitat, dispozitivul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.

i	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Eliminarea ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Nu eliminați la gunoii menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Separat! componentele ambalajului și eliminați-le în conform reglementărilor locale.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abreviere pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Aparat din clasa II
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Curent continuu Dispozitivul este adecvat numai pentru curent continuu
	A se utiliza numai în încăperi închise
	Marcaj de evaluare a conformității în Regatul Unit
	Simbol importator

Utilizarea conform destinației

Oginda cosmetică servește exclusiv la îngrijirea zănică a pielii și la aplicarea produselor cosmetice. Siste-mul de iluminare integrat este destinat exclusiv îmbunătățirii vizibilității la aplicarea produselor cosmetice și nu este adecvat pentru iluminarea unei încăperi.

Indicații de avertizare și de siguranță

▲AVERTIZARE

- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare, numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg perioadele care rezultă din aceasta.
- Copilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați și să reparați dispozitivul, deoarece în caz contrar nu mai poate fi garantată o funcționare perfectă. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- În cazul expunerii la lumina solară directă există pericol de incendiu. De aceea, evitați expune-re directă la soare a suprafeței oglinzii.**
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți la adresa menționată.
- Nu apropiați dispozitivul de obiecte ascuțite sau tăioase.
- Dacă dispozitivul a căzut sau a suferit alte daune, acesta nu mai trebuie utilizat.
- Dispozitivul trebuie deconectat după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

Indicații privind manipularea bateriilor

▲AVERTIZARE

- Nu dezamblați, nu deschideți sau nu rupeți acumuloarele. Nu expuneți niciodată acumulatorul la șocuri mecanice.
- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- Pericol de explozie!** Nu aruncați acumuloarele în foc.
- Vedez az akumulátorokat a tűzoltó hotól, forrószágtól és napfénytől.
- Expunerea acumuloarelor la temperaturi foarte ridicate sau la presiuni extrem de scăzute ale aerului poate provoca explozii sau scurgeri de lichide și gaze inflamabile.

▲ATENȚIE

- Încărcați acumulatorul înainte de utilizare. În acest sens, utilizați întotdeauna încărcătorul corect. Evitați încărcarea permanentă.

INDICAȚIE

- După depozitarea pe termen lung, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorul de mai multe ori pentru a atinge performanța maximă.

Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, dispozitivul nu trebuie eliminat cu reziduurile menaje-re, la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul ca deșeu conform preveder-ilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Acumuloarele uzate, complet goale, trebuie eliminate ca deșeu în recipientele de colectare special mar-cate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală de a elimina acumula-toarele ca deșeu.

Acumuloarele care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.

Dimensiuni (L x l x İ):	17,5 x 18 x 34 cm
Suprafață oglindă:	15,4 x 21,3 cm
Greutate:	ca. 520 g
Tensiune de exploatare:	5V == 1A
Acumulator:	
Capacitate	2000 mAh
Tensiune nominală	3,7 V
Denumirea tipului	Li-ion
Becuri:	33 de LED-uri, lumină caldă, lumină rece, lumină naturală
Temperatura de culoare:	3.000-6.500 Kelvin
Durata de iluminare:	aproximativ 3 ore la luminozitate maximă

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Garanție

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Sub rezerva erorilor și modificărilor

العربية
اعرض على قراءة دليل الاستخدام هذا بعلية. اتبع إرشادات التحذير والامتناع. حافظ على دليل الاستخدام هذا لغرض الاستخدام التالي. اجعل دليل الاستخدام في متناول به المستخدمين الآخرين. سلم دليل الاستخدام أيضًا للمستخدمين في حالة إعادة الجهاز أو بيعه.
شرح الرموز والعلامات
يتم استخدام الرموز الرموز الجواز على دليل الاستخدام وعلى عبوة التنظيف وعلى لوحة صنع الجهاز:
تحذير
يصف خطرًا وشيئًا محتملًا. إذا لم يتم منعه، فقد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابات بالغة.
أحترس
يصف خطرًا وشيئًا محتملًا. إذا لم يتم منعه، فقد يؤدي إلى التعرض لإصابات خفيفة أو طفيفة.
إرشائو
يصف موقفًا صراًا محتملًا. إذا لم يتم منعه، فقد يتعرض الجهاز أو أي شيء آخر في محيطه للضرر.

i	معلومات المنتج إرشاد إلى معلومات مهمة
	اقرأ دليل الامتثال
	يتم التخلص من الجهاز خطيًا لمحافظة المجموعة الأوروبية WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة)
	لا يُسمح بالتخلص من البطاريات المحتوية على مواد خطرة. بالقلها ضمن القمامة المنزلية
	الشركة المصنعة
	علامة CE هذا المنتج يفي بمتطلبات المواصفات الأوروبية والشعلة السارية.
	أفضل مكونات التنظيف وتخلص منها وفقًا لوائح المحلية.
	علامة تمييز مواد التنظيف. A = اختصار المادة، B = رقم المادة: 1-7 = البلاستيك، 20-22 = الورق والكرتون
	أفضل المنتج ومكونات التنظيف وتخلص منها وفقًا لوائح المحلية.
	جهاز من الفئة III
	تتبع تخطيط المنتج مع متطلبات المواصفات الفنية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي
	تعليمات جهاز مناسب للبار المناءر فقط
	لاستخدام في الأماكن المغلقة فقط
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	رمز الشركة المستوردة

الاستعمال الموصى به
تُستخدم مرآة التجميل مسموًا للعزيز العامة اليومية بالفترة وتغيير مطهر مستحضرات التجميل. تُستخدم الإضاءة المدمجة فقط لتحسين إظهار مستوى التجميل الذي تم و هي غير مناسبة لإضاءة الغرفة.

إرشادات التحذير والأمان

- تحذير**
- الجهاز محسّن للاستخدام في المناطق المنحصىةالمزلي فقط، وهو غير مناسب للاستخدام في الأغراض التجارية.
- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال من عمر 8 سنوات أو أكثر. وكنك الأشخاص الذين يعانون من انخفاض البصيرة الجينية أو الضعية أو الطفلة أو قصور في البصرة والمعرفة، إذا تم مراقبتهم أو تدريبهم على كيفية استخدام الأمان للجهاز ولهم الأخطار المترتبة على ذلك.
- لا يجوز ترك الأطفال يلعبون بالجهاز.
- لا يجوز قيام الأطفال ببناءء عليه لتنظيف والصيانة الممنوعة بالمستخدم دون مراقبة.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال فتح الجهاز وإصلاحه، وإلا فإن بعد الأداء الوظيفي السليم مستحيلًا. في حالة عدم الالتزام بذلك، تكس حقوق المصنّع.
- عند التعرض ل**شعّة الشمس المباشرة** يزداد خطر **تثقيب حرق**. لذلك **تجنب سقوط شعّة الشمس المباشرة على سطح المرآة**.
- أبعاد التشغيل عن مواد التنظيف، وإلا سيكون هناك خطر الاحتراق.
- نذك قبل الاستعمال عن عدم وجود أي أجزاء خطرة بالجهاز أو بالمخلفات التكميلية. في حالة وجود أي شك لا تستخدم الجهاز مطلقًا، لا توجه به إلى المصنّع الذي التزمته منه أو في عنوان مركز خدمة العملاء المذكور.
- احرص على عدم الجواز عن الأتتأا شدة والاحتية.
- في حالة تعرض الجهاز للتسرب على الأرض أو حدوث أي أضرار أخرى به، لا يجوز استعماله.
- بعد كل استخدام قلل التنظيف يجب إيقاف تشغيل الجهاز.

إرشادات التعامل مع البطاريات

تحذير

- لا تعرض البطارية لمصادر التسخين ميكانيكية (إذا) يحظر تلكاك البطاريات أو قهيا أو كسرهما
- إذا تلاشى السائل الخارج من خلية البطارية من الخلف أو من، فقمي عمل المنطقة المصدة بإلقاء وطلب المساعدة الطبية.
- يحظر إلقاء البطاريات في النار، خطر الانفجار!
- قد يحمية البطاريات من الحرارة المفرطة والصخونة والشعة الشمس.
- قد يؤدي تعرض البطاريات لتيبة ثابتة ذات درجات حرارة عالية لتقلية أو ضغط هواء منخفض تقلية إلى حدوث انفجار أو ضرب التوائر والقذرات القليلة للتشاكل.

أحترس

- استخدم دائما جهاز الشحن المناسب لتقّام بذلك. الشحن الخشب الشحن المستمر البطارية قبل الاستخدام.

- في حالة تخزين الجهاز لفترة طويلة، قد يّازم شحن البطارية بعد ذلك وتغيير شحنها عدة مرات، للوصول إلى أقصى قدرة.

التخلص من الجهاز
حفظًا على البيئة، لا يُسمح بالتخلص من الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي بإلقاء ضمن القمامة المنزلية. يمكن التخلص من الجهاز من خلال تسليمه بمركز التجميل أو مركز التخلص من النفايات. من أجل سلامة المجتمع، يُمنع إلقاء أو إعادة استخدام الجهاز. WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أي انقراضات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.

يجب التخلص من البطاريات المستعملة أو ذرعة الصلحة تمامًا عن طريق إلقائها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمها لمستودعات لجميع القمامة الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية. حيث إنّه مُطلّب التخلص من البطاريات بموجب القانون.

تدّد هذه العلامات على البطاريات المخزوة على مواد ضارة:
PB = بطارية تحتوي على الرصاص،
Cd = بطارية تحتوي على الكاديوم،
Hg = بطارية تحتوي على الزئبق.

البيانات الفنية	
الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع):	34 x 18 x 17,5 سم
سطح المرآة:	15,4 x 21,3 سم
الوزن:	ca. 520 g
المعد الكهربائي للتشغل:	5V == 1A
البطارية:	
السعة الاسمي	2000 mAh
نسر النوع	3,7 V
المصنّاع:	Li-ion
درجة حرارة اللون:	33 LED، ضوء دافئ، ضوء بارد، ضوء طبيعي
مدة الإضاءة:	تقريبًا 3 ساعات مع أقصى شدة إضاءة

تحتفظ بحق إجراء أي تغييرات فنية.

الضمان

يمكنك الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول الضمان وشروط الضمان في منشور الضمان المرفق.

عمره لاختفاء والتغيرات