

beurer FT 16 express

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

BIJ LEVERING INBEGREPEN

Controleer of de bulktenant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toeberehen zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Thermometer • Beschermkap • Gebruiksaanwijzing • 1 batterij van 1,5 V (LR 41)

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het type-plaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

▲ WAARSCHUWING
Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
▲VOORZICHTIG
Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan dit lichte of geringe verwondingen tot gevolg hebben.
LET OP
Duidt op een mogelijk schadelijke situatie. Indien deze niet vermeden wordt, kan het apparaat of iets in de omgeving daarvan beschadigd raken.
Handeling in acht nemen
Lees voor aanvang van het werk en/of het bedienen van apparaten van machines de handleiding

Het (elektrische) apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid

Knoopcel

Fabrikant

Productdiagram
CE-markering
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

Aanduiding voor de identificatie van het verpakingsmateriaal. A = materiaalforkorting, B = materiaalnummer. 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton

Scheid het product en de verpakingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.



Bescherm tegen vast voerwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en tegen de uitwerkingen van tijdelijk onder-dampelen in water

Geïsoleerd

Unique Device Identifier (UDI)
Code voor een eenzijdige productidentificatie

Artikelnummer

Serienummer

Medisch hulpmiddel

Typenummer

Toegepast deel type BF

Temperatuuriemet

Vochtigheidsbeperking

Importeursymbool

Zwitserse geautoriseerde vertegenwoordiger

Geoproduceerd volgens de verpakkingverordening (PPWR)

VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Doel

De thermometer is uitsluitend bestemd voor de oral, rectaal of axillair meten van de lichaamstemperatuur van mensen. De thermometer is alleen bestemd voor privégebruik in de thuisomgeving en niet voor commercieel gebruik.

Doelgroep

De koortsthermometer is bedoeld voor de medische verzorging in de thuis-situatie, niet voor gezondheidszorg in professionele instellingen. Het gebruik van de koortsthermometer is geschikt voor pasgeborenen vanaf 2,5 kg en voor baby's, peuters en kinderen tot twaalf. Zelfstandig gebruik is mogelijk voor alle personen vanaf 12 jaar.

Klinische voordelen

De geregistreerde metingen kunnen helpen bij het stellen van diagnoses en het behandelen van patiënten.

Indicatie

Er wordt een verhoogde lichaamstemperatuur vermoed. De gebruiker kan met de thermometer snel en eenvoudig de lichaamstemperatuur bij een mens meten in de anus, in de mondholte of onder de oksel en zo vaststellen of de betreffende persoon koorts heeft.

Contra-indicatie

- Gebruik van de thermometer bij verschillende personen kan ongewenst zijn bij bepaalde acute, infectieuze aandoeningen, door mogelijk besmettingsgevaar ondanks het reinigen en desinfecteren van het instrument. Raadpleeg in specifieke gevallen uw behandelend arts.
- Personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen mogen het apparaat alleen gebruiken wanneer het gebruik plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon en wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

▲ WAARSCHUWING

- Houd de verpakingsmaterialen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen, dieren en ongedierte.
- De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts ter informatie – ze vormen geen vervanging van een medisch onderzoek! Bespreek uw gemeten waarden met uw arts. Neem in geen geval zelf medische beslissingen op basis van deze waarden (bijv. met betrekking tot de dosering van medicijnen).
- Neem bij opvallende temperatuursresultaten onmiddellijk contact op met uw huisarts.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.

▲VOORZICHTIG

- Als het apparaat is opgeborgen bij temperaturen van minder dan 5 °C of meer dan 40 °C, laat het dan ongeveer 15 minuten acclimatiseren bij een omgevings temperatuur van 5 °C–40 °C voordat u het gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vuur, sterke temperatuur-schommelingen en direct zonlicht.
- Bij niet op de thermometer (meetpunt). Dit kan schade of letsel tot gevolg hebben.
- Controleer de thermometer voor elk gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Als de thermometer beschadigd of versleten is, mag deze niet meer worden gebruikt.
- De punt mag niet verder dan 90° worden gebogen!

LET OP

- De thermometer is uitsluitend bedoeld voor het meten van de lichaams-temperatuur van mensen.
- De thermometer is alleen bestemd voor gebruik op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven plekken van het menselijk lichaam.
- De minimale meetduur tot aan het geluidssignaal moet zonder uitzonderingen worden aangehouden.
- Deze thermometer is voorzien van een flexibel meetpunt en biedt daarvoor meer comfort en veiligheid bij het meten, voornamelijk bij peuters, slapende personen of personen met een beperkt bewustzijn.
- De thermometer voert bij het inschakelen een zelftest uit. De meetnaau-keurigheid hoeft niet te worden gecontroleerd.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen

▲ WAARSCHUWING

- Explosiegevaar Brandgevaar** Wanneer de volgende punten niet in acht worden genomen, kan dit persoonlijk letsel of overlevings-, licht-, ontvluchting, brand, explosie of brand van de batterij tot gevolg hebben.
- Dit apparaat bevat niet-oplaadbare batterijen die niet opgeladen mogen worden.
- Gooi batterijen niet in vuur.
- Laad de batterijen nooit op, ontlaad ze niet geforceerd, verhit ze niet, haal ze niet uit elkaar, open ze niet, hak ze niet in stukken, verwarm ze niet, kapzel ze niet en pas ze ook niet aan.
- Voorkom kortsluiting van de batterijen en van de contacten van het batterij-voorzetel.
- Bescherm de batterijen tegen direct zonlicht, regen, hitte en water.
- Als batterijen worden blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk, kan dit een explosie of lekka-ge van ontvlambare vloeistoffen en gassten tot gevolg hebben.
- Voor defecte en beschadigde batterijen moeten volgens de voorschriften af (zie hoofdstuk Verwijderen).
- Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen.
- Kies altijd het juiste type batterij.
- Plaats batterijen altijd op de juiste wijze en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
- Als de batterij is gaan lekken, moet u veiligheidsmaatregelen aan-trekken en het batterijk niet met een droge doek reinigen.
- Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met de huid of ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikten** Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen. Riep bij inslikken medische hulp van een arts in. Inslikken kan chemische brandwonden, ernstig inwendig letsel en overlijden tot gevolg hebben.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene batterijen ver-vangen.

▲VOORZICHTIG

- Bewaar batterijen in goed geventileerde, droge en koele ruimtes in een niet-gelende verpakking waarin de batterijen niet onderling of door an-dere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
- Houd batterijen schoon en droog.
- Houd batterijen uit de buurt van water.
- Haal de batterijen uit het batterijk vas u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

LET OP

- Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Aanwijzingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze ge-bruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het display/apparaat uitvallen.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of opgesta-eld met andere apparaten moet worden vermeden, omdat dit een onjus-te werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschreven wijze noodzakelijk is, moet dit apparaat en de andere apparaten in de ga-ten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.
- Het gebruik van andere toeberehden dan de toeberehden die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar heeft gemaakt, kan verhoeg-Lo elektromagnetische storingen veroorzaken, die variërende bestandde-lijen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Houd draagbare HF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur zoals antennekabels of externe antennes) ten minste 30 cm bij alle delen van het apparaat van de antenne af.
- Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit de prestatieken-merken van het apparaat negatief beïnvloeden.

INFORMATIE OVER DEZE THERMOMETER

Temperatuurmeting in de anus (rectaal)

Deze meetmethode is de meest betrouwbare en nauwkeurige methode. Breng hiervoor de punt van de thermometer voorzichtig 2-3 cm in de anus aan.

Temperatuurmeting in de mondholte (oraal)

Breng hiervoor de punt van de thermometer in de eerste twee wazemaktes onder de tong of naast de tongwortel aan. Hou uw mond tijdens de meting gesloten, zodat de meting niet wordt beïnvloed door in- of uitgeademde lucht.

Temperatuurmeting in de okselholte (axillair)

Deze meetmethode is relatief onnauwkeurig en kan daarom vanuit medisch oogpunt niet worden aangeraden.

Meetmethode	Aanbevolen meet-duur	Gemiddelde afwijking ten opzichte van de rectale methode
In de anus	tot het geluidssignaal	-
In de mondholte	tot het geluidssignaal	-0,4 °C tot -1,5 °C (-0,7 °F tot -2,7 °F)
In de okselholte	min. 5 min.	-0,7 °C tot -2,0 °C (-1,26 °F tot -3,6 °F)

GBRUIK

Druk kort op de AANUIT-toets om het apparaat in te schake-len. Er klinkt een kort geluidssignaal om te bevestigen dat het apparaat wordt ingeschakeld. Alleenrest wordt er door de ther-mometer ca. 2 sec. een zelftest uitgevoerd. Hierbij worden alle segmenten op het display weergegeven. Daarna wordt de laatste meetwaarde weergege-ven. Daarna verschijnt de referentiewaarde van 37 °C (98,6 °F). Vervolgens knip-pert het meetsyndool "C" ("°F") en op het display wordt "Lo" ("C" ("Lo °F") weergege-ven. De thermometer is klaar voor gebruik. Tijdens de meting wordt de actuele temperatuur continu weergegeven en knippert het teken "C" ("°F"). De meting wordt beëindigd zodra er een stabiele temperatuur is bereikt. Er klinkt een ge-luidssignaal (10 lange pieptonen), het teken "C" ("°F") knippert niet meer en de gemeten temperatuurwaarde wordt weergegeven. Zolang de gemeten tem-pe-ratuur lager is dan 32 °C (90 °F) knijft het meetsyndool "C" ("°F") knippen en wordt op het display "Lo" ("C" ("Lo °F") weergegeven. Hoge waarden worden direct weergegeven. Als er temperaturen van 37,8 °C (100 °F) of hoger worden gemeten, klinkt er een koortssignaal (30 korte pieptonen in 10 seconden). Als er temperaturen van meer dan 42,9 °C (109,3 °F) worden gemeten, wordt het symbool voor "Hi" ("C" ("Hi °F") weergegeven. De meettijd is in vergelijking met reguliere thermometers beduidend korter en bedraagt bij de rectale me-ting slechts ca. 10 seconden. Door de meetduur tot aan het geluidssignaal te verlengen, worden de meetresultaten nog nauwkeuriger. Bij metingen in de okselholte moet de aangevlen meetduur onder het geluidssignaal worden aangehouden. Druk kort op de AANUIT-toets om de thermometer na de me-ting uit te schakelen en zo de levensduur van de batterij te verlengen. Anderszove de thermometer na ca. 10 min. automatisch uitschakeld.

GEHEUGEN

De laatste meetwaarde wordt automatisch opgeslagen. Druk op de AAN/UIT-toets om deze waarde weer te geven. Eerst wordt de thermometer een zelftest uit. Daarna wordt de laatst opgeslagen meetwaarde ongeveer 2 sec. weergegeven. Vervolgens worden de referentiewaarde van 37 °C (98,6 °F) en "Lo" op het display weergegeven. De thermometer is klaar voor gebruik en de oude opgeslagen meetwaarde wordt automatisch door de nieuwe meet-waarde vervangen.

MEETEENVEHDE WIJZIGEN

U kunt de temperatuur laten weergeven in graden Celsius (°C) of graden Fahr-renheit (°F). Houd om de meeteenheid in te stellen de AAN/UIT-toets tijdens het inschakelen langer dan 2 seconden ingedrukt zodat de meeteenheid ver-anderd. De opgeslagen waarde wordt in de nieuwe meeteenheid weergege-ven.

BATTERIJEN

Batterijen vervangen

De koortsthermometer heeft een duurzame alkalinebatterij (LR 41, 1,5 V) met een levensduur van ca. 2000 metingen. Wanneer het batterijsymbool rechts-onder in de rand begint te knippen, moet de batterij worden vervangen. Druk het deksel van het batterijk aan het uiteinde van het apparaat met de vingers samen en trek het krachtig naar achteren loze van het apparaat. Af het de-ke de oude batterij uit het batterijkompartment en voer een batterij van hetzelfde type. Het "+"-teken op de batterij moet naar boven wijzen. Plaats het deksel van het batterijk vervolgens weer op de behuizing.

REINIGING EN ONDERHOUD

Apparaat reinigen

Reinig en desinfecteer het apparaat voor en na elk gebruik. De thermometer is waterdicht en kan niet worden in desinfectieerend onder een problemen kort tijd in water of in een desinfecterend middel worden ondergedompeld. Reinig de thermometer voordat u deze desinfecteert. Veeg het apparaat af met een schone, zachte doek om resten te verwijderen. Er zijn twee desinfectiemetho-den beschikbaar. De eerste methode is de meest eenvoudige.

1. Reinig de thermometer met een oplossing van 10% isopropylalkohol (70%) of gedurende 15 min. in Heliopur® H plus N (concentratie 1,5%). Spoel de meetpunt van de thermometer na het desinfe-ceren af met water om resten van het desinfecterende middel te verwijderen.

Gebruik het apparaat pas weer wanneer het helemaal droog is. De thermome-ter mag niet worden gebruikt met andere desinfecterende middelen of disin-fectiemethoden kunnen leiden tot storingen of beschadiging van het apparaat.

Apparaat opbergen

Berg de thermometer op in de originele beschermkap wanneer u de thermo-met niet gebruikt. Bewaar of gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage temperatuur of luchtvochtigheid ("Technische gegevens"), niet in zonlicht, niet in combinatie met elektrische stroom en niet in stressvolle ruimten. Dit kan anders onnauwkeurige metingen tot gevolg hebben.

WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Weergave	Oorzaak	Oplossing
"Lo"	De gemeten temperatuur is lager dan 32,0 °C (90,0 °F).	Schakel het apparaat uit, wacht een minuut en voer vervolgens met goed contact en voldoende rust een nieuwe temperatuurmeting uit.
"Hi"	De gemeten temperatuur is hoger dan 42,9 °C (109,3 °F).	Schakel het apparaat uit, wacht een minuut en voer vervolgens met goed contact en voldoende rust een nieuwe temperatuurmeting uit.
"Er"	Het apparaat functioneert niet goed.	Verwijder de batterij en wacht een minuut. Plaats de batterij terug in de schakel het apparaat in. Als de melding opnieuw verschijnt, neem dan contact op met het verkooppunt voor ondersteuning.
	Lege batterij; batterij-indicator knippert, meting niet mogelijk.	Vervang de batterij.

VERWIJDEREN

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inle-veren bij gespecialiseerde inzamelputten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor het verwijderen van afval in uw gemeente.

Deponeer de gebruikte en volledige lege batterijen in de daarvoor specifi-ke bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektro-nicazaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct af te voeren.

De afval van de batterij kan tanspreffen op batterijen met schadelijke stof-fen. Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.

TECHNISCHE GEGEVENS

De nauwkeurigheid van deze thermometer is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange levensduur. Bij gebruik van het apparaat in de geensueksde bepalen de betreffende gel-ide nationale bepalingen of er meettechnische controles met geschikte mid-delen moeten worden uitgevoerd. Technische wijzigingen voor de verbeter-ing en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.

Type	FT 16
Meetmethode	Contactmeting
Maateenheden	Celsius (°C) of Fahrenheit (°F)
Werkingswijze	Directe meetduur
Meetbereik	32,0 °C (90,0 °F) tot 42,9 °C (109,9 °F)
Meetnaauwkeurigheid	±0,1 °C van 35,5 °C–42,0 °C (95,9 °F–107,6 °F) bij een omgevings temperatuur van 18 °C–28 °C (64,4 °F–82,4 °F)
Omstandigheden bij gebruik	5 °C (41 °F) tot 40 °C (104 °F), bij een relatieve luchtvochtigheid van 15% tot 95%, omgevings-druk: 700–1060 hPa
Omstandigheden bij opslag en transport	–20 °C (–4 °F) tot 55 °C (131 °F), bij een relatieve luchtvochtigheid van 15% tot 95%
Gewicht	Cs. 13,3 g (med batterij)
Afmetingen (B x D x H)	141 x 23 x 13 mm
Stroomvoorziening	1 x 1,5 V —= LR41-batterij
IP-klasse	IP 27
Verifieerde levensduur	Informatie over de levensduur van het product vindt u op de homepage.

Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijkompartment.

Dit apparaat voldoet aan de betreffende nationale bepalingen en de Europese norm EN 60601-1-2 (groep 1, klasse B) in overeenstemming met CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-39 en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektro-magnetische compatibiliteit. Het daarbij rekening moet dat draagbare en mo-biele HF-communicatieapparatuur dit apparaat kan beïnvloeden.

GARANTIE/SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantieverwaarden vindt u in het meegeleverde garantiebrochure.

Aanwijzing met betrekking tot het melden van incidenten

Voor gebruikers/patiënten in de Europese Unie en bij identieke regulerings-systeem geldt: als zich tijdens of vanwege het gebruik van het product een ernstig incident voordoet, dient u dit te melden bij de fabrikant en/of bij diens gemachtigde en bij de desbetreffende nationale overheid van de lidstaat waar in de gebruiker/patient zich bevindt.

	Les denne betjeningsvejledning grundigt igennem, opbevar den til senere brug, ogør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.
---	--

	Les denne betjeningsvejledning grundigt igennem, opbevar den til senere brug, ogør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.
---	--

LEVERINGSOMFANG

Kontrollér, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med. Kontrollér for brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, og at al emballagematerialer er fjernet. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.

- Thermometer • Beskyttelseshefte • Betjeningsvejledning • 1 x 1,5 V batteri LR 41

SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på em-ballerne og på apparatets typeskilt:

	ADVARSEL
Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.	
	FORSIGTIG
Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i lette eller mindre kvæstelser.	
	BEMÆRK
Betegner en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller dets omgivelser.	

	Se betjeningsvejledningen
Les betjeningsvejledningen fund for arbejdet med og efterlre betje-ningerne af apparater eller maskiner	
	Elektriske apparater må ikke bortskaftes sammen med hushold-ningsaffald
	Batterier må ikke bortskaftes sammen med husholdningsaffald
	Knapbatteri
	Producent
	Produktionsdato
	CE-mærkning
Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.	
	Mærkning til identifikation af emballagematerialer. A = materiaalforkortelse, B = materialnummer. 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap
	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bort-skaftes i henhold til de lokale bestemmelser.
	Beskyttet mod faste fremmedlegemer, 12,5 mm i diameter og derover, og mod virkningerne ved midlertidig nedskænkning i vand
	Jævnstrøm
	Unik udstyrsidentifikator (UDI)
Mærkning til endtydig produktidentifikation	
	Varenummer
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Typenummer
	Anvendelsesdele af type BF
	Temperaturgrænse
	Fugtighedsgrænse
	Importørsymbol
	Må ikke udsættes for sollys og varme
	Schweizisk repræsentant
	Producent i henhold til emballageforordningen (PPWR)

	CE-mærkning
Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.	
	Mærkning til identifikation af emballagematerialer. A = materiaalforkortelse, B = materialnummer. 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap
	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bort-skaftes i henhold til de lokale bestemmelser.

	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.
	Beskyttet mod faste fremmedlegemer, 12,5 mm i diameter og derover, og mod virkningerne ved midlertidig nedsænkning i vand
	Jævnstrøm
	Unik udstyrsidentifikator (UDI)
	Mærkning til endtydig produktidentifikation
	Varenummer
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Typenummer
	Anvendelsesdele af type BF
	Temperaturgrænse
	Fugtighedsgrænse

Målgroupe
Febertermometeret er beregnet på medisinsk behandling i hjemmet, ikke ved profesjonelle helseinstitusjoner. Febertermometeret kan brukes på nyfødte fra 2,5 kg samt småbarn og barn under tilsyn, mens egenbehandling er mulig for alle personer fra 12 år og oppover.

Klinisk bruk

De registrerte målingene kan gi støtte ved diagnostisering og behandling.

Indikasjoner

Det er mestiske om økt kroppstemperatur. Bruken kan raskt og enkelt måle kroppstemperaturen i anus, munnhulen eller armen og dermed fastslå om personen har feber.

Kontraindikasjoner

- Ved visse typer akutte, smittsomme sykdommer bør du være forsiktig med å la flere personer bruke termometere. Selv om sensorutporen rengjøres og desinfiseres, kan batteriet fortsette bli overflørt. Rådfør deg med legen hvis du er i tvil.
- Personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner bør ha tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres og kan instruere om hvordan apparatet skal brukes.

ADVARSLER OG SIKKERHETSANVISNINGER

Generelle varsler

▲ADVARSEL

- Ikke la barn leke med emballasjen. Fars for kveling.
- Oppbevar apparatet utenfor rekkevidde for barn og (skadedyr.
- Blodtrykksverdiene du måler selv, er kun for informasjon. De kan ikke erstatte en legeundersøkelse! Diskuter måleverdiene med legen din. Ikke still diagnose eller medisiner deg selv ut fra måleverdiene (f.eks. valg av medisiner og doseringer!)
- Ved påfallende temperaturresultater bør du kontakte lege umiddelbart.
- Ikke foreta endringer på apparatet.

▲FORSIKTIG

- Hvis apparatet har vært lagret ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C, må det akklimatiseres i en omgivelsestemperatur på 5 °C–40 °C i ca. 15 minutter før bruk.
- Beskytt enheten mot støt, fuktighet, smuss, sterke temperatursvingninger og direkte sollys.
- Ikke bit i termometeret (målespissen). Det kan føre til (person)skader.
- Kontroller termometeret for tegn på skader eller slitasje for hver bruk. Ikke bruk termometeret hvis det er skadet eller slitt.
- Spissen skal ikke bøyes mer enn 90°!

VARSEL

- Termometret skal kun brukes til å måle kroppstemperatur hos mennesker.
- Termometret skal kun brukes på de målestedene på kroppen som er angitt i bruksanvisningen.
- Minske målerøyrlighet, til signaltonen lyder, skal alltid overholdes.
- Dette termometeret er utstyrt med en fleksibel målespiss og gir dermed mer komfort og trygghet ved måling, særlig hos småbarn, personer som sover eller personer som har redusert bevissthet.
- Termometeret foretar en selvtest når det slås på. Det ikke nødvendig å kontrollere målerøyrligheten.

Varsler om håndtering av batteriene

▲ADVARSEL

- **Eksplosjonsfare! Brannfare!** Hvis du ikke følger punktene nedenfor, kan det føre til person- eller brennstoffskade, overoppheting, lekkasje, utslipp, brudd, eksplosjon eller brann.
- Dette apparatet inneholder ikke-oppladbare batterier som ikke må lades.
- Ikke kast batterier på åpen id.
- Batterier må aldri lades opp, tvingutslades, varmes opp, demonteres, åpnes, deformeres, innkapsles eller modifiseres.
- Batterier og kontakter i batterirommet må aldri kortsluttes.
- Beskytt batteriene mot direkte sollys, regn, sterk varme og vann.
- Eksponering av batteriene for høye temperaturer eller ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller utslipp av brennbare væsker og gasser.
- Kast defekte og utladede batterier umiddelbart og på forsikringsmessig måte (se kapitlet om avfallshåndtering).
- Ikke bruk modifiserte eller skadde batterier.
- Velg alltid riktig batteritype.
- Sett alltid inn batteriene korrekt, og pass på at poleringene (+/-) er riktige.
- Hvis et batteri lekker, må du ta på deg vernehansker og rengjøre batterirommet med en tørr klut.
- Hvis væske fra et batteri kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte områdene skylles med vann. Oppsøk straks lege.
- **Fare for sveiging!** Batteriene skal oppbevares utenforleilig for barn. Ved sveiging må lege straks oppsøkes. Sveiging kan føre til etsing, alvorlige indre transkader og død.
- La aldri barn bytte batterier uten tilsyn av en voksen.

▲FORSIKTIG

- Oppbevar batteriene i godt ventilete, tørre og kjølige rom i en ikke-le-dende beholder der batteriene ikke kan kortsluttes mot hverandre eller av andre metallgenstander.
- Hold batteriene rene og tørre.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med vann.
- Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.

VARSEL

- Ikke bruk oppladbare batterier.

Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet

- Apparatet er ment for drift i alle omgivelser som er oppført i denne bruksanvisningen, inkludert i hjemmet.
- I nærheten av elektromagnetisk støy kan apparatet under visse omstendigheter bare brukes i begrenset omfang. Som følge av dette kan det f.eks. forekomme feilmeldinger, eller at displayet/apparatet slviker.
- Unngå bruk av apparatet rett ved siden av andre apparater, eller andre apparater i staket rom. Dette kan føre til feilfunksjoner. Hvis det likevel er nødvendig å bruke apparatet som beskrevet overfor, må både dette apparatet og de andre apparatene observeres, slik at man kan være sikker på at de fungerer som de skal.

Bruk av annet tilbehør enn det som er definert eller stilt til rådighet av produsenten av apparatet, kan føre til økt elektromagnetisk støy eller redusert elektromagnetisk støyromstand samt feil bruksmåte.

- Hold bærbare RF-kommunikasjonsenheter (inkludert eksterne enheter som antennekabler eller eksterne antenner) minst 30 cm unna alle apparatets deler.
- Dersom dette ignoreres, er det fare for at apparatet ikke virker som det skal.

VERDT Å VITE OM DETTE TERMOMETERET

Temperaturmåling i rektum (rektalt)

Denne målemetoden er den mest pålitelige og nøyaktige. For termometerspissen forsiktig 2–3 cm inn i anus.

Temperaturmåling i munnhulen (oralt)

For termometerspissen inn i en av de to varmelomene under tungen eller ved siden av tungen. Hold munnen lukket under målingen, slik at målingen ikke påvirkes av luft som pustes inn eller ut.

Temperaturmåling i armhulen (axillå)

Denne målemetoden er forholdsvis nøyaktig og kan derfor ikke anbefales ut fra et medisinsk perspektiv.

Målemetode	Anbefalt måletid	Gjennomsnittlig avvik ved rektal metode
i anus	til signaltonen lyder	–
i munnhulen	til signaltonen lyder	–0,4 til –1,5 °C (–0,7 til –2,7 °F)
i armhulen	min. 5 min.	–0,7 til –2,0 °C (–1,26 til –3,6 °F)

BRUK

Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på termometeret. Påslåingen bekreftes med en kort signatone. Deretter vil termometeret gjennomføre en selvtest i ca. 2 sek. Da vises alle segmentene i displayet. Deretter vises den siste måleverdien. Så vises referanseverdien på 37 °C (98,6 °F). Videre blinker målesymbolet "°C", og "Lo" vises på displayet. Termometeret er klart til måling. Under måling vises den aktuelle temperatur ren løpende, og tegnet "°C" ("°F") blinker. Målingen avsluttes når temperaturen er stabil. Et lydsignal høres (10 lange pip), tegnet "°C" ("°F") slutter å blinke, og temperaturverdien vises. Så lenge den målte temperaturen er lavere enn 32 °C (90 °F), blinker målesymbolet "°C" ("°F"), og displayet viser "Lo" ("°F"). Høyere verdier vises direkte. Hvis temperaturen er 37,8 °C (100 °F) eller høyere, høres en feberindikator (30 korte pip i 10 sekunder). Hvis den målte temperaturen er over 42,9 °C (109,9 °F), vises symbolet "Hi" "°C" ("Hi" "°F") for høy temperatur. Måletiden er betydelig kortere enn med vanlige termometre og er bare ca. 10 sekunder ved rektal måling. Resultatet blir mer nøyaktig hvis du lar målingen fortsette etter lydsignalet. Ved målinger i armhulen bør den anbefalte måleværiheten overholdes selv om signaltonen lyder. For å forlange batterilevetiden trykker du kort på PÅ/AV-knappen når målingen er ferdig. Termometret vil ellers slå seg av automatisk etter ca. 10 minutter.

MINNE

Den siste måleverdien lagres automatisk. Trykk på PÅ/AV-knappen for å vise denne verdien. Deretter vil termometeret gjennomføre en selvtest. Deretter vises den forrige måleverdien som ble lagret, i ca. 2 sek. Etterpå vises referanseverdien 37 °C (98,6 °F) og "Lo" på displayet. Termometeret er klart til måling igjen, og den forrige, lagrede måleverdien vil automatisk bli byttet ut med den nye måleverdien.

ENDRE MÅLENHET

Temperaturen kan vises i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). For å stille inn holder du PÅ/AV-knappen inne i mer enn 2 sekunder til måleenheten endres. Den lagrede verdien vises i den nye måleenheten.

BATTERIER

Utskifting av batterier

Febertermometeret inneholder et alkalisk manganbatteri (LR 41, 1,5 V) med lang levetid på ca. 2000 målinger. Batteriet har skiftes ut når batterispenningen nedstør til høyre begynner å blinke. Trykk sammen batterideksel på enden av apparatet med fingrene, og trekk det bakover. Ta ut det gamle batteriet, og erstatt det med et batteri av samme type. +merket på batteriet skal vende oppover. Sett deretter batterideksel tilbake på plass.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av apparatet

Termometret må rengjøres og desinfiseres for og etter hver bruk. Termometeret er varmetett og kan senkes ned i vann eller desinfeksjonsløsning for rengjøring eller desinfisering. Rengjør termometeret for desinfisering. Tørk av med en ren, myk klut for å fjerne rester. Det finnes to metoder for desinfisering. Dypp målespissen på apparatet i isopropylalkohol (70 % i 10 minutter eller i Heli-pur® H plus N (konsentrasjon 1,5 %) i 15 minutter. Skyll målespissen på termometeret med vann etter desinfeksjonen for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddelet. Vent med å bruke apparatet igjen til det er helt tørt. Hvis målespissen påligger, kan det føre til feilfunksjoner. Hvis målingen vises igjen, ta kontakt med forhandler.

HVA OM DET OPPSTÅR PROBLEMER?

Display	Årsak	Løsning
"Lo"	Den målte temperaturen er under 32,0 °C (90,0 °F).	Slå av termometeret , vent 1 minutt og foreta deretter en ny temperaturmåling med tett kontakt og tilstrekkelig hvile.
"Hei"	Den målte temperaturen er over 42,2 °C (109,9 °F).	Slå av termometeret , vent 1 minutt og foreta deretter en ny temperaturmåling med tett kontakt og tilstrekkelig hvile.
"Err"	Apparatet fungerer ikke som det skal.	Ta ut batteriet og vent 1 minutt. Sett batteriet inn igjen, og slå på apparatet. Hvis meldingen vises igjen, ta kontakt med forhandler.
<div><div></div></div>	Tømt batteri: Batteri-indikatoren blinker, måling ikke mulig.	Skift ut batteriet.

AVFALLSHÅNDTERING

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet kan leveres til et lokalt innslingsstasjon. Produktet skal avfallshåndteres i henhold til EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfalls-håndteringen.

Brukte og fullstendige utladede batterier skal avfallshåndteres i spesielle samlebeholdere eller deponier for spesialavfall, eller leveres inn hos en elektro-nikkforhandler. Du er lovmessig forpliktet til å avfallshåndtere batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.

Disse symbolene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer: Pb = Batterier inneholder bly, Cd = Batterier inneholder kadmium, Hg = Batterier inneholder kvikksølv.

TEKNISKE DATA

Dette termometrets nøyaktighet er grundig testet, og apparatet er utviklet for lang levetid.

Ved medisk bruk angir gjeldende nasjonale forskrifter om det må utføres måletekniske kontroller med egne midler. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer for å forbedre og videreutvikle produktet.

Type	FT 16
Målemetode	Kontaktmåling
Måleenheter	Celsius (°C) eller fahrenheit (°F)
Driftsmod	Direktmodus
Måleområde	32,0 °C (90,0 °F) til 42,9 °C (109,9 °F)
Målerøyrlighet	±0,1 °C fra 35,5 °C–42,0 °C (95,9 °F–107,6 °F) ved 18 °C–28 °C (64,4 °F–82,4 °F) omgivelsestemperatur ±0,2 °C for resterende måle- og omgivelsestemperaturområder
Driftsbetingelser	5 °C (41° F) til 40 °C (104 °F), 15 % til 95 % relativ luftfuktighet, omgivelsestrykk: 700–1060 hPa
Oppbevarings- og transportbetingelser	–20 °C (–4 °F) til 55 °C (131 °F), ved en relativ luftfuktighet på 15 % til 95 %
Vekt	ca. 13,3 g (med batteri)
Mål (B x H x D)	141 x 23 x 13 mm
Strømforsyning	1 x 1,5 V === LR41-batteri
IP-klasse	IP 27
Forventet levetid	Du finner informasjon om produktets levetid på hjemmesiden.

Serienummeret står på apparatet eller i batterirommet.

Dette apparatet samsvarer med europeisk standard EN50601-1-2 (gruppe 1, klasse B, samsvarer med CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-39) og er underlagt spesielle regler relatert til elektromagnetisk kompatibilitet. Bærbart og mobil HF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke dette apparatet.

GARANTI/SERVICE

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene i det medføl-gende garantiarket.

Merknad om rapportering av hendelser

For brukere/pasienter i EU og identiske reguleringssystemer gjelder følgende: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse under eller på grunn av bruk av produktet, skal dette rapporteres til produsenten og/eller dennes autoriserte representant samt respektive nasjonale myndighet i det landet der brukeren/pasienten definner seg.

Med forbehold om feil og endringer

SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhemmä tarvetta ja laitteen multa käyttäjiä varten.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näky-vi vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitet-tuun asiakaspalvelussoittoon.

- Lämpömittari • Suojakotelo • Käyttöohje • 1 x 1,5 V:n LR 41 -paristo

MERKKIEN SELITYKSET

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikivessä käytetään seuraavia symboleita:

▲VAROITUS
Kuvaaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, se-u-rauksena voi olla kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.
▲HUOMIO
Kuvaaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, se-u-rauksena voi olla lieviä tai vähäinen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS
Kuvaaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Jos varoitusta ei noudateta, laite tai jokin sen ympäristöstä voi vaurioitua.
Noudata ohjeita
Lue ohje ennen työskentelyn aloittamista ja/tai laitteiden tai koneiden käyttöä
<div><div></div></div> (Sähkö)laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa.
<div><div></div></div> Paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa.
<div><div></div></div> Nappiparisto
<div><div></div></div> Valmistaja
<div><div></div></div> Valmistuspäivämäärä
<div><div></div></div> CE-merkintä
Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallis-ten määräysten vaatimukset.
<div><div></div></div> Pakkausmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahi
<div><div></div></div> Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä paikallisten määräys-ten mukaisesti.
<div><div></div></div> Suojattu kiinteillä vierailta esineiltä, joiden halkaisija on 12,5 mm tai enemmän; kestää hetkekkisen upotuksen veteen
<div><div></div></div> Tasavirta
<div><div></div></div> Unique Device Identifier (UDI) Yksilöllinen laitetunniste
<div><div></div></div> REF Tuotenumero
<div><div></div></div> SN Sarjanumero
<div><div></div></div> IMD Lääkinnällinen laite
<div><div></div></div> # Tyyppinumero
<div><div></div></div> BF-tyyppiä käyttöosa
<div><div></div></div> Lämpötilaraja
<div><div></div></div> Kosteusraja
<div><div></div></div> Maahantuojan symboli
<div><div></div></div> Suojattava auringonvalolta ja kuumuudelta
<div><div></div></div> Sveitsin valtuutettu edustaja
<div><div></div></div> Pakkausasetuksen (PPWR) mukainen valmistaja

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ

Käyttötarkoitus

Lämpömittari on tarkoitettu ainoastaan ihmisen kehon lämpötilan mittaami-sen suusta, peräsuolesta tai kainalosta. Lämpömittari on tarkoitettu ainoas-taan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.

Kohderyhmä

Kuumermittari on tarkoitettu lääketieteelliseen hoitoon kotiympäristössä, ei am-mattimaisen terveydenhuollon tiloissa. Kuumermittaria voidaan käyttää kaikille yli 2,5 kg painoisille vastasyntyneille sekä vauvoille, pikkulapsille ja lapsil-le valvonnalla aiansena. Omatoiminen käyttö on mahdollista kaikille vähintään 12-vuotiaita henkilöille.

Kliininen hyöty

Tallennetut mittaus tulokset voivat auttaa diagnosoimisissa ja hoidossa.

Käyttöaihe

Epäillään kohonnutta ruumiinlämpöä. Käyttäjä voi mitata lämpömittarilla no-peasti ja helposti ihmisen kehon lämpötilan peräaukosta, suusta tai kainalosta ja todeta siten, onko henkilöä kuumeita.

Vasta-aihe

- Lämpömittarin käyttäminen eri henkilöillä ei ole suositeltavaa akuutin tu-hetustaudin aikana taudin mahdollisen leviämisen vuoksi, vaikka laite olisi puhdistettu ja pyyhitty desinfiointianeella. Kysy lisätietoja hoitavalta lääkäriltä tapauskohtaisesti.

- Henkilöt, jotka fyysisen, aistillisen tai henkisen kehittymättömyt-en-sä vuoksi eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa ja opastusta.

VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET

Yleisiä ohjeita

▲VAROITUS

- Älä jätä pakkausmateriaaleja lasten ulottuville. Tukehtumisvaara.
- Pidä laite poissa lasten, eläinten ja tuhoeläinten ulottuvilta.
- Itse mitatut mittausarvot ovat vain suuntaa antavia. Niillä ei voi korvata lääkärin suorittamia tutkimuksia! Keskustele lääkärin kanssa mittauslo-kenmistä. Älä missään tapauksessa tee lukemien perusteella lääkinällisiä päätöksiä omn päin (esim. lääkkeiden annostelu koskevia!)
- Mikäli saat epätavallisia mittaus tuloksia, käänny välittömästi lääkäris-puoleen.
- Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.

▲HUOMIO

- Jos laitetta on säilytetty alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa, anna sen mukautua ympäristön lämpötilaan 5 °C – 40 °C noin 15 minuuttia ennen käyttöä.
- Suojaa laite iskulta, kosteudelta, lialta, voimakkailla lämpötilavaihteluil-ta ja suoralla auringonvalolta.
- Älä pure lämpömittaria (mittauspäästä). Se voi aiheuttaa vaurioita ja louk-kaantumisia!
- Tarkasta lämpömittarin ennen jokaista käyttöä vaurioiden ja kulumien varal-ta. Vaurioitunutta tai kulunutta lämpömittaria ei saa enää käyttää.
- Mittarin päätä ei saa tavuttaa yli 90 astetta!

HUOMAUTUS

- Lämpömittaria saa käyttää ainoastaan ihmisen kehon lämpötilan mittaami-sen.

- Lämpömittari soveltuu ruu-sien ruumiinlämmön mittaamiseen ainoastaan tässä käyttöohjeessa ilmoitettui- mittauskohdista.
- Mittauksen vähimmäiskestoa on noudatettava poikkeuksetta. Laitte ilmoit-ta keston päättymisestä merkkinä.
- Tämä lämpömittari on varustettu talousalla mittauspäällä, joka lisää mit-tauksen mukavuutta ja turvallisuutta erityisesti käytettäessä pikkulapsilla, nukkuvilla tai henkilöillä, jotka eivät ole täysin tajussa.
- Lämpömittari suorittaa itsestien aina käynnistyksen yhteydessä. Mittaus-tarkkuutta ei tarvitse tarkastaa.

Paristojen säilyttelyyn liittyvät ohjeet

▲VAROITUS

- **Räjähdyksaaral Pelovaarat** Seuraavien kohtien läiminöyminen voi johtaa henkilövaurioihin tai paristojen vikkummeamisen, vuotamisen, ilman-poistumiseen, rikkoutumiseen, räjähtämiseen tai syttymiseen.
- Tämä laite sisältää kertakäyttöisiä paristoja, joita ei saa ladata.
- Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Älä koskaan lataa, pura väkisin, kuumenna, hajota, avaa, pura osin, laittaa kosketa tai purkaa paristoja.
- Älä koskaan okosujle paristoja ja paristolokeron koskettimia.
- Suojaa paristot suoralla auringonvalolta, satelalta, kuumuudelta ja vedeltä.
- Paristojen altistuminen erittäin korpelle lämpötiloilta tai erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdys va- sytytvien nesteiden ja kaasu- len vuotamisen.
- Hävitä vaialiset ja tyhjiä paristot viipymättä ja asianmukaisesti (katso luku Hävittäminen).
- Älä käytä mukkuutta tai vaurioituneita paristoja.
- Valitse aina oikea paristotyyppi.
- Aseta paristot aina oikein ja niiden napaisuu (+/-) huomioiden.
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista pa-ristolokero kuivalla liinalla.
- Jos pattereista vuotava neste joutuu kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhteile altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkäriin.

- **Nielemisvaarat** Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristo on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Nielemien voi aihe- uttaa syöpymä, vakava sisäisiä vammoja ja kuoleman.

- Älä koskaan anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa.

▲HUOMIO

- Säilytä paristoja hyvin tuuletetuissa, kuivissa ja viileissä tiloissa sähköä johtamattomassa säiliössä, jossa paristot eivät voi oikosoukea toisiaan tai muita metalliesineitä.
- Pidä paristot puhtaina ja kuivina.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Poista paristot paristolokeroasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

HUOMAUTUS

- Älä käytä uudelleenladattavia paristoja.

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat hu-omautukset

- Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttöohjeessa mainituissa ympäristöissä kotiympäristö mukaan lukien.
- Laitteen käytettävyy- säätää alla rajallista, jos käytön aikana ilmenee sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden seurauksena voi esiintyä esimerkiksi vi- käilmoituksia tai näyttö/laite voi lakata toimimasta.
- Vältä laitteen käyttöä muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä tai päällekkään muiden laitteiden kanssa, sillä se voi johtaa laitteen virheil-leen toimintaan. Jos edellä mainitu käyttötapoja on kuitenkin välttämätön, tätä laitetta ja muita laitteita on tarkkailtava niiden asianmukaisen toimin-nan varmistamiseksi.
- Muiden kuin tämän laitteen valmistajan hyväksymien ja toimittamien li-sävarusteiden käyttö voi lisätä sähkömagneettisten häiriöiden määrää tai vähentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa laitteen vir-heelliseen toimintaan.
- Pidä kannettavia radiotaajuu- käyttäviä viestintälaitteita (myös oheis-laitteita, kuten antennikaapeleita ja ulkoisia antennejä) vähintään 30 cm etäisyydellä kaikista laitteista.
- Tämän ohjeen läiminöynti voi heikentää laitteen suorituskykyä.