



HUILE PÉNÉTRANTE POUR BOIS SEMI-TRANSPARENT

MISE À JOUR

16 août 2024

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Idéal pour le cèdre rouge, bois traité en usine et bois non-traité
- Pour utilisation sur la plupart des bois résineux et des bois francs*
- Bois extérieur neuf ou existant (lisse et brut)
- Terrasses
- Clôtures
- Parement en bois naturel
- Maisons en rondins et en ossature de bois
- Meubles de patio et jardin
- Bardages et toitures en bardeaux de bois
- Autres bois exposés nécessitant un traitement
- * Ne convient pas à l'ipé et à l'acajou.

PROPRIÉTÉS

- Nourrit et embellit tous les types de bois
- Une couche - Protection extrême
- Source durable
- Huile véritable
- Hauts en solides
- Faible en COV

DESCRIPTION

L'Huile Pénétrante pour bois Techniseal® Semi-transparente est formulée pour une protection extrême contre les dommages causés par les UV et l'humidité et est disponible dans une variété de couleurs pré-teintées. Cette teinture à base d'HUILE VÉRITABLE avec des pigments d'oxyde transparents offre une protection supérieure pour votre bois, tout en mettant en valeur sa beauté naturelle.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente de 0,4 m² (4 pi²), afin de vous assurer que le résultat répond à vos attentes (voir la Garantie).
- Décaper la surface de tout produit inconnu (vieille peinture, teinture ou vernis) à l'aide d'un décapant approprié, en suivant le mode d'emploi du produit.
- Ne laissez pas la teinture s'accumuler et sécher à la surface du bois.
- Les zones très exposées nécessiteront un traitement plus fréquent que les zones protégées.

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

1. Protéger les surfaces adjacentes ne devant pas être traitées.
 2. Si nécessaire, appliquer le Préservateur pour bois de Techniseal sur les bouts de coupes.
 3. L'Huile Pénétrante pour bois Techniseal® doit pouvoir pénétrer dans le bois. Tous les revêtements antérieurs qui empêchent la pénétration doivent être enlevés.
 4. Le bois doit être propre et sec avant la teinture. Les planches lourdes ou humides doivent sécher à l'air pendant 3 semaines avant de les teindre.
 5. Nettoyer la surface entière à l'aide du Nettoyant pour bois de Techniseal®, en suivant le mode d'emploi du produit.
- Les taches noires persistantes qui apparaissent lorsque le bois est mouillé sont de la moisissure ou du mildiou. Utilisez le Nettoyant pour bois Techniseal®, comme indiqué sur l'étiquette du produit, pour tuer la moisissure avant de teindre.
 - Une solution d'eau de Javel à 50 % peut être utilisée pour éliminer la moisissure avant la coloration.
 - La saleté et le pollen doivent être nettoyés de la surface du bois à l'aide du Nettoyant pour bois Techniseal®, comme indiqué sur l'étiquette du produit.

APPLICATION

Conditions d'application :

- La surface doit être poreuse, propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 15 °C et 30 °C.
- Il ne doit pas y avoir risque de pluie dans les 24 prochaines heures.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Outils nécessaires :

- Pinceau à teinture à base d'huile ou Tampon à teinture
- Ruban-cache, toile et accessoires de protection.
- Pulvérisateur à main ou Pulvérisateur sans air (optionnel) (voir le mode d'emploi ci-dessous).

Ce produit est prêt à l'emploi; ne pas le diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit à fond avant et pendant l'application. Mélanger le contenu des différents contenants afin d'obtenir une couleur uniforme.

Protéger les surfaces horizontales pendant l'application de la Teinture et Scellant sur les surfaces verticales telles les barreaux et treillis.

Application en une seule couche : À l'aide du pinceau à teinture, **saturez le bois** d'une seule couche d'huile pénétrante pour bois, **une planche à la fois**. Éviter l'accumulation de produit. Utilisez un chiffon pour enlever tout excès de teinture (brillance) de la surface du bois dans les 15 minutes suivant l'application. Terminez l'application sur une seule planche avant de passer à un autre. Ne vous arrêtez pas au milieu d'une planche ou d'une section pour éviter que les marques ne se chevauchent. Placer les chiffons imbibés d'huile dans l'eau immédiatement après utilisation.

Application au Pulvérisateur à main ou au Pulvérisateur sans air (optionnel) : Cette méthode d'application est idéale pour les applications verticales telles que les clôtures, les poteaux et les treillis. Appliquer suivi d'un passage au pinceau afin d'éliminer l'excédent ou les coulures. Ne pas utiliser de rouleau à peinture. Éviter l'accumulation de produit. Utiliser un chiffon pour enlever tout excès d'huile (brillance) de la surface du bois dans les 15 minutes suivant l'application.

ENTRETIEN

Nettoyez tout le bois extérieur avec un nettoyant à base de détergent doux sur une base annuelle ou semi-annuelle. Nettoyez simplement, vérifiez la présence de moisissure et traitez à nouveau avec une légère application lorsque le bois est sec et absorbe plus d'huile. Aucun décapage requis.

MISE EN GARDE

• **Pour substrats en bois seulement.** Les chiffons, la laine d'acier ou les déchets imbibés d'Huile Pénétrante pour le bois peuvent prendre feu spontanément s'ils sont mal jetés. Immédiatement après chaque utilisation, placez les chiffons, la laine d'acier et les déchets dans un récipient métallique rempli d'eau et scellé.

POUVOIR COUVRANT

3,78 L couvre jusqu'à 37 m² (400 pi²) sur du bois lisse et jusqu'à 18.6-27.9 m² (200-300 pi²) sur du bois brut. La consommation dépendra de la préparation et de la porosité de la surface à traiter.

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec sans source d'ignition.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Faire tremper les chiffons, vêtements ou tout autre matériau huileux dans un récipient hermétique rempli d'eau pour éviter une combustion spontanée (incendie). Après une semaine, essorez-le et laissez-le sécher à l'air libre, loin du bois, du papier ou de tout matériau combustible. Ne pas jeter jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Les outils et équipements doivent être nettoyés avec un diluant à peinture. Fermer hermétiquement les contenants partiels lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Consultez votre détaillant ou votre municipalité concernant l'élimination des contenants vides ou des produits non utilisés.

EMPAQUETAGE

Couleur	Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
BOULEAU JAUNE	142000095	3,78 L	4	180
CÈDRE OCCIDENTAL	142000096	3,78 L	4	180
NOYER ANTIQUE	142000097	3,78 L	4	180

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisateur devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assumera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m² – 4 pi²), selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²). Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut toute autre garantie expresse, toute garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.