

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

1. Protéger les surfaces adjacentes ne devant pas être traitées ;
2. Si nécessaire, appliquer le Préservateur pour bois de Techniseal (60102156) sur les bouts de coupes.
3. Bois traité en usine et jamais protégé : passer à l'étape 5 ;
4. Bois ayant déjà été traité avec cette Teinture et Scellant (minimum 2 ans) : verser quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée rapidement, passer à l'étape 5 ; si l'eau perle, ne pas appliquer la Teinture et Scellant, et prendre contact avec Techniseal® ;
5. Nettoyer la surface entière à l'aide du Nettoyant Techniseal® pour bois (60102038), en suivant le mode d'emploi du produit ;
6. Poncer les endroits rugueux avec un papier abrasif de calibre 80 à 120. Aspirer les résidus. Le ponçage de toute la surface n'est pas essentiel, mais donnera un fini plus lisse et uniforme. Les clous et vis ne devraient pas être visibles ;
7. Pour toute autre essence de bois non traité en usine : compléter les étapes 5 et 6, puis appliquer le Préservateur Techniseal® pour bois (60102156), en suivant le mode d'emploi du produit. Attendre au moins 48 heures avant l'application de la Teinture et Scellant.

APPLICATION

Conditions d'application :

- La surface doit être poreuse, propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 15 °C et 25 °C.
- Il ne doit pas y avoir risque de pluie dans les 24 prochaines heures.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Outils nécessaires :

- Bloc ou pinceau à teinture de 100 mm (4 po), en soies mixtes
- Ruban-cache, toile et accessoires de protection
- Pulvérisateur sans air (optionnel) (voir le mode d'emploi ci-dessous)

Ce produit est prêt à l'emploi ; ne pas le diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit à fond avant et pendant l'application. Mélanger le contenu des différents contenants afin d'obtenir une couleur uniforme.

Protéger les surfaces horizontales pendant l'application de la Teinture et Scellant sur les surfaces verticales telles barreaux et treillis.

L'application se fait en une seule couche. Si une deuxième couche est désirée, elle doit être appliquée quelques minutes après la première (mouillé sur mouillé). Ne pas découper, car cela produira des marques de chevauchement. À l'aide du pinceau à teinture, saturer le bois d'une seule couche de Teinture et Scellant, **planche par planche**, en évitant la suraccumulation. Étaler immédiatement le surplus avant qu'il ne sèche. Terminer l'application sur une planche avant de passer à la suivante. Ne pas interrompre l'application au milieu d'une planche ou d'une section, car cela produira des démarcations visibles. L'application par pulvérisation est possible sur les surfaces verticales.

Application au pulvérisateur sans air (optionnel) : Cette méthode d'application est idéale pour les applications verticales telles que les clôtures, les poteaux et les treillis. Pour les surfaces horizontales, il est important d'assurer une saturation adéquate du bois. Éviter la suraccumulation de produit. À l'aide du pinceau à teinture, étaler immédiatement le surplus de la Teinture et Scellant avant qu'il ne sèche.

Séchage : Le produit sera sec au toucher en moins de 2 heures. Bloquer l'accès. Attendre 24 heures avant de circuler sur la surface.

ENTREPOSAGE

Craint le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau chaude et savonneuse. Consulter la municipalité pour connaître les règles d'élimination des contenants vides ou de tout produit non utilisé.

POUVOIR COUVRANT

3,78 L couvrent jusqu'à 23 m² (250 pi²). La consommation dépendra de la préparation et de la porosité de la surface à traiter.

MISES EN GARDE

- Ne pas appliquer une deuxième couche si la première a commencé à sécher, car la Teinture et Scellant n'adhérera pas et pourrait s'écailler ou se fissurer.
- Ne pas appliquer sous un soleil ardent, car la Teinture et Scellant ne pénétrera pas le bois en profondeur, compromettant sa durabilité.
- Le grisonnement du bois n'est pas un signe de détérioration, mais bien un phénomène naturel causé par l'oxydation et l'accumulation de matières organiques dans les capillaires.
- Les zones toujours à l'ombre pourraient vieillir différemment des zones exposées au soleil.
- La forte sollicitation de la surface pourrait user prématurément la Teinture et Scellant.
- Attendre au moins 30 jours avant d'effectuer un nettoyage d'entretien.

EMPAQUETAGE

Couleur	Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
CÈDRE	60102117 (144-353)	3,78 L	2	180
MIEL	60102120 (144-373)	3,78 L	2	180
NATUREL	60102123 (144-383)	3,78 L	2	180
CHOCOLAT	60102118 (144-303)	3,78 L	2	180
ACAJOU	60102116 (144-333)	3,78 L	2	180
FORÊT	60102119 (144-313)	3,78 L	2	180
NOYER	60102124 (144-323)	3,78 L	2	180
PIN	60102125 (144-343)	3,78 L	2	180

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisateur devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assumera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m² – 4 pi²), selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²). Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut toute autre garantie expresse, toute garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.