

IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

IMPORTANT: READ THIS GUIDE CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

CONSIGNES ET MISES EN GARDE

- METTRE L'INTERRUPTEUR DE LA LUMIÈRE EN POSITION D'ARRÊT POUR COUPER L'ALIMENTATION N'EST PAS SUFFISANT AFIN D'ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COUPÉ LE COURANT ÉLECTRIQUE À LA SOURCE (DISJONCTEUR) AVANT L'INSTALLATION ET LE NETTOYAGE.
- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux.
- Ce produit doit être installé conformément au Code canadien de l'électricité (Code CE) par une personne qualifiée.
- Ce produit doit être installé à une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
- Toute modification apportée à ce produit est expressément proscrite, car elle peut entraîner des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter tout défaut de fonctionnement du produit et les chocs électriques, ce produit doit être branché à un réseau électrique et correctement mis à la terre.

NETTOYAGE :

APPLIQUEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. ESSUYEZ LE MIROIR AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.

INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- TURNING THE SWITCH OFF TO TURN OFF POWER IS NOT ENOUGH TO AVOID ELECTRIC SHOCKS. MAKE SURE THAT THE POWER IS TURNED OFF AT THE SOURCE (BREAKER) BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION AND CLEANING.
- For indoor use only.
- Keep out of reach of children and animals.
- This product must be installed in accordance with the Canadian Electric Code (CE Code) by a qualified person.
- This product must be installed on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
- Any modification made to this product is strictly prohibited, as it could result in injury, death, property damage, or product failure.
- To avoid product failure and electrical shocks, this product must be connected to an electrical grid and properly grounded.

CLEANING:


FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS. CLEAN THE MIRROR WITH A SOFT, DAMP CLOTH.

33003315

TASSILI.CA



TASSILI SUPRA®



FONCTIONNEMENT



Appuyez pour désembuer.



Appuyez pour ouvrir, changer la température de couleur et fermer. Maintenez enfoncé pour changer l'intensité lumineuse.

OPERATION



Press to defog.



Press to turn on, change colour temperature and turn off. Hold to change luminous intensity.

	Intensité lumineuse Luminous intensity	100 - 950 lumens
	3 températures de couleur 3 colour temperatures	3000 K - 4000 K - 6000 K
	Voltage	120 V
	Wattage (DEL 21 W + antibuée 30 W) (LED 21 W + anti-fog 30 W)	Total 51 W
	Durée de vie Lifetime	30 000 heures / hours

33003315
TS2406



TASSILI SUPRA[®]