


44002086

SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR


TV WALL MOUNT




CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD :
77 LB (35 KG)

AVERTISSEMENTS :
NE DÉPASSEZ PAS LA CHARGE MAXIMALE. LE
NON-RESPECT DES CONSIGNES CONTENUES
DANS CE GUIDE POURRAIT ENTRAÎNER DES
BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

WARNINGS:
DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LOAD. FAILURE TO
FOLLOW THE INSTRUCTIONS HEREIN COULD RESULT
IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



Compatible avec les normes de montage VESA jusqu'à 600 X 400 MM
Compatible with the VESA mount standards up to 600 X 400 MM




A  X4	B  X4	C₁  M6 X 16 MM X4	C₂  M6 X 16 MM X4	D  M8 X 16 MM X4
E  X4	F  M6 X 15 MM X4	G  M8 X 20 MM X4	H  X1	K  X1

1a**MONTANT EN BOIS / WOOD STUD****ATTENTION :**


VOUS POURRIEZ DEVOIR INSÉRER UN MONTANT ENTRE LES MONTANTS VERTICAUX DE LA STRUCTURE DU MUR SI LA POSITION DES ANCRAGES N'ARRIVE PAS VIS-À-VIS CEUX-CI.

WARNING:




YOU MAY HAVE TO INSERT A STUD BETWEEN THE VERTICAL STUDS OF THE WALL STRUCTURE IF THE POSITION OF THE ANCHORS DOES NOT COME UP AGAINST THEM.




Trouvez et marquez l'emplacement exact des trous pour les vis.
Find and mark the exact location of the mounting holes.



Prépercez les trous.
Drill pilot holes.


1b**BRIQUE OU BÉTON / BRICK OR CONCRETE**

Trouvez et marquez l'emplacement exact des trous pour les vis.
Find and mark the exact location of the mounting holes.





Prépercez les trous.
Drill pilot holes.

2



Choisissez le boulon approprié
pour votre téléviseur.
Choose the appropriate bolt for your TV.



3

