

GUIDE D'UTILISATION

USER GUIDE

44002128



VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES ET DE MORT.

READ AND SAVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS TO PREVENT RISKS OF FIRE, ELECTRIC SHOCKS, INJURIES, AND DEATH.

IMPORTANT

LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CONSIGNES ET MISES EN GARDE :

- Utilisez seulement des piles AAA.
- Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Si une pile a coulé, cessez d'utiliser le produit et retirez la pile.
- Retirez les piles usées.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas ce produit pendant une période prolongée.
- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux.
- N'installez pas le produit dans les salles de bains ou les endroits humides.
- N'essayez pas de réparer le produit ou de remplacer des pièces vous-même.
- Toute modification apportée à ce produit est expressément proscrite, car elle peut entraîner des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.

INSTALLATION

1. Nettoyez et séchez bien la surface à l'emplacement choisi.
 2. Collez le ruban adhésif inclus sur la surface nettoyée.
 3. Fixez la rondelle d'éclairage sur l'autocollant.
 4. Vous pouvez aussi faire l'installation à l'aide des vis et chevilles d'ancrage incluses.
- Remarque :** Pour faciliter l'installation, percez des trous pour les vis.

FONCTIONNEMENT MANUEL

- Appuyez sur la lumière pour l'allumer et l'éteindre.
- Appuyez à nouveau pour changer les couleurs.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

Si le produit cesse de fonctionner après avoir été utilisé pendant une longue période (environ 18 mois), cela signifie que la pile doit être remplacée.

1. Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
2. Insérez 3 piles AAA (non incluses).
3. Remplacez le couvercle et fermez-le en tournant dans le sens horaire.

Spécification de la pile : 3 x AAA

Télécommande :

Spécification de la pile : 1 x CR2025

IMPORTANT

READ THIS GUIDE CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTIONS AND WARNINGS:

- Use only AAA batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- If a battery is leaking, discontinue use and discard the battery.
- Remove exhausted batteries.
- Remove batteries if this product will not be used for an extended period of time.
- For indoor use only.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.
- Do not install the product in bathrooms or damp places.
- Do not attempt to repair or replace any parts by yourself.
- Any modification made to this product is strictly prohibited, as it could result in injury, death, property damage, or product failure.

INSTALLATION

1. Clean and dry the intended mounting surface.
 2. Use the adhesive tape provided and stick it onto the cleaned surface.
 3. Place the light puck on the other side of the adhesive.
 4. Can be installed using the included screws and wall anchors.
- Note:** For ease of installation, pre-drill holes for the screws.

MANUAL OPERATION

- Press on the light to turn it on and off.
- Keep pressing to cycle through colours.

BATTERY REPLACEMENT

If the product stops working after being used for an extended period of time (around 18 months), this means that the battery needs to be replaced.

1. Turn anticlockwise to open the battery cover.
2. Insert 3 AAA batteries (not included).
3. Twist the cover clockwise to close it back.


Battery specification: 3 x AAA

Remote control:

Battery specification: 1 x CR2025




**POUSSEZ, RETIREZ
PRESS, REMOVE**



ARRÊT / TURN OFF

MARCHE / TURN ON

MINUTERIE
TIMER



LUMIÈRE BLANCHE / RÉDUIRE ET
AUGMENTER LA LUMINOSITÉ
WHITE LIGHT / REDUCE AND INCREASE BRIGHTNESS

CHANGER LES COULEURS AUTOMATIQUEMENT
AUTOMATIC COLOUR CHANGE



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

NOVELCA offre une garantie limitée au présent produit (le « Produit »), et ce, pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit, aux conditions ci-éditées.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant la ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification du Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves. La présente garantie ne crée aucune autre obligation à l'égard du fournisseur de la garantie que celles explicitement décrites ci-haut.

La présente Garantie limitée ne s'applique pas : 1) aux pièces consommables; 2) à l'usure normale; 3) lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées au guide d'utilisation (s'il en existe un); 4) lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés; 5) aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit; 6) lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par : a) un entretien inadéquat du Produit; b) une mauvaise installation ou un mauvais assemblage du Produit ou une installation ou un assemblage non conformes au guide d'installation ou au guide d'utilisation (s'il en existe un); c) une modification, une réparation ou un démontage apportés au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant; d) le transport par l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; e) une négligence de l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; f) un accident; g) un cas de force majeure ou encore tout événement non imputable au Produit lui-même.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

NOVELCA offers a limited warranty for this product (hereafter: the "Product") for one (1) year from the date of purchase of this Product, with the conditions set out below.

This limited warranty is valid only for the original purchaser of the Product and it may not be transferred.

The present limited warranty is not meant to exclude, restrict, limit or modify the legal warranty given by law to the purchaser of the Product.

If the Product contains a manufacturing defect or if one or more parts of the Product is defective, the retailer commits to replace or repair, at its sole discretion, the defective part or parts without charge under the following cumulative conditions: 1) the purchaser must contact the retail store where the Product was purchased; 2) the purchaser must return the defective part or parts or the Product to the retailer; 3) the purchaser must provide the retailer the invoice as proof of purchase and date of purchase of the Product; 4) the purchaser must supply the Product identification information, including the serial number or the model number; and 5) the period of one (1) year covered by this limited warranty must not be expired. If the retailer decides to replace the defective part or parts, the replacement part or parts would be new or reconditioned, equivalent to new parts. The present limited warranty does not create any other obligation with the provider of the guarantee than those explicitly described above.

This limited warranty is not applicable: 1) to consumable parts; 2) to normal wear; 3) when the Product is used for other purposes than what is described in the user guide (if any); 4) when the serial number or other identification information of the Product is erased or withdrawn; 5) to damages that are only aesthetic and do not affect the normal use of the Product; 6) when the damages, defects, faults or other problems arise from: a) an inadequate maintenance of the Product; b) a faulty installation or assembly of the Product or an installation or assembly that is not in accordance with the user or installation guide (if one is provided); c) a modification, a repair or dismantling of the Product by a person not authorized by the retailer or the manufacturer; d) the transportation by the purchaser, his employee, officer or representative; e) a negligence by the purchaser, his employee, officer or representative; f) an accident; g) a case of force majeure or any event that is not caused by the Product itself.

FRENCH VERSION VS ENGLISH VERSION

In case of discrepancy between the French and the English versions of the text of this limited warranty, the French version shall prevail.