


WULKEN

GUIDE D'UTILISATION

USER GUIDE

RAPPORTEUR D'ANGLES NUMÉRIQUE DIGITAL ANGLE LOCATOR

66001827



Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS :

- Affichage de l'angle sur un écran numérique
- Mesure en degrés
- Plage de mesure de 0° à 230°
- Mise hors tension automatique
- Écran ACL rétroéclairé
- Fonction de gel de la mesure

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

Avvertissement : Manipulez l'appareil avec précaution, car ses arrêtes vives peuvent provoquer des lacérations.

Mise en garde : Le rapporteur d'angle est un instrument de mesure de précision. En cas de chute ou de choc, il pourrait cesser de fonctionner correctement ou produire des lectures inexactes.

Please read this user guide carefully before using the device. Save this user guide for future use.

FEATURES AND FUNCTIONS:

- Displays angle on a digital screen
- Measures angles in degrees
- 0 to 230° working range
- Powers down automatically
- Backlit LCD screen
- Hold function to freeze the measurement

SAFETY INSTRUCTIONS:

Warning: Avoid sharp edges. Handle with care. May cause laceration.

Caution: The angle finder is a precision measuring instrument. If dropped or banged it may cease to work properly or produce inaccurate readings.

Remplacement de la pile

Pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile, dévissez les vis de fixation de l'embout et retirez-le. Insérez la pile 9V en respectant la polarité, puis remettez l'embout en place et revissez les vis de fixation. Allumez le rapporteur d'angle.

Remarque :

Les piles usagées sont des déchets dangereux et doivent être éliminées de manière appropriée. Retirez la pile lorsque vous entreposez le rapporteur d'angles pour une longue période.

Bouton « ON/OFF » (marche/arrêt)

Utilisez ce bouton pour allumer et éteindre le rapporteur d'angles.

Bouton « HOLD » (gel de l'affichage)

L'angle affiché varie en fonction du mouvement du bras de mesure d'angle. Appuyez sur le bouton « HOLD » pour activer le mode « gel de l'affichage », ce qui fixe la mesure affichée à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode « gel de l'affichage ». Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'écran ACL.

Bouton « MITER » (onglet)

Ce bouton convertit l'angle mesuré en un angle d'onglet. Cette mesure est l'angle qui doit être réglé dans la scie à onglets pour effectuer une coupe à l'angle de coupe correct.

Battery Installation

To open the battery cover, unscrew the end cap and remove. Insert the 9V battery, paying attention to the polarity, replace the end cap, and screw back in. Turn on the angle finder.

Note:

Used batteries are hazardous waste and should be disposed of properly. Take out the batteries if the angle finder is not going to be used for a long time.

Using the Angle Finder "ON/OFF" Button

Turn the angle finder on and off by pressing this button.

Hold Button

The angle readings vary according to the movement of the angle level arm. Press the "HOLD" button to enter "HOLD" mode. The measured angle reading will be held. Press the button again to exit "hold" mode. Press and hold the button to turn the LCD screen on or off.

Miter Button

This button converts the measured angle to a miter cut angle. This measurement is the angle that needs to be set in the miter saw to make a cut at the correct cut angle.



GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

NOVELCA offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale du présent rapporteur d'angle numérique Wulken (ci-après : le « **Produit** »). La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée. La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit. Le présent produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit sont défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant la ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification du Produit; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves. La présente Garantie limitée ne s'applique pas : 1) aux pièces consommables; 2) à l'usure normale; 3) lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que résidentielles ou à des fins autres que celles déterminées par le fabricant; 4) aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit; 5) lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par : a) un usage anormal du Produit; b) un entretien inadéquat du Produit; c) une négligence de l'acheteur, ses commettant, préposé ou mandataire; d) un accident; e) un cas de force majeure ou encore tout événement non imputable au Produit lui-même. En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale. **Version française et version anglaise :** En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

Modifications : Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps. **NOVELCA, Québec, Canada G2J 1C8**

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

NOVELCA offers this limited warranty, which is for one (1) year from the original date of purchase of this Wulken Digital Angle Finder (hereafter: the "**Product**"). This limited warranty is valid only for the original purchaser of the Product and it may not be transferred. This limited warranty is not meant to exclude, restrict, limit or modify the legal warranty given by law to the purchaser of the Product. This Product is a quality product. It was made and selected with care. If one or many parts of the Product were defective, the retailer of the Product commits to replace or repair, to its sole discretion, the defective part or parts without charge under the following cumulative conditions: 1) the purchaser must contact the retailer where he purchased the Product; 2) the purchaser must bring back the defective part or parts or the Product to the retailer; 3) the purchaser must hand back to the retailer the invoice as proof of purchase and date of purchase of the Product; 4) the purchaser must supply the Product identification information; and 5) the period of one (1) year covered by this limited warranty must not be expired. If the retailer decides to replace the defective part or parts, the replacement part or parts would be new or reconditioned, equivalent to new parts. This limited warranty is not applicable : 1) to consumable parts; 2) to normal wear; 3) when the Product is used for other purposes than residential ones or for other purposes than those determined by the manufacturer; 4) to damages that are only aesthetics and do not affect the normal use of the Product; 5) when the damages, defects, faults or other problems arise from: a) an abnormal use of the Product; b) an inadequate maintenance of the Product; c) a negligence by the purchaser, his employee, officer or representative; d) an accident; e) a case of force majeure or any event that is not caused by the Product itself. In no circumstances can the manufacturer or the retailer be held responsible for any extraordinary, special, indirect, accessory or consecutive damages resulting from the use of or the incapacity to use the Product. Their responsibility is limited to the sales price of the Product as indicated on the invoice and paid by the purchaser at the time of purchase. It is understood that this is not meant to limit, restrict or exclude the protection given by the legal warranty. **French version VS English version:** In case of discrepancy between the French and the English versions of the text of this limited warranty, the French version would prevail. **Modifications:** This warranty text could be amended at any time. **NOVELCA, Québec, Canada G2J 1C8**