

EPN-51920



LOQUET DE SÉCURITÉ POUR PISCINE (STANDARD ET COMPACT)

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	7
Español.....	13



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: barretteoutdoorliving.com

▲ AVERTISSEMENT:

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures aux personnes.
- Respecter le code de sécurité pour les piscines*
- NE PAS permettre aux enfants de jouer avec la barrière.

AVIS:

- NE PAS assembler le kit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
 - NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-800-336-2383.
- * Le produit doit être utilisé avec des charnières à fermeture automatique approuvées par le code de sécurité pour les piscines et installé à la hauteur requise spécifiée par le code du bâtiment local. Toujours consulter toutes les exigences du code du bâtiment local avant l'utilisation.

AVANT DE COMMENCER :

Lors de l'installation d'une barrière sur une clôture, les poteaux de barrière en vinyle doivent être renforcés à l'intérieur à des fins de support de charge. Il faut donc utiliser des pièces insérées en bois ou un raidisseur de poteau. Le raidisseur de poteau doit être acheté séparément.


Toujours consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences applicables et l'acceptation du produit.

OUTILS NÉCESSAIRES :

Barrière
Lunettes de sécurité
Crayon
Perceuse
Foret de 3/8 po (3,2 mm) pour avant-trous
Embout Phillips
Embout carré (facultatif)
Ruban à mesurer


Liste de composants:

Article	QTY	Description
1	1	Loquet
2	2	Supports de montage A
3	1	Gâche
4	13	Vis carrées/Phillips no 10 x 1 po (25 mm)
5	1	Embout carré
6	2	Clé
7	1	Support de montage B




COMMENT RETOURNER LES SUPPORTS « A » :

« A » :



Les supports sont prémontés et prêts à être installés pour une barrière à ouverture à gauche.

Pour une barrière à ouverture à droite, suivre les instructions pour retourner les supports « A ».




2 Faire glisser les supports A et B hors du loquet, les retourner dans la direction opposée et les remettre en place.

1 Dévisser la vis de réglage.




Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com


- 1.** Déterminer la hauteur appropriée pour le loquet en se basant sur les exigences du code du bâtiment local (Fig. 1).




- 2.** Tout en maintenant le loquet en place à la hauteur souhaitée sur le poteau de barrière, insérer (2) vis no 10 x 1 po (25 mm) dans le support inférieur « A » (Fig. 2).




- 3.** Faire glisser le support supérieur « A » vers le haut autant que possible ou jusqu'à environ ¼ po (6 mm) sous le capuchon du poteau, puis insérer (2) vis no 10 x 1 po (25 mm) (Fig. 3).




- 4.** Enlever le loquet complètement en dévissant la vis de réglage, puis en soulevant doucement le loquet pour le faire glisser des supports « A » et « B » (Fig. 4).




- 5.** Insérer (5) vis no 10 x 1 po (25 mm) dans les trous de montage exposés sur les deux supports « A » et sur le support « B » (Fig. 5).




- 6.** Remettre le loquet dans la position précédente en faisant glisser le loquet vers le bas avec la queue d'aronde sur les supports s'engageant dans la rainure à l'arrière du loquet (Fig. 6).




- 7.** Une fois que le loquet est complètement abaissé, appliquer une légère pression vers le bas tout en serrant la vis de réglage. Serrer jusqu'à ce que le support et le fond du loquet soient au même niveau (Fig. 7 et Fig. 8).




- 8.** Placer la gâche sur le montant de la barrière, et aligner les marques d'alignement vertical (Fig. 9).




- 9.** En utilisant un crayon, faire une petite marque sur le montant de la barrière juste au-dessus de la gâche (Fig. 10).





- 10.** Désengager la gâche du loquet en soulevant le capuchon de désengagement du loquet (Fig. 11).




- 11.** Ouvrir la barrière et replacer la gâche sur le montant de la barrière à l'endroit où il y a des marques ; puis, insérer les (2) vis no 10 x 1 po (25 mm) (Fig. 12).




- 12.** Exposer les autres trous de montage en utilisant un tournevis pour régler la gâche de façon à ce qu'elle soit éloignée de la barrière (Fig. 13 et Fig. 14).



- 13.** Insérer (2) vis no 10 x 1 po (25 mm) (Fig. 15).




- 14.** Régler la gâche à sa position précédente identifiée par le support de montage. Régler la gâche jusqu'à ce que les surfaces soient au même niveau (Fig. 16).



- 15.** Tenir la barrière près du loquet et régler la vis de réglage vertical sous le loquet ou la vis de réglage horizontal sur la gâche jusqu'à ce que l'alignement ressemble à celui de la figure 17.

NOTE: Ce loquet ne fonctionnera pas correctement si la gâche et le loquet ne sont pas alignés comme illustré.





Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383