

GUIDE D'UTILISATION

USER GUIDE

77009079

IMPORTANT :

LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

IMPORTANT:


READ THIS GUIDE CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

MISES EN GARDE

- Retirez le produit de l'emballage avant l'utilisation.
- Gardez à l'écart des sources de chaleur et des flammes.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'à des fins décoratives.
- Ne mélangez jamais les formats de piles.
- Changez toutes les piles en même temps.
- Retirez les piles du compartiment avant un entreposage prolongé.
- Inspectez le produit de manière périodique pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. S'il est endommagé, cessez l'utilisation et jetez le produit.

WARNINGS

- Remove product from packaging before use.
- Keep away from heat sources and naked flames.
- Keep away from children and pets.
- This product is for decorative purposes only.
- Never mix different types of batteries.
- Replace all batteries at the same time.
- Remove batteries from the compartment before an extended storage.
- Inspect product periodically to ensure it is in good working order. If damaged, discontinue use and discard the product.



CARACTÉRISTIQUES

Fonctionne avec 4 piles AAA (non incluses).
Les ampoules à DEL ne se remplacent pas.

FONCTIONNEMENT

1. Touchez pour ouvrir et fermer.
2. Maintenez pour augmenter ou réduire l'intensité.

REEMPLACEMENT DES PILES

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous la base du produit. Insérez 4 piles AAA et remplacez le couvercle. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres avant l'installation des piles.

SPECIFICATIONS


Requires 4 AAA batteries (not included).
LED bulbs cannot be replaced.

OPERATION

1. Touch to turn on or turn off.
2. Hold to increase or decrease the luminous flux.

BATTERY REPLACEMENT

Remove the battery compartment cover from the base of the product. Insert 4 AAA batteries and replace cover. Ensure that the contact surfaces are clean before installing batteries.



V2411

1 GARANTIE
WARRANTY
AN
YEAR



Les appareils et les piles ne
doivent pas être mis aux rebuts,
ils doivent être recyclés.



Appliances and batteries must
not be put in the household
garbage, they must be recycled.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

NOVELCA offre une garantie limitée au présent produit (le « Produit »), et ce, pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit, aux conditions ci-édictées.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant la ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification du Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves. La présente garantie ne crée aucune autre obligation à l'égard du fournisseur de la garantie que celles explicitement décrites ci-haut.

La présente Garantie limitée ne s'applique pas : 1) aux pièces consommables; 2) à l'usure normale; 3) lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées au guide d'utilisation (s'il en existe un); 4) lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés; 5) aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit; 6) lorsque les dommages, défauts, défauts ou autres problèmes sont causés par : a) un entretien inadéquat du Produit; b) une mauvaise installation ou un mauvais assemblage du Produit ou une installation ou un assemblage non conformes au guide d'installation ou au guide d'utilisation (s'il en existe un); c) une modification, une réparation ou un démontage apportés au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant; d) le transport par l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; e) une négligence de l'acheteur, ses commettants, préposés ou mandataires; f) un accident; g) un cas de force majeure ou encore tout événement non imputable au Produit lui-même.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

NOVELCA offers a limited warranty for this product (hereafter: the "Product") for one (1) year from the date of purchase of this Product, with the conditions set out below.

This limited warranty is valid only for the original purchaser of the Product and it may not be transferred.

The present limited warranty is not meant to exclude, restrict, limit or modify the legal warranty given by law to the purchaser of the Product.

If the Product contains a manufacturing defect or if one or more parts of the Product is defective, the retailer commits to replace or repair, at its sole discretion, the defective part or parts without charge under the following cumulative conditions: 1) the purchaser must contact the retail store where the Product was purchased; 2) the purchaser must return the defective part or parts or the Product to the retailer; 3) the purchaser must provide the retailer the invoice as proof of purchase and date of purchase of the Product; 4) the purchaser must supply the Product identification information, including the serial number or the model number; and 5) the period of one (1) year covered by this limited warranty must not be expired. If the retailer decides to replace the defective part or parts, the replacement part or parts would be new or reconditioned, equivalent to new parts. The present limited warranty does not create any other obligation with the provider of the guarantee than those explicitly described above.

This limited warranty is not applicable: 1) to consumable parts; 2) to normal wear; 3) when the Product is used for other purposes than what is described in the user guide (if any); 4) when the serial number or other identification information of the Product is erased or withdrawn; 5) to damages that are only aesthetic and do not affect the normal use of the Product; 6) when the damages, defects, faults or other problems arise from: a) an inadequate maintenance of the Product; b) a faulty installation or assembly of the Product or an installation or assembly that is not in accordance with the user or installation guide (if one is provided); c) a modification, a repair or dismantling of the Product by a person not authorized by the retailer or the manufacturer; d) the transportation by the purchaser, his employee, officer or representative; e) a negligence by the purchaser, his employee, officer or representative; f) an accident; g) a case of force majeure or any event that is not caused by the Product itself.

FRENCH VERSION VS ENGLISH VERSION

In case of discrepancy between the French and the English versions of the text of this limited warranty, the French version shall prevail.