



GUIDE D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY GUIDE

77009371



MISES EN GARDE : Assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Manipulez les pièces et les outils avec soin. Assemblez le produit sur une surface plane et propre. **Une fois assemblé, ce produit ne peut être désassemblé. Suivez attentivement les étapes indiquées dans ce guide.**

WARNINGS: Make sure you have all the parts in hand. Handle parts and tools with care. Assemble the product on a clean, flat surface. **Once assembled, this product cannot be disassembled. Strictly follow each step in this guide.**

V2410

1 GARANTIE
WARRANTY
AN
YEAR

