


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE



TOUCHE TACTILE
TOUCH SWITCH



FONCTION DE
DÉSEMBUAGE
DEFOGGING FUNCTION



INTENSITÉ
VARIABLE
DIMMABLE
LUMINOUS FLUX



TEMPÉRATURE
DE COULEUR VARIABLE
DIMMABLE
COLOUR TEMPERATURE

MIROIR LUMINEUX À DEL LED LIGHT MIRROR

33002837

31 ½" X 29 ½" X 1 ⅞"
(80 CM X 75 CM X 4 CM)

33002838

35 ⅞" X 29 ½" X 1 ⅞"
(90 CM X 75 CM X 4 CM)

BANDE LUMINEUSE À DEL POUR ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
CADRE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

LED LIGHT STRIP FOR FUNCTIONAL LIGHTING
ALUMINUM ALLOY FRAME

ELINA

33002837
33002838

NOIR MAT
MATTE BLACK



TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA

IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CONSIGNES ET MISES EN GARDE

- METTRE L'INTERRUPTEUR DE LA LUMIÈRE EN POSITION D'ARRÊT POUR COUPER L'ALIMENTATION N'EST PAS SUFFISANT AFIN D'ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COUPÉ LE COURANT ÉLECTRIQUE À LA SOURCE (DISJONCTEUR) AVANT L'INSTALLATION ET LE NETTOYAGE.
- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux.
- Ce produit doit être installé conformément au Code canadien de l'électricité (CCE) par une personne qualifiée.
- Ce produit doit être installé à une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
- Toute modification apportée à ce produit est expressément proscrite, car elle peut entraîner des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter tout défaut de fonctionnement du produit et les chocs électriques, ce produit doit être branché à un réseau électrique et correctement mis à la terre.

NETTOYAGE :

APPLIQUEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. ESSUYEZ LE MIROIR AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.

IMPORTANT: READ THIS GUIDE CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.


INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- TURNING THE SWITCH OFF TO TURN OFF POWER IS NOT ENOUGH TO AVOID ELECTRIC SHOCKS. MAKE SURE THAT THE POWER IS TURNED OFF AT THE SOURCE (BREAKER) BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION AND CLEANING.
- For indoor use only.
- Keep out of reach of children and animals.
- This product must be installed in accordance with the Canadian Electric Code (CEC) by a qualified person.
- This product must be installed on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
- Any modification made to this product is strictly prohibited, as it could result in injury, death, property damage, or product failure.
- To avoid product failure and electrical shocks, this product must be connected to an electrical grid and properly grounded.

CLEANING:

FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS. CLEAN THE MIRROR WITH A SOFT, DAMP CLOTH.


OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL




FORET
Ø $\frac{3}{16}$ " (5 MM)




TOURNEVIS
SCREWDRIVER



NIVEAU
LEVEL



MAILLET
MALLET



RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE








CRAYON
PENCIL



X2



X2



FONCTIONNEMENT

 Appuyez pour ouvrir, changer la couleur et fermer.
Maintenez enfoncé pour changer l'intensité lumineuse.


* Lorsque la lumière est allumée, la fonction de désembuage est activée automatiquement.

OPERATION

 Press to turn on, change colour temperature and turn off.
Hold to change luminous intensity.

* When the light is on, the defogging function is activated automatically.

	Intensité lumineuse Luminous intensity	26 - 260 lumens
	3 températures de couleur 3 colour temperatures	3000 K - 4000 K - 6000 K
	Voltage	120 V
	Wattage	40 W
	Durée de vie Lifetime	45 000 heures / hours



ELINA

33002837

33002838

TASSILI.CA

NOIR MAT
MATTE BLACK
TS2306



TASSILI SUPRA[®]